第1編

耐震性能評価ツールを用いた 耐震診断マニュアル

用語の定義

本マニュアルでは基本的に wallstat ユーザーズマニュアル(以降、「wallstat マニュアル」と称す)及 びユーザーズマニュアル拡張編(以降、「wallstat 拡張マニュアル」と称す)並びに一般財団法人日本 建築防災協会:「2012 年改訂版 木造住宅耐震診断と補強方法 指針と解説編」(以降、「耐震診断指 針」と称す)で用いている用語を使用する。

その他、「耐震診断資料」と示した場合は、一般財団法人日本建築防災協会:「2012 年改訂版 木造 住宅の耐震診断と補強方法 例題編·資料編」を示す。

[本マニュア	ルで用語を参照す	`る文献と略称]
--------	----------	----------

耐震診断指針	:一般財団法人日本建築防災協会:「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と
	補強方法 指針と解説編」
耐震診断資料	:一般財団法人日本建築防災協会:「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と
	補強方法 例題編·資料編」
wallstat マニュアル	: 「木造住宅 倒壊解析ソフトウェア wallstat ユーザーズマニュアル」
	wallstat ダウンロード時に付属されている PDF ファイル
wallstat 拡張マニュアル	: 「ユーザーズマニュアル 拡張編」
	wallstat ダウンロード時に付属されている PDF ファイル

[wallstat 関係で用いる主要なソフトの名称]

- studio: wallstat による解析において簡易的に解析モデル作成することから結果出力、分析を一つのソ フトでユーザーが容易に行えることを目的として開発された(開発している)ツールのこと。 wallstat マニュアル及び wallstat 拡張マニュアルに記載されている内容のうち、取り扱えない 項目がある。
- origin : wallstat ver.4 以前の解析モデルの作成及び解析モデルの計算結果の描画を行えるツールのこと。

wallstat マニュアル及び拡張マニュアルに記載されている内容を取り扱うことができる。

1. 概要

本マニュアルでは、木造住宅の耐震シミュレーションソフト「wallstat」を用い、耐震診断指針 「第 5章 精密診断法 2」に規定される「5.2 保有水平耐力計算法による方法」及び「5.3 限界耐力計 算法による方法」に準拠して行う木造軸組工法住宅の耐震診断の方法及び wallstat での解析結果を出 力するまでの操作方法を示す。

1.1 適用範囲

本マニュアルは3階建て以下の木造軸組工法住宅のうち耐震診断指針 精密診断法1方法1を適 用できる建物で、次の(1)及び(2)の建物を除く建物を対象とする。

- (1) 枠組壁工法、大規模木造建築物、丸太組構法、旧 38 条認定及び型式適合認定によるプレハブ 工法の木造建築物。
- (2) 平面的、立面的な混構造建築物。

[解説]

本マニュアルは耐震診断指針「第1章 適用範囲と概要」に既定される「1.1 適用範囲」に準拠するため、階数は地上3階建て以下を適用範囲とする。

同様に耐震診断指針で適用範囲外である丸太組構法、旧38条認定、型式適合認定によるプレハブ工 法及び4階建て以上の建物は本マニュアルでも適用範囲外とする。

伝統的構法、枠組壁工法、大規模木造建築物及び平面的及び立面的な混構造は、wallstat が木造軸組 工法住宅を対象としていることから、wallstat によるモデル化が複雑になるため本マニュアルで適用範 囲外とする。

また、木造軸組工法住宅においてもモデル化が複雑となる特殊な仕様の木造軸組工法住宅(例:木 造軸組ラーメン構造)は適用範囲外とする。

1.2 診断の流れ

本マニュアルでは以下の流れで耐震診断を行う。

- ・耐震診断指針に規定される調査を適切に行う。
- ・耐震診断調査結果より、梁要素、耐力壁及び水平構面の配置情報、耐力壁及び水平構面の低減 係数を乗じる前の応力変形特性情報、低減係数算定用情報及び解析条件を算定する。
- ・本マニュアルの「第3章 wallstat の操作方法」に従い解析モデルの簡易作成ソフト studio を用い、梁要素、壁、筋かい及び水平構面を図面より studio 上に配置する。
- ・高さ方向の荷重分布によるプッシュオーバー解析を行う。
- ・その解析結果を用い、保有水平耐力計算又は限界耐力計算を行う。
- ・保有水平耐力計算の場合は保有水平耐力及び必要保有水平耐力から上部構造評点を算定する。
- ・限界耐力計算の場合は等価一自由度系の加速度-変位関係及び必要性能スペクトルから上部構造 評点を算定する。

[解説]

準備計算として耐震診断指針「第8章 調査方法」に準拠した方法で行った耐震診断の調査結果及 び解析モデル作成のために必要となる情報より、各要素の応力変形特性(2.2節参照)、低減係数(2.3 節参照)を算定する。

診断の流れに関わらず数値が必要となった際に、本マニュアルの「第2章 準備計算」で規定して いる方法で数値を算定することも可能だが、本マニュアルでは studio の使用上の注意点も含めて操作 方法を示すため、理論的な内容と操作方法をできる限り切り離して記載することとし、必要な数値は 事前に算定しておくこととした。

2. 準備計算

2.1 必要な建物情報

wallstat でモデル化を行い、耐震診断を実施するためには以下の情報を必要とする。 ただし、設計者判断により wallstat でモデル化するために以下の情報では不足だと判断する場合に は適宜資料を追加することとする。 • 平面図 土台伏図 要素の入力位置を ·梁伏図 定義するための資料 ・柱壁伏図(壁の配置及び仕様、柱の断面及び端部接合仕様) ・軸組図(部材断面、劣化部位及び状態) ・耐力壁及び水平構面の応力変形特性 要素の応力変形特性を 接合部の応力変形特性 定義するための資料 ・地盤の形質及び状態 ・基礎の仕様、形状及び亀裂等の状態 重量を定義するための資料 ・屋根、床及び壁の重量 ・wallstat でモデル化する際の土台伏図 ・wallstat でモデル化する際の梁伏図 - その他必要な資料 耐力壁の基準耐力及び基準剛性 これらの資料は耐震診断を行う際に特殊な場合を除き耐震診断書に示す必要がある資料である。

[解説]

wallstat で適切にモデル化を行うためには耐震診断指針の「第8章 調査方法」で規定される方法を 適切に行い、必要な情報が準備されていることが本マニュアルを用いる場合の前提条件である。

その際必要な資料は、要素の入力位置を定義するための資料(土台伏図・梁伏図・柱壁伏図・軸組図等)、 要素の応力変形特性を定義するための資料(耐力壁、水平構面及び接合部の応力変形特性・基礎の仕様、 形状及び亀裂等の状態・情報等)及び重量を定義するための資料がある。

しかし、耐震診断指針に記載されているように目視などにより全ての箇所を直接確認することは現 実として難しく、推測により判断せざるを得ない状況もあるが、できるだけ状況を把握し、構造上有 利側に働かないような状況の反映及びモデル化を行う。

その他必要な資料について解説する。

wallstat でモデル化する際の梁伏図は勾配屋根を陸屋根に置換する。

これらの置換の解説は土台においては 2.2 節で、屋根においては 2.3.4 項で解説を行う。

耐力壁の基準耐力において、低減係数及び剛心を算定する際に耐力壁の基準耐力を用いる。この時 の基準耐力は耐震診断指針に即した形で評価を行った際の数値とする。

2.2 基準の応力変形特性

解析に用いる各部の要素の劣化などによる低減係数を乗じていない応力変形特性を「基準の応力 変形特性」とする。

本マニュアルで解析に使用可能な応力変形特性は、適切に評価された実験結果より wallstat マニュ アルに記載してある応力変形特性に変換したもの及び wallstat をダウンロードした際のファイル内 に予め用意してある応力変形特性及び特性値(以降、「初期装備パラメータ」と称す)のみとする。 wallstat マニュアルに記載してある応力変形特性への変換方法について、本マニュアルでは筋かい を含まない耐力壁、水平構面及び接合部の応力変形特性への変換方法を示す。

耐震診断書において、各要素の設置位置を記載する際、筋かいは圧縮方向に抵抗する場合と引張 方向に抵抗する場合の応力変形特性が異なるため、2種類の応力変形特性を示す。

[解説]

wallstat は個別要素法を基礎理論としているため、要素の応力変形特性が下降域(変形が進むに従い、 荷重低下をする変形領域)に入っても解析を行うことができる。よって、下降域を含んだモデル化を 行う必要がある。

基本的なモデル化の方法は日本住宅・木材技術センター:「2016 年版 CLT を用いた建築物の設計施工 マニュアル」第Ⅲ部,10.6.1 項及び 10.6.2 項に示されるバイリニア、トリリニアへの変換方法を基に、 エネルギー等価を原則として下降域までの変換方法としている。

2.2.1 初期装備パラメーター覧

以下の仕様の接合部、筋かい、耐力壁及び水平構面は初期装備パラメータで、本マニュアルで使 用可能な各部仕様である。各応力変形特性の数値は 6.2 節に示す。

表 2.2-1 引張に抵抗する接合部

仕様	wallstat での名称
短ほぞ差し	短ほぞ
HD25kN	HD25kN
L 字型のかど金物 10-CN65	CP-L
T 字型のかど金物 10-CN65	CP-T
引寄せ金物 φ 12mm のボルト×2 本	SB-E2
羽子板ボルト φ 12mm 又は短冊金物	SB-E
HD10kN	HD10kN
HD15kN	HD15kN
HD20kN	HD20kN
HD25kN	HD25kN
HD30kN	HD30kN
HD40kN	HD40kN

表 2.2-2 弾塑性回転バネ

仕様	wallstat での名称
梁要素の端部用	回転バネ

耐力壁仕様	面材仕様	釘打ち仕様等	wallstat での名称
土塗り壁	厚さ 5.5-7.0cm	詳しい記載無し。(壁倍率 0.5 倍)	土壁
大壁仕様(雑壁)	モルタル塗り	外壁面に使用	モルタル
	構造用合板		合板
面材張り大壁	内壁:5mm以上 外壁:特類7.5mm以上 (合板Wは2枚使い)	N50@150 以下	合板 W
大壁仕様	石膏ボード下地	内壁面に使用	せっこうボード
卜壁仕様(雑壁)	サイディング	外壁面に使用	サイディング
受材仕様真壁*1	石膏ラスボード 9mm 以上	GNF32 又は GNC32@150 以下 石膏プラスターを 15mm 以上塗っ たもの	ラスホ゛ート゛
受材仕様真壁*1	構造用合板	N50@150 NT	構造用合板(真壁-受材)
貫仕様真壁※2	外壁:特類 7.5mm 以上	N30@130 比 ·	構造用合板(真壁-貫)
面材張り大壁			構造用パネル(大壁)
受材仕様真壁*1	構造用パネル(OSB)	N50@150以下	構造用パネル(真壁-受材)
貫仕様真壁※2			構造用パネル(真壁-貫)
受材仕様真壁*1	N°. 5 / h) + 1°. 1° 19	N50@150 NT	パーティクルボード(真壁-受材
貫仕様真壁※2	// -/////// -下 12mm 以上	N30@130 12 1	パーティクルボード(真壁-貫)
面材張り大壁		CNE40 TH CNC40@150	石膏ボード(大壁)
受材仕様真壁*1	石膏ボード 12mm 以上	GINF40 文は GINC40@150 以下	石膏ボード(真壁-受材)
貫仕様真壁※2	7	GNF32 又は GNC32@150 以下	石膏ボード(真壁-貫)
受材仕様真壁*1		GNF32 又は GNC32@150 以下	石膏ラスボード(真壁-受材)
貫仕様真壁*2	石膏ラスボード 9mm 以上	石膏プラスターを 15mm 以上塗っ たもの	石膏ラスボード(真壁-貫)
	硬質木片セメント板 12mm 以上	N50@150以下	硬質木片セメント板
	炭酸マグネシウム板 12mm 以上	GNF40 マけ GNC40@150 以下	炭酸マグネシウム板
	パルプセメント板 8mm 以上		パルプセメント板
面材張り大壁	シージングボード 12mm 以上	SN40 外周部分:@100 以下 その他の部分:@200 以下	シーシ゛ンク゛インシュレーションホ゛ート゛
	ラスシート 角波亜鉛鉄板 0.4mm 以上 メタルラス 0.6mm 以下	N38@150以下	ラスシート
木摺り壁	木ずり壁	柱及び間柱の片面に釘打ち	木ずり
土塗り壁	厚さ 7.0cm	詳しい記載無し。(壁倍率 0.5 倍)	土塗壁 (両面塗り厚 70mm 以上)
	径 9mm 以上の鉄筋	筋かい端部 平 12 建告第 1460 号第 1 イ	筋かい(鉄筋 9Φ)
	20 mm $\times 00$ mm $\mathbb{N} \vdash \mathcal{D} + 1$	筋かい端部	筋かい 30×90
	JUIIIIIへJUIIIII 以上の不材	平 12 建告第 1460 号第 1 ハ	圧縮筋かい 30×90
なもい、	15mm × 00mm N b 0 +++	筋かい端部	筋かい 45×90
用刀 / パーマー	4.511111个9011111以上97个村	平 12 建告第 1460 号第 1 ニ	圧縮筋かい 45×90
		筋かい端部	筋かい(15×90) 圧縮
	15mm~90mm 以上67个村	平 12 建告第 1460 号第 1 口	筋かい(15×90)
		筋かい端部	筋かい(90×90) 圧縮
	90mm×90mm 以上の不材	亚 10 建生竺 14(0 旦竺 1 土	(AT)

表 2.2-4 床、屋根及び火打ち梁						
参考としている実験の仕様						
構面の仕様	受材の仕様	その他の仕様	wallstat Cの名称			
	相十	2-CN75 斜打 転ばし	構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2 級)N50@150 以下 根太(45×45~120)@500 以下 転ばし			
合板 12mm N50@150	11Kス 45×105 スギ@455	2-CN75 斜打 半欠き	構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2 級)N50@150 以下 根太(45×45~120)@500 以下 半欠き			
	× 1 @+55	1-CN75 脳天頭斜め打ち 落とし込み	構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2 級)N50@150 以下 根太(45×45~120)@500 以下 落し込み			
合板 28mm	梁 105×150	根太無し	構造用合板(24-30mm)又は構造用パネル(1-2 級)又はパーティクルボード			
四周 N75@150	@910	落とし込み	四周 N75@150 以下根太なし受材有り@1000 以下落し込み			
合板 28mm	梁 105×150	根大冊	構造用合板(24-30mm)又は構造用パネル(1-2級)又はパーティクルボード			
川の字 75@150	@910		川の字 N75@150 以下根太・受材なし梁@1000 以下			
		垂木: 2-CN75 斜打	構造用合板(9-15mm)又は構造用パネル(1-3 級)N50@150 以下			
	垂木	5 寸勾配	垂木(45×45~90)@500以下転ばし勾配 30 度以下			
合板 9mm	垂木 45×105 スギ@455	垂木: 3-CN75 斜打	構造用合板(9-15mm)又は構造用パネル(1-3 級)N50@150 以下			
N50@150		矩勾配	垂木(45×45~90)@500以下転ばし勾配 45 度以下			
		垂木: 3-CN75 斜打	構造用合板(9-15mm)又は構造用パネル(1-3 級) N50@150 以下			
		5 寸勾配転び止め仕様	垂木(45×45~90)@500以下転ばし+転び止め材勾配 30度以下			
	洌	平均負担面積 5m ² 以下	火打構面梁せい 105mm 以上平均負担面積 5m2 以下			
	$\frac{\pi}{105 \times 105}$	平均負担面積 3.3m²以下	火打構面梁せい 105mm 以上平均負担面積 3.75m2 以下			
	1057(105	3.3m ² を許容耐力分補正	火打構面梁せい 105mm 以上平均負担面積 2.5m2 以下			
	洌	平均負担面積 5m ² 以下	火打構面梁せい 150mm 以上平均負担面積 5m2 以下			
鋼製火打ち	柴 105×150	平均負担面積 3.3m ² 以下	火打構面梁せい 150mm 以上平均負担面積 3.75m2 以下			
		3.3m ² を許容耐力分補正	火打構面梁せい 150mm 以上平均負担面積 2.5m2 以下			
	辺	平均負担面積 5m ² 以下	火打構面梁せい 240mm 以上平均負担面積 5m2 以下			
	$\frac{\pi}{105 \times 240}$	平均負担面積 3.3m ² 以下	火打構面梁せい 240mm 以上平均負担面積 3.75m2 以下			
	1057240	3.3m ² を許容耐力分補正	火打構面梁せい 240mm 以上平均負担面積 2.5m2 以下			

2.2.2 接合部の引張圧縮バネのモデル化

wallstatマニュアルに記載がある接合部の引張・圧縮バネの応力変形特性は図2.2-1の3種類である。 本マニュアルに従い wallstat に入力可能な実験結果のモデル化を行う場合、適用可能な応力変形特性 は[J3]のみとする。接合部の破断点まで評価できる4折線スリップ型の[J3]での実験結果による応力 変形特性への変換の方法を次頁の①から⑨までに示す。

ただし、横架材間の接合部は応力を適切に伝達できるように初期装備パラメータの HD40kN の剛性*K*siを4倍したものを用い、横架材間の接合部で破壊の恐れがある場合には別途検討を行う。



実験結果から応力変形特性への変換の方法

- ①最大荷重 P_{max} より骨格曲線上の $0.1P_{max}$ と $0.4P_{max}$ を結んだ線をI、 $0.4P_{max}$ と $0.9P_{max}$ を結んだ線 をIとする。
- ②Ⅱを平行移動し、骨格曲線に接する線をⅢとする。
- ③ I とⅢの交点の荷重を降伏耐力P_vする。
- ④X 軸に平行で P_v を通る線をIVとし、IVと骨格曲線の交点 (δ_v, P_v) と原点を結んだ線をVとする。
- ⑤Ⅱを平行移動し、Pvを通る線をVIとする。
- ⑥ V、VI、X 軸に平行な線VII及びVIIと P_{max} 経験後の骨格曲線との交点の変位で囲む面積に対し、 骨格曲線が原点から δ_d までを囲む面積 S_1 が一致する線VIIを決定する。VIIが P_{max} 経験後の骨格曲 線と交点を持たない場合には方法 B に進む。交点を持つ場合には、その時の変位を低下変位 δ_d 、 VIIの荷重を終局耐力 P_u 、VIとVIIの交点の変位を降伏変位 δ_v とし、方法 A に進む。

[方法 A]

- ⑦ $0.8P_{max}$ 時の変位又は単調載荷実験により設定した最大変位のうち、小さい方を終局変位 δ_u とする。
- ⑧骨格曲線が δ_a から δ_u までを囲む面積 S_2 に対し、(δ_a, P_u)を通る線WIIでX軸が δ_a から δ_u までで囲む 面積が一致する線をVIIとする。WIIの δ_u の時の荷重を破壊耐力 P_a とする。
- ⑨ただし、wallstat で応力変形特性を設定する場合の破断変位 D_4 及び P_d は骨格曲線の最大変位 δ_{max} に対して、骨格曲線が δ_d から δ_{max} までを囲む面積 S_2 'に対し、(δ_d, P_u)を通る線^{WI}'でX軸が δ_d から δ_{max} までの区間で囲む面積が一致する線を^{WI}とし、^{WI}の δ_{max} の時の点を D_4 と定めても良い。

[方法 B]

⑦V、VI、X軸に平行な線VII及び $0.8P_{max}$ 時の変位と単調載荷実験により設定した最大変位のうち 小さい変位(低下変位 δ_d)で囲む面積と骨格曲線が原点から δ_d までを囲む面積 S_1 が一致する線 VIIを決定し、VIIの荷重を終局耐力 P_u 、VIとVIIとの交点の変位を降伏点変位 δ_v とする。

⑧実験結果で得られた骨格曲線の最大変位時の点の変位を終局変位 δ_u とし、骨格曲線が δ_d から δ_u までを囲む面積を S_2 とし、(δ_d , P_u)を通る線WIIでX軸が δ_d から δ_d から δ_u までの区間で囲む面積が 一致する線をWILとし、WIIの δ_u の時の荷重を破壊耐力 P_d とする。

⑨ただし、実験での δ_u が δ_d と一致する場合には δ_u を1.01 δ_d とし、 P_d は0とする。



[解説]

実験結果から wallstat に適用するモデルを作成する場合、終局状態における下降域の挙動まで再現したモデルとする。

横架材接合部については、本来合板などの接合は釘打ち位置より隣接した合板の釘打ち位置にせん 断力が流れていく。

wallstat では床をブレース置換にてモデル化を行っているため、ブレース端部に応力が集中し、横架 材接合部に加わる応力は実際よりも大きな応力となる可能性がある。

よって、横架材接合部は解析では壊れないことを想定し、実際の接合仕様よりも高い耐力と剛性を 有した接合仕様として、初期装備パラメータの中で最も耐力が高い HD40kN の剛性を4倍した接合仕 様を配置することとした。ただし、横架材接合部での破壊の恐れがある場合には別途検討を行う。 モデル化はエネルギー等価を基本原則としてモデル化を行った。 wallstat マニュアルに記載してある耐力壁及び水平構面の水平方向の応力変形特性は図 2.2-3 の 3 種類である。

バイリニア+4折線スリップ型の[W2]での実験結果による応力変形特性への変換の方法を次頁の①から⑩までに示す。



実験結果から応力変形特性への変換の方法

①から③までは接合部と同様とする。

④X 軸に平行で P_v を通る線をWとし、Wと骨格曲線の交点の変位を降伏変位 δ_v とする。

⑤Y 軸通過後の再載荷曲線と骨格曲線との交点を重切耐力 P_b とする。原点と P_b を結ぶ線をVとし、 P_b と P_y を結ぶ線をVIとし、 P_b の変位を δ_b とする。 P_b は、交点の耐力郡の平均値を取る。

⑥Ⅱを平行移動し、Pyを通る線をWIとする。

⑦ V、VI、VI、X 軸に平行な線WI及びWIと*P_{max}*経験後の骨格曲線との交点の変位(低下変位δ_d)で 囲む面積に対し、骨格曲線がδ_dまでを囲む面積*S*₁が一致する線WIEを決定する。WIIが*P_{max}*経験後の 骨格曲線と交点を持たない場合、方法 B に進む。交点を持つ場合、WIIの荷重を終局耐力*P_u、*VIIと WIIの交点の変位を降伏点変位δ_nとし、方法 A に進む。

[方法 A]

⑧ $0.8P_{max}$ 時の変位又は 1/15rad 時の変位のうち、小さい方を終局変位 δ_u とする。

 ⑨及び⑩は2.2.2 項の接合部の[方法 A]の⑧及び⑨と同様とする。その際、接合部のⅧ及びⅧ は線 IX及びIX とする。

[方法 B]

⑧V、VI、VII、X軸に平行な線VII及び 1/15rad 時の変位(低下変位 δ_d)で囲む面積と骨格曲線が原 点から δ_d までを囲む面積 S_1 が一致する線VIIを決定し、VIIの荷重を終局耐力 P_u 、VIIとVIIとの交点の 変位を降伏点変位 δ_v とする。

⑨及び⑩は2.2.2項の接合部の[方法 B]の⑧及び⑨と同様とする。その際、接合部のⅧは線IXとする。



耐力壁については壁の基準耐力 P_a 及び基準剛性 K_a を算定する。 本マニュアルでは耐震診断指針に記載されている P_a 及び K_a についてはその値を適用できる。 実験より算定する場合は P_a については(2.2-1)式による。 $P_a = \alpha \times \beta \times 0.2P_a/(2\mu - 1)$(2.2-1)

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}_{a} = \alpha \times \beta \times 0.2P_{u}\sqrt{2\mu - 1} \\ & \mathcal{L}_{a} \subset \tilde{\mathcal{C}}, \end{aligned}$$

 μ : 塑性率。方法 A の場合は δ_u/δ_v 、方法 B の場合は δ_d/δ_v 。

α:耐力低減係数。使用環境の影響、施工性の影響等を勘案して定める係数。ただし、耐久性の 影響を勘案する必要はない。

β: 靭性低減係数。0.8P_{max}時の終局変位が 1/30rad 時の変位に達していない場合に式(2.2-2)により算定する。それ以外は 1.0 とする。

$$\beta = \left(\frac{\delta_u}{\delta_{1/30}}\right)^2 \dots (2.2-2)$$

δ_{1/30}:対象の実験の 1/30rad 時の変位。

同様に実験よりK_aを算定する場合は骨格曲線の1/200時の割線剛性に剛性低減係数を乗じた値とする。

剛性低減係数は①靭性を考慮した耐力に比して、剛性が大きくなる傾向がある場合、②劣化によ る低下が著しい場合に設定する。

[解説]

実験結果から wallstat に適用するモデルを作成する場合、終局状態における下降域の挙動まで再現したモデルとする。wallstat への入力する際、構面は 0.91m×2.8m の場合を入力し、縦軸は荷重(単位[kN])、 横軸は変位(単位[m]) であることに注意する。

耐力壁及び水平構面のモデルについて、wallstat では当該耐力壁の高さ及び幅に応じて 0.91m×2.8m で入力した応力変形特性を自動的に補正するのだが、バイリニア及びスリップ型の剛性を入力する方 法では大変形時を考慮した補正方法となっていないため、本マニュアルでは取り扱わない。

よって、荷重入力の折点数が多い応力変形特性を本マニュアルでは用いることとする。

初期装備パラメータについては[W1]で設定されているが、接合部と同様に使用可能とする。

設定する応力変形特性は、wallstat では第1折点がバイリニア+スリップ型のバイリニアの折点と設定されているため、実験結果より*P*_bを定める必要がある。

本マニュアルでは再載荷曲線と骨格曲線からバイリニアの折点を算定することとし、本マニュアル では全交点のうち平均値を取ることとした。

基準耐力及び基準剛性の算定方法は耐震診断資料「4.1.2 項 耐力要素の壁基準耐力と壁基準剛性等」 に記載されている方法に準拠している。

2.3 低減係数及び低減後の応力変形特性の算定

本マニュアルでは精密診断法2に準拠し、耐力壁の基準の応力変形特性の低減を行う。 耐力壁の基準の応力変形特性に低減係数*K*cを乗じ、*K*cは筋かい以外の場合は(2.3-1)式により、筋 かいの場合は(2.3-2)式により算定する。

[筋かい以外の場合] $K_c = \min(_d K, K_j)$...(2.3-1) [筋かいの場合] $K_c = \min(_d K, K_j, K_{js}) \times K_h$...(2.3-2) ここで、 $_dK : 耐力壁の劣化低減係数。2.3.1 項による。$ $<math>K_j : 基礎による耐力壁の低減係数。2.3.2 項による。$ $<math>K_{js} : 筋かい金物による低減係数。2.3.3 項による。$ $<math>K_h : 筋かいの高さ幅比による低減係数。2.3.3 項による。$

[解説]

各低減係数は耐震診断指針に準拠し、その内、接合部の低減係数を除いた値としている。接合部の 引抜耐力の不足により定められている精密診断法2の柱接合部による壁の耐力低減係数については wallstat では接合部のモデル化が自動的に行われ反映されるため、本マニュアルでは低減係数から除く こととした。

一方で本マニュアルでは筋かい端部の金物及び基礎はモデル化を行わない。筋かい金物の耐力が不 足している時及び基礎が不健全である時の影響を考慮する必要があるため、耐震診断指針の精密診断 法1を参考に*K_i、K_{is}を*設定した。

腰垂壁のモデル化を行う場合には高さによる補正が wallstat では自動的に行われるため、全面壁の耐力壁として低減係数を与える必要があることに注意する。モデル化を行わない場合には腰垂壁が取り 付く柱の水平耐力を腰垂壁がある場合を想定して耐力の低減を行う。方法は耐震診断指針「4.3.3 項 保 有する耐力の(2)」を参考にする。

2.3.1 耐力壁の劣化低減係数

構面を構成している柱等の部材、面材、モルタル、土壁、筋かいなどの劣化による耐力壁の低減 係数 _dKは表 2.3-1 による。

構面の劣化の程度	低減係数 $_dK$
① 劣化が認められない。	1.00
② 部材に部分的な劣化が認められる。	
(ドライバーが刺さる、部材の腐朽が見られる、面材釘接合部に軽微な腐食が見	0.85
られる、モルタルに亀裂があるなど)	
③ 部材に著しい劣化が認められる。	
(ドライバーが簡単に深く刺さる、部材の劣化や面材釘接合部の腐食、釘の折損	0.70
などにより接合部の耐力がない、モルタルや土壁が一部剥落しているなど)	

表 2.3-1 構面の劣化の程度と耐力壁の劣化低減係数 dK

2.3.2 基礎による耐力壁の低減係数

本マニュアルでは基礎のモデル化を行わないため、基礎の仕様による低減係数Kjを表 2.3-2 より算 定する。基礎の状態は表 2.3-3 により判断する。

	表 2.3-2	基礎の仕様によ	る鉛直構面の低減係数K
--	---------	---------	-------------

鉛直構面				壁の基準耐力と基礎の仕様										
		待承区战	2.0[kN/m]		3.0[kN/m]		5.0[kN/m]			7.0[kN/m]				
	の配置位置	慎当区域	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎	基礎
			Ι	Π	Ш	Ι	П	Ш	Ι	Π	Ш	Ι	Π	Ш
		一般地域	1.0	0.85	0.7	1.0	0.85	0.7	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7
平屋建て	亚民建て	多雪区域積雪 lm (雪下ろしを行う場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.85	0.75	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7
	多雪区域積雪 2m (雪下ろしを行わない場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.85	1.0	0.85	0.75	1.0	0.85	0.75	
	多雪区域積雪 2.5m (雪下ろしを行わない場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95	0.95	1.0	0.9	0.8	
		一般地域	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.85	0.7	1.0	0.8	0.6
2 階建ての1 階 3 階建ての1 階 3 階建ての2 階	多雪区域積雪 lm (雪下ろしを行う場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.85	1.0	0.85	0.75	
	多雪区域積雪 2m (雪下ろしを行わない場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95	0.95	1.0	0.95	0.9	
	多雪区域積雪 2.5m (雪下ろしを行わない場合)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95	0.95	1.0	0.95	0.9	

表 2.3-3 基礎の仕様と健全度

基礎の仕様	仕様と健全度の説明
基礎I	健全な鉄筋コンクリート造布基礎、又はべた基礎。
基礎Ⅱ	ひび割れのある鉄筋コンクリート造の布基礎、又はべた基礎、 無筋コンクリート造の布基礎、柱脚に足固めを設け鉄筋コンクリート底盤に柱脚ま たは足固め等を緊結した玉石基礎、 軽微なひび割れのある無筋コンクリートの基礎
基礎Ⅲ	玉石、石積、ブロック基礎、ひび割れのある無筋コンクリート造の基礎など

2.3.3 筋かい金物による低減係数

本マニュアルでは筋かい金物を含めた筋かいのモデル化を行わないため、表 2.3-4 により低減係数 *K*_{js}を与える。ただし、告示の仕様を満足している場合は 1.0 とする。

壁高さ H_0 と筋かいの両端が取り付く柱間の距離 L_d の比 H_0/L_d が3.5を超える筋かいの場合に限り、 (2.3-3)式にて高さ幅比による低減係数 K_h を算定し、他の低減係数とは別に耐力に乗じる。

表 2.3-4 木製筋かいの接合仕様による低減係数K_{is}

なかい全物学	筋かいの要素基準耐力[kN/m]					
肋川亚初寺	3.0 未満	3.0 以上 5.0 未満	5.0 以上			
2.0 倍用金物以上	1.0	0.9	0.8			
1.5 倍用金物	0.9	0.8	0.7			
釘打ち(2-N75 程度)以下	0.8	0.7	0.6			

 $K_h = 3.5 L_d / H_0$

...(2.3-3)

2.3.4 勾配屋根を陸屋根に変換する方法

wallstat では何種類かの屋根の仕様が初期装備パラメータに入っている。 初期装備パラメータにある勾配が指定されている応力変形特性については、仕様を満足している 指定勾配以下の勾配にのみ水平構面への応力変形特性への置換を行わず適用しても良い。

上記以外の屋根仕様は同仕様の実験結果より、2.4.2 項により wallstat に組み込める応力変形関係 とし、勾配を持った屋根面材の応力変形特性を陸屋根に貼り付けた場合の応力変形特性とするため に補正する。

補正した際の耐力Pcは(2.3-4)式により算定する。

$P_c = P \times cos\theta$	(2.3-4)
ここで、	
P:補正前の耐力。	
θ :屋根勾配。	

[解説]

屋根構面及び束、母屋及び棟木などは壊れずに適切に水平力を下層へと伝達している想定での置換 とする。ただし、下層へ力を伝達する箇所に注意し、置換を行うこととする。例えば、節点に重量が 分配されるため、母屋及び棟木が入っていた箇所に材を入れるといった置換が想定される。

3. wallstat の操作方法

3章では画面キャプチャ等により操作例を用いて作業の手順を示す。

3.1 wallstat 内のファイルと用語の定義

studio、origin、wallstat マニュアル及び本マニュアルで用いる特有の名称一覧を示す。略称は「」で 囲う。

名前	
鷆 origin	:「origin フォルダ」。origin フォルダ内の構成へ。
퉬 studio	: 「studio フォルタ」。 studio フォルタ内の構成へ。
readme.txt	: wallstat を使っ人がはじめに読むファイル
	ダウンロード時に最初に表示されるファイルとフォルダ
名前	
 sample wallstat_seq calc.exe calc_b.exe default.ini GLSharp.dll gui.exe gui20.exe manual_e.pdf manual_s.pdf OpenTK.dll OpenTK.GLU.dll 	 : origin でモデルを作成する場合の例が入ったフォルダ。本マニュアルでは解説を行わない。 : 連続的に解析する際に必要なフォルダ。本マニュアルでは解説を行わない。 : 「calc」と呼ぶ計算プログラム。必要なファイルを揃え実行すると解析結果を出力する。 : Core2 以前の CPU 用の計算プログラム。本マニュアルでは解説を行わない。 : 「計算条件ファイル」又は「default.ini」と呼ぶ計算回数、インクリメント等の計算条件が入ったファイル。 : origin で 3D 表示する際に必要なファイル。本マニュアルでは解説を行わない。 : 「origin」と呼ぶ解析モデルの作成と解析結果のアニメーション確認が行える実行ファイル。 : 複数の解析結果が同時に見れる実行ファイル。本マニュアルでは解説を行わない。 : 「wallstat 拡張マニュアル」と呼ぶ origin 又は calc の追加機能の操作方法のマニュアル。 : 「wallstat マニュアル」と呼ぶ origin 又は calc の追加機能の操作方法のマニュアル。 : origin で 3D 表示する際に必要なファイル。本マニュアルでは解説を行わない。
	origin フォルダ内の構成及び名称
名前	
퉬 wave	: 地震波形が2種類入っているフォルダ。本マニュアルでは解説を行わない。
BSL1_d.csv	:「外力定義ファイル」の内、地震波形 BSL 波が入ったファイル。本マニュアルでは解説を行わない。
BSL2_d.csv	:同上。
BSL3_d.csv	:同上。
calc_1.exe	: 名称が異なるが、こちらも「calc」と呼ぶ。studio で解析を行う際に参照する計算プログラム。
calc_2.exe	: 追加解析する際に必要な計算プログラム。本マニュアルでは解説を行わない。
🗿 default.ini	: 上記説明済みのため省略。
default1.ini	:名称は異なるが、同上。
load.csv	: 「外力条件ファイル」又は「load.csv」と呼ぶ外力情報、外力情報ファイルの参照ファイル。
parm.csv	: 「パラメータファイル」又は「parm.csv」と呼ぶ各要素の特性値情報が入ったファイル。
I roof.csv	: 「屋根定義ファイル」と呼ぶボリゴン表示用ファイル。詳しい説明は wallstat 拡張マニュアルへ。
studio.exe	: studio」と呼ぶ容易に解析モデルの作成から解析結果の描画確認までできる実行ファイル。*
N wallstat_studioの使い	万.pdf :「studio 操作マニュアル」と呼ぶ基本的な studio の操作方法が記載されたマニュアル。
☑ 簡易重量表_計算.xlsx	: 簡易的に層全体の重量算定を行うことが出来るファイル。本マニュアルでは用いない。
国。基準耐力定義.csv	:「基準耐力ファイル」と呼ぶ初期装備パラメータの一部について基準耐力が記載してあるファイル。

: 初期装備パラメータの一部について許容耐力が記載してあるファイル。本マニュアルでは用いない。

■ 壁倍率定義.csv
 : 初期装備パラメータの一部について許容耐力が記載してあるファイル。本マニュアルでは用いない
 : 初期装備パラメータの一部について壁倍率が記載してあるファイル。本マニュアルでは用いない。
 : studio で「名前をつけて保存」した際に出力される中間ファイルのサンプル。
 : 同上。

※ただし、origin 又は calc に比べて一部機能制限がある。

studio ファイルの構成及び名称

名前 Drace1.csv damper1.csv frame1.csv wall1.csv wall2.csv wall3.csv weight1.csv	:「筋かいファイル」又は「brace.csv」と呼ぶ筋かいに関する情報が入ったファイル。 :「制振装置ファイル」と呼ぶ制振装置の入力位置等が入ったファイル。本マニュアルでは用いない。 :「軸組ファイル」又は「frame.csv」と呼ぶ柱、横架材等の軸組に関する情報が入ったファイル。 :「構面ファイル」又は「wall.csv」と呼ぶ耐力壁及び水平構面に関する情報が入ったファイル。 : 同上。 : 同上。 :「重量ファイル」又は「weight.csv」と呼ぶ解析モデルの重量に関する情報が入ったファイル。
	(記載してある左のファイル名は自由に変更が可能です) 解析モデルファイルの作成時に必要となるファイル及び名称
名前 動 ai.csv 配 calc.exe 配 calc_1.exe	:「外力情報ファイル」又は「ai.csv」と呼ぶプッシュオーバー解析に関する情報が入ったファイル。 :「calc」と呼ぶ。ここのファイルを揃え実行すると解析結果を出力する。 : 同上。

■ data.csv
 :「モニタリングファイル」又は「data.csv」と呼ぶ計算結果ファイルで出力する物理量び選択するファイル。
 i default.ini
 :「計算条件ファイル」又は「default.ini」と呼ぶ計算回数、インクリメント等の計算条件が入ったファイル。
 :「外力条件ファイル」又は「load.csv」と呼ぶ外力情報、外力情報ファイルの参照内容が入ったファイル。
 :「パラメータファイル」又は「parm.csv」と呼ぶ各要素の特性値情報が入ったファイル。
 :「解析モデルファイル」又は「test.mod」と呼ぶ解析モデルファイルの作成時に必要となるファイルの情報を統合したファイル。
 (記載してある左のファイル名は外力情報ファイルを除き変更不可です)

calc での解析時に必要となるファイル及び名称

名前	
calc.log	:解析時間やかかった時間などが記載されたファイル。
cont.mod dataout.csv	:「解析復帰ファイル」と呼る解析結果から追加解析する際に必要なファイル。本マニュアルでは用いない。 :「計算結果ファイル」又は「dataout csv」と呼ぶ解析結果が数値で出力されるファイル。
movie.avi	: origin 又は studio よりアニメーションを.avi で保存したファイル。本マニュアルでは解説しない。
out.trj	:「軌跡ファイル」又は「out.trj」と呼ぶ origin 又は studio で動画を描画する際に必要なファイル。
snapsnot.brnp	: origin 又は studio により描画した画面を.bmp で保存したファイル。

(記載してある左のファイル名は出力時の一般的な名称です。)

解析終了時に作成されるファイル及び名称

3.2 wallstat の操作フロー

以下に操作フローを示す。



3.3 studioの操作

解析モデル作成のための中間ファイルを studio で作成し、出力するまでの方法を示す。

3.3.1 studio の初期画面

studioの初期画面の構成は以下の図のとおりである。以降、この欄の名前を用いる。 操作となる文章には◇を文頭に記載する。

注意が必要な文章には★を文頭に記載する。



studio の初期画面構成

「入力情報選択欄」



3.3.2 接合部、耐力壁及び水平構面の応力変形特性の入力

◇基準の応力変形特性を、本マニュアルの「2.2節」に従い初期装備パラメータ以外の応力変形特性 を設定する場合、<u>studio を開く前に</u>以下の操作を行う。接合部、耐力壁及び水平構面で初期装備パ ラメータのみを用いる場合、3.3.3 項に進む。

◇studio が入っている studio フォルダ内のパラメータファイル (parm.csv) を開く。

◇パラメータファイルに初期装備パラメータの次の行から基準の応力変形特性を入力する。



入力する情報: 2.2.2 項の[J3]の場合

列番号	説明
▲ 万川	パラメータ ID。2□□番、□に 2 桁の任意の整数。
A ŷŋ	<u>他のパラメータ ID と数字が重複してはならない。</u>
B 列	バネの種類。2.2.2 項の[J3]の場合は 26。
C 列から F 列まで	応力変形特性K _{s1} からK _{s4} までの剛性。単位は[kN/m]。
G列からJ列まで	応力変形特性 D_1 から D_4 までの変位。単位は $[m]_o$
K 列	studio で判別する用の応力変形特性の名称。分かりやすく短い物が望ましい。

入力する情報: 2.2.3 項の[W2]の場合**

列番号	説明
▲ 万川	パラメータ ID。5□□番、□に 2,3 桁の任意の整数。
A ŷŋ	<u>他のパラメータ ID と数字が重複してはならない。</u>
B 列	バネの種類。2.2.3 項の[W2]の場合は 50。
C 列から G 列まで	応力変形特性P ₁ からP ₅ までの荷重。単位は[kN]。
H列からL列まで	応力変形特性D ₁ からD ₅ までの変位。単位は[m]。
M 列	バネの粘性減衰。0.02 か 0.03 とする。
K 列	studio で判別する用の応力変形特性の名称。分かりやすく短い物が望ましい。

※0.91m×2.8mの寸法の耐力壁の応力変形特性を入力すること。

入力した数値は配置した耐力壁形状に応じ自動的に2本のブレースに寸法、角度補正される。





[W2]: 構面5折線モデル

◇入力後、上書き保存する。ただし、ダウンロード時の元データを残しておきたい場合はダウンロード時のファイルの名称を変更し、編集したファイルを「parm.csv」で保存する。

3.3.3 接合部、耐力壁及び水平構面以外のパラメータの入力

◇studio フォルダ内にある studio を開く。

◇設定メニューのパラメータ設定を選択し、パラメータ設定フォームを開く。

r	🗆 パラメ	一夕設定				
	ファイル	L				
	種类	東中組	•		更新	
	パラメータI	D 101	•			
	11月8日	月 E75		•	新規作成	
			E kN/m2	Fb kN/	m2	
×	』値	_	7500000	40000	-	
□ walistat studio ファイル 設定 表示 ヘルプ						
表示 標準仕様設定						
バラメータ設定 階数 水平場面の自動生成						2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
表示階 1F エ モシュール 0.9.1 m						axeo cire 1

◇初期装備パラメータにない軸組(木材)を用いる場合は以下の手順にて追加する。
◇種類を軸組に変更して、新規作成をクリックする。

◇説明にパラメータの名称、Eの列にヤング係数、Fbの列に曲げ基準強度を入力する。

「□ パラメータ設定 □ □ ■	×]
ファイル 種類 種細 パラメータID 103 説明 IQB月を入力 E(KN/m2) Fb(kN/m2)	名称を記入(例:すぎ甲種2級_E70) ヤング係数及び曲げ基準強度を入力 単位は[kN/m ²]
キャンセル 設定して終了	

◇値の入力後、「更新」をクリックする。他にも追加する場合は「新規作成」をクリックして、1つ前の操作を行う。追加が終了した場合は「設定して終了」をクリックする。

★接合部引張及び壁・床に変更して使用するパラメータ ID と説明が一致しているかを確認する。

「□ パラメータ設定		□ パラメータ設定	
ファイル		ファイル	
種類 パラメータID 現在 1項目的 1項目の 日本 1項目の 日本 1項目の 日本 1項目の 1 日 1 日の 1 日 1 日		種類 歴・床 <u>▼</u> パラメータID 502 <u>▼</u> 説明 FL/タル	
15:15:20-084 ● 拍振壁 Voigt = 40000		文位 m 文位 m ア ア ア ア ア の	荷重 kN 0.5 2.3 3 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+1	ンセル 設定して終了		キャンセル 設定して終了
_		パラメー	タIDと
		入力して	ある応力変形特性の名称

3.3.4 階数、階高及びモジュールの設定

◇設定表示切替欄から建物の階数と基準となるモジュールを設定する。



◇設定表示切替欄の表示階から 1F 以外の階を選択して、選択した階の床梁心の高さと土台軸心高さ 間の距離を入力する。「1F」は高さ0で固定とする。



★各階の高さとモジュールを要素入力後に変更しても、入力済みの要素の座標設定は自動的に変 更されない。

最初に正しく設定しておかない場合、モデルを組みなおす必要が出てくるため、必ず要素入力 前に正しく設定を行う。

3.3.5 柱及び横架材の配置

◇入力情報選択欄より柱を選択して、新たに部材を追加する場合は新規モードを選択する。



◇入力・表示欄の中で柱を置く箇所をクリックして柱を設置する。左下の端点が X 座標 0m、Y 座標 0m となる。



◇仕様選択フォームから4つの項目(種類、接合部、断面寸法、端部・座標)について、柱の仕様を 設定する。各設定の選択方法は以下の通り。



※「標準仕様に設定」をクリックすると次から入力される柱の初期仕様が選択した仕様となる。

◇当該階の柱を全て配置する。

◇入力情報選択欄より横架材を選択し、入力・表示欄の中で始点、終点をクリックして横架材を配置

する。入力した横架材は設定表示切替欄の高さに入力された箇所に配置される。 表示階が 1F の場合は高さが 0m で表示され、入力横架材は土台となる。それ以外は土台以外の横 架材(梁)として入力される。大引の入力は行わない。



◇仕様選択フォームから4つの項目(種類、接合部、断面寸法、端部・座標)について、横架材の仕様を設定する。

この時、横架材の部材端部は本マニュアルにおいて壊れない想定として、HD40kNの4倍程度の耐力を持つ接合仕様とする。

◇柱と横架材について同様の操作を全ての表示階に対して行う。

- ★勾配屋根がある場合には本マニュアルの 2.3.4 項によって陸屋根に置換した wallstat 入力用の図 面を元に横架材を入力する。
- ◇部材を入力したい箇所にグリッドが無くスナップできない場合、以下の手順により基準線を入力・ 表示欄に追加する。

◇入力情報選択欄より基準線を選択し、新規モードを選択して基準線追加・削除フォームを開く。



◇スナップしたい位置の座標軸と選択した座標軸上の値を入力し「追加」をクリックする。
入力・表示欄の追加した基準線がスナップ可能な座標となる。



3.3.6 水平構面の配置

◇入力情報選択欄より床を選択し、新規モードを選択して、<u>横架材で長方形に囲まれた範囲で</u>始点、 終点をクリックして床を配置する。



★始点と終点を結ぶ線上に横架材が来ないように配置する。

◇仕様選択フォームの4つの項目のうち種類の項目から床の仕様を設定する。

◇同じ箇所に耐力を持つ水平構面が2種類ある場合には、入力情報選択欄より床2を選択し、新規 モードを選択して、横架材で長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリックして床を配置する。



◇1 階床は設置しても外力を受けないため配置しない。

それ以外の床、水平構面に置換した勾配屋根及び陸屋根を表示階の該当箇所に配置する。

3.3.7 耐力壁及び筋かいの配置

◇入力情報選択欄より壁を選択して、<u>柱及び横架材で長方形に囲まれた範囲で</u>始点、終点をクリッ クして壁を配置する。



★始点と終点を結ぶ線上に柱が来ないように配置する。

◇仕様選択フォームの4つの項目のうち種類の項目から壁1の仕様を設定する。

◇同じ箇所に耐力壁が2種類ある場合には、入力情報選択欄より壁2を選択して、柱及び横架材で 長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリックして壁2を配置する。

◇同じ箇所に耐力壁が3種類ある場合には、入力情報選択欄より壁3を選択して、柱及び横架材で 長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリックして壁3を配置する。

◇入力情報選択欄より筋かいを選択して、<u>柱及び横架材で囲まれた範囲で</u>始点、終点をクリックして筋かいを配置する。



3.3.8 腰垂壁の配置

◇設定表示切替欄より表示から入力したい腰垂壁の方向に立面を設定する。立面の左端が座標 0m の 位置となる。



◇入力情報選択欄より基準線を選択し、新規モードを選択して基準線追加・削除フォームを開く。
 ◇座標軸のZ座標基準を選択し、窓台及びまぐさを入力する高さに基準線を追加する。



◇入力情報選択欄より横架材を選択して、始点、終点をクリックして横架材を配置する。



★始点と終点を結ぶ線上に柱が来ないように配置する。

◇仕様選択フォームから4つの項目(種類、接合部、断面寸法、端部・座標)について、窓台及びま ぐさの仕様を設定する。 ◇窓台及びまぐさを全て配置する。

◇入力情報選択欄より壁1を選択して、柱及び横架材で長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリ ックして壁を配置する。



◇仕様選択フォームの4つの項目のうち種類の項目から壁1の仕様を設定する。

◇同じ箇所に腰垂壁が2種類ある場合には、入力情報選択欄より壁2を選択して、柱及び横架材で 長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリックして壁2を配置する。

◇同じ箇所に腰垂壁が3種類ある場合には、入力情報選択欄より壁3を選択して、柱及び横架材で 長方形に囲まれた範囲で始点、終点をクリックして壁3を配置する。

◇腰垂壁を全て配置する。

★腰垂壁のように高さ方向のプッシュオーバー解析を行う際に加力を行う高さ以外に横架材など を入力する場合は、できるだけ最後の方に作業を行うようにする。

入力作業時に studio が高さ情報を読み込み、自動的に座標を判断して入力補助を行うため、腰 垂壁の入力後に入力作業を行う場合は立面での作業とし、高さ情報の判断が難しい平面での作 業は避けるようにする。

3.3.9 耐力壁の低減係数

◇入力情報選択欄より壁を選択して、選択モードをクリックし、2.3 節より算定した低減係数を当て はめる耐力壁をクリックする。

この時、壁2で入力した耐力壁については壁2の選択モードとしなければ選択できないことに注意する。



◇仕様選択フォームの左下にある低減係数の数値に2.3節より算定した低減係数を入力する。



◇低減係数が 1.0 以外の全ての耐力壁に対して 2.3 節より算定した低減係数を与える。

3.3.10 詳細重量設定の方法

◇studioのメニューバーより「重量設定」を選択し、重量設定フォームを開く。 そのうち、詳細重量設定を行い、各節点の重量を自動的に算出する。

	■ 重量設定	
	詳細重量設定 簡易重量設定	
	歴根重量 ※仕様選択 or 数値入力 屋根 瓦葺を(葺き土無し) ▼ 0.64 kN/m2 公配 3 寸 軒の出 0.455 m 母屋 支点間2m以下 ▼ 0.05 kN/m2	積雪荷重 □ 多雪区域
wallstat studio ファイル 設定 表示 ヘルプ	床重量 ※仕様選択 or 数値入力 天井 花お緑 0.1 kN/m2	
表示内 (標準LIVRD/L 一配面一 パラメータ設定 C 柱 階数 水平構面の自動生成 C 横 表示階[1] 壁最計算 C 数	床 初5年 <u>10.15</u> kN/m2 積載 地震力算定用 <u>10.6</u> kN/m2 ※壁は仕様に応じて設定されます 雑盤等もモデル化しただく必要があります	
	壁重量定義 C¥Users¥root¥Docume 変更 木材密度 5 kN/m3	青計算 _ キャンセル 」 設定

◇使用する構面のうち、床及び屋根を除いた構面について「壁重量定義.csv」ファイルから壁の単位 面積当たりの重量を設定する。「壁重量定義.csv」ファイルの中の構成は以下のとおり。

A 列	B 列	C 列
パラメータ ID	単位面積当たりの重量(単位[kN/m ²])	応力変形特性の名称
:	:	:

◇各重量を適当なものとし、再計算して画面上に出てきた数値が層の重量と大きく変わっていない ことを確認し、「設定」ボタンをクリックする。

🔐 重量設定		
詳細重量設定 簡易重量設定		
屋根重量 ※仕様選択 or 数値入力 屋根 瓦葺き(葺き土無し) マ 0.64 kN/m2 勾配 3 寸 軒の出 0.455 m 母屋 支点間2m以下 マ 0.05 kN/m2	積雪荷重 □ 多雪区域 重量算定結果	
床重量 設定後「再計算」ボタン をクリックして、重量算 定結果を確認する kN/m ²	W0: 0.000kN W1: 0.000kN W2: 0.000kN	数値に問題が無けれ ば「設定」ボタンを クリックする
**壁は仕様に応じて設定されます 雑壁等もモデル化いただく必要があります 壁重量定義 C:¥Users¥root¥Docume 変更 木材密度 5 kN/m3	再計算 キャンセル 設定 🕇	

3.3.11 各要素の入力位置情報と応力変形特性の出力

◇結果表示ボタンよりモデル確認をクリックし、モデル作成フォームからモデル作成をクリックす る。

表示 平面図 💌	階重量 100 kN	配置	E.	C #	C 41HE24			スナップ	T #3#60
階数 2 階建	高さ 0 m	○ 横架材 ④	500 張君2	○床2	○ 寸法線	100.00	m 40	1 000F	l∧ @chesk
表示階 1F 💌	モシ ⁴ ュール 0.91 m	(筋かい) (監 書3		○ 基準線	選択	和規	モデル確認	結果表示

◇エラーが出ていない場合、次に進む。エラーが出た場合、端部の勝ち負けや軸組を同位置に重複して入力していないか等をチェックし、エラーが出なくなるまで作業を行う。



★ studio 用のファイルの保存方法

studio はファイルに変更があっても studio を閉じると変更による保存のチェックがない。また、 本マニュアルを適用した際、途中経過を確実に保存できる方法としてファイルメニューの「名 前を付けて保存」を推奨する。



3.4 解析モデル作成のための手入力ファイルの作成方法

3.4.1 計算開始

◇studio を開き、結果表示ボタンからモデル確認ボタンをクリックし、モデル作成フォームを表示し、 モデル作成をクリックし、Model View フォームを表示する。



◇計算をクリックし、計算設定フォームを表示後、プッシュオーバータブから加力方向、加力速度 (水平力の上昇速度)、加力方法「Ai分布」を選択する。

地震入力 プッシュオーバー	1
方向 X方向 💌 入出力設定	
加力速度 0.5 g/s	
加力方法 Ai分布 👤	
試計算 ※初回は試計算をお勧めします	
キャンセル 計算開始	

◇計算設定フォームより計算開始ボタンをクリックする。

3.4.2 出力される情報

◇以下のファイルが studio フォルダに出力される。

- ・ dataout.csv \Rightarrow 耐震診断に用いる解析結果が入ったファイル。
- ・out.trj ⇒ 解析結果を動画で確認するための描画用ファイル。
- ・ calc.log \rightarrow 解析対象時間等の情報が入ったファイル。
- ・cont.mod ⇒ 解析再開用の解析モデルの情報が入ったファイル。

◇dataout.csv の中身は以下の通りで並んでいる。

								水	平力	っと	各	階(の変	安尹	彩0	ワ	青幸	報																-	重	س	位間	聟の)変	形
	\square																																							
-1	A	В	c	D	ε	F	G	н	1	1	K	L.	M	N	0	Р	Q	R	\$	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	A	AJ	AK	AL.	AM	AN
1	基礎反力的	品 役 反 力 F	基础反力FL	2月水平力月	2F水平力F	2F水干力F	SF水干力F	SF水平力F	SF水平力F	78 HGL. I	781HGL	/ 281HGL	a aF_xe	2F_1+	28,219	2F_219	3F_x+y	3F_x+y	3F_1-1-1	35_319	2F_x+y	2F_x+y2	F_rep:	1.19	3F_x+y	3F_x+y3	SF_arg	3F_119	2F_x+y	2F_x+y	2F_x-y-	2F_My	3F_x+;	3F_x+y	3F_x-y-	SF_rep	2F#0/03	1F#0/01	3F#0/01	SFROMP
2	0.00021	-0.4746	-253.54	-0.5606	0.72265	100.031	-0.0105	-0.1795	100.111	0		0	0 0.643	0.643	6E-04	4E-04	0.641	0.642	0.001	0.002	4,55	٥	4.55	0	4.55	0	4.55	0	2,798	2,790	2,799	2.799	5.597	5.597	5.590	5.595	0.00005	0	0.00129	0
3	0.69202	-0.8022	-251.84	-0.1807	0.68223	99,1581	-0.2095	-0.164	99,1031	0		0	0 3.64	3,643	18-01	18-01	3.641	3,641	0.001	0.002	4,55	3E-05	4.55	-0	4,55	16-05	4.55	78-05	2,798	2,798	2,799	2,799	5.597	5.597	5.598	5.598	0.00033	-98-07	0.00128	26-07
4	0.45251	-0.4443	<250.77	-0.2905	0.66516	99.102	+0.1631	+0.2628	98.4753	0		0	0 3.6	3.643	45-04	45-04	3.641	3.641	0.001	0.002	4.55	9E-05	4.55	-0	4.55	4E-05	4.55	-0	2.798	2,798	2,799	2.799	5.597	5.597	5.598	5.598	0.00028	-9E-07	0.00128	-4E-06
5	0.21409	-0.335	-250.74	-0.0597	0.53712	99.1552	-0.1569	-0.2299	90.4900	0		0	0 3.64	0.643	\$E-04	0E-04	0.641	0.641	0.001	0.001	4,55	2E-04	4.55	-0	4.55	75-05	4.55	-0	2,798	2,790	2,799	2.799	5.597	5.597	5.590	5.595	0.00023	35-07	0.0015	-1E-08
6	0.01976	-0.2174	-282.16	0.10209	0.33516	99.8989	-0.1516	-0.0985	98.9366	0		0	0 3.64	3,643	26-04	38-04	3.641	3,641	0.001	0.001	4,55	3E-01	4.55	-0	4,55	16-04	4.55	-0	2,798	2,798	2,799	2,799	5.597	5.597	5.598	5.598	0.00018	1.78-05	0.00131	-48-05
						144.454						*			AP 44	12.00						12.44				12.04												+ + P + +		AP 44

wallstat で出力される項目(先頭列から順に)

- ・基礎反力 F_x , F_y , F_z
- ・*i*層水平力*F_x*, *F_y*, *F_z*

(設定した階が2の場合はRFの水平力が3Fとして出力される)

・地盤GL_x,GL_y,GL_z

(地震波を入力した際に地震波の変位が出力される。プッシュオーバー解析の場合は0)

- ・i層加力位置にある節点のうち、四隅の節点のX方向の座標。
- ・i層加力位置にある節点のうち、四隅の節点のY方向の座標。
- ・i層加力位置にある節点のうち、四隅の節点のZ方向の座標。
- ・各界の重心位置の変形

	А	В	
1	基礎反力Fx	基礎反力	_
2	0.0414592	0.20134	L
3	0.3711171	0.93	
4	1.0759697	0.79002	
5	:	:	
6			
-			

1行分の経過時間は default.ini で設定した1秒当たりの計算時間×出力頻度/10 [秒]間隔となる

3.4.3 解析結果の描画と画面の画像保存

◇studio を開き直し、結果表示ボタンをクリックし、結果表示フォームを開き計算結果の trj ファイルの横にある開くボタンから出力した out.trj ファイルを選択し、フォーム内の結果表示ボタンを クリックする。



◇解析結果が視覚的に確認できる Movie View フォームの画面構成は以下のようになっている。 様々な機能があるが、本マニュアルで必要となる箇所について説明を行う。



★Appearance フォームで表示方法を変更できる。



◇層間変形角 1/120 の時の変位や終局変位時など、表示したい解析対象時間に時間操作用スライダー を操作して画面表示情報の表示時間がある程度一致するように調整する。



スライダーをクリックして必要な箇所までドラッグする

◇必要な画面に調整後、画面保存ボタンをクリックして描画した画面を.bmp で保存したファイル「snapshot.bmp」が studio のあるフォルダに保存される。

AVI 作成ボタンをクリックしビデオの圧縮形式を選択後、OK をクリックすると加力を動画で保存 したファイル「movie.avi」が studio のあるフォルダに保存される。



4. 保有水平耐力計算による診断

4.1 保有水平耐力

4.1.1 重心位置の算定方法

解析結果より、重心位置の変位と層せん断力の荷重変位関係を求める。

wallstat において、各層の水平力は自動で出力され、当該階より上の層の水平力の合計が当該層の 層せん断力となる。

重心位置は当該層より上にある節点に対して(4.1-1)式により求める。

この時、各加力方向について重心位置を挟み、加力方向に抵抗する耐力壁があり、重心位置に最 も近い2つの通りに所属する節点の変位の平均を取り出し、2つの通りの変位を按分することで、重 心位置の変位とする。



[解説]

耐震診断指針「第5章 精密診断法2 5.2.2項 保有水平耐力計算」の「層の荷重変形関係に基づ き保有水平耐力を求める場合」に示される方法 B-2:水平構面剛性を考慮して増分解析を行う場合に準 拠して重心位置の変位と層せん断力から保有水平耐力を算定する。

wallstatにおいて、層せん断力については各層水平力が自動的に出力され、当該階より上の層の水平力の合計が当該層の層せん断力となる。dataout.csvの最終行に重心位置は出力されている。

各層の保有水平耐力は以下の手順①から③により算定する。

①各層の重心位置の層間変位―層せん断力関係より、層せん断力が最大値の80%に低下する時の層間変位、またはいずれかの層の変形角が1/15に達する時の層間変位のうち、最も小さい方を終局変位δuiとする。

ただし、各層の終局変位*Sui*に至る前に床等に局部的な破壊がある場合には終局変形を局部的 に破壊した箇所に合わせて設定する必要がある。

②各層の終局変位のうち、解析対象時間で最も早く終局変位に達した層を崩壊層として、崩壊層の終局耐力を完全弾塑性モデルに置換し算定する。この時の終局耐力を崩壊層の保有水平耐力Q_{ui}とする。

③他の層は、崩壊層が終局変位に達した時点での各層の層せん断力を保有水平耐力とする。



[解説]

保有水平耐力の算定において、崩壊層を上記の手順で定めているが、偏心や吹抜け等の影響により 局部的に床などが破壊する場合が考えられる。

局部的な破壊が先行して起こったとしても建物全体の耐力は上昇する場合があるため、局部的な破壊を考慮して終局変形を定める必要がある。

保有水平耐力を崩壊層において算定した場合、同時刻では高さ方向の分布係数によってプッシュオ ーバー解析を行っているため、未崩壊層の保有水平耐力については解析対象時間で崩壊層が保有水平 耐力に達した時と同解析ステップの層せん断力とした。

4.2 必要保有水平耐力

4.2.1 構造特性係数の算定

(4.2-1)式及び(4.2-2)式により等価一自由度系の加速度*A*-変位Δ関係とする。その際、微小な変形領域に関しては原点より直線で推移していることとして加速度*A*-変位Δ関係として良いこととする。

$$A = Q_B \cdot \frac{\sum_i m_i \cdot d_i^2}{(\sum_i m_i \cdot d_i)^2} \qquad \dots (4.2-1)$$
$$\Delta = \frac{\sum_i m_i \cdot d_i^2}{\sum_i m_i \cdot d_i} \qquad \dots (4.2-2)$$

等価一自由度系を加速度A-変位Δ関係から完全弾塑性モデルに置換し、(4.2-3)式より構造特性係数 D_sを算定する。

$$D_s = \frac{1}{\sqrt{2\mu - 1}} = \frac{1}{\sqrt{2\Delta_u / \Delta_v - 1}}$$
...(4.2-3)

ここで、

 $Δ_u:等価一自由度系の終局変位。4.1.2 項で定めた崩壊層の終局変位<math>
 \delta_{ui}の解析対象時間で(4.2-2)
 式により変換した際の変位と<math>A_{max}経験後の0.8A_{max}時の変位のうち小さい方とする。$

Δ_v:等価一自由度系の降伏点変位。完全弾塑性モデルへの変換方法は以下の①から⑦による。

①から④は 2.2.2 項の方法と同様とする。ただし、荷重Pは加速度A、変位 δ は等価一自由度系の変位 Δ とする。

⑤4.1.2 項で定めた崩壊層の終局変位δ_{ui}の解析対 象時間で(4.2-2)式により変換した変位とA_{max}経 験後の0.8A_{max}時の変位のうち小さい方を終局 変位Δ_uとする。

⑥加速度
$$A$$
-変位 Δ 関係の Δ_u までを囲む面積SとV及
び X 軸と平行な線 VI の Δ_u までを囲む面積が等し
くなるような線を VI とする。

⑦ $V \ge VI$ の交点を降伏点変位 Δ_v とする。



[解説]

耐震診断指針では各層の塑性率µを用いて構造特性係数D_sを算定する。しかし、軸組工法木造住宅の プッシュオーバー解析では多くの場合未崩壊層が存在し、µを層ごとに求めることは困難である。

これを考慮して日本住宅・木材技術センター:「2016 年版 CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル」 第Ⅲ部 5.2.2(2)項に準拠し、(4.2-1)式及び(4.2-2)式により等価一自由度系の加速度A-変位Δ関係とし、そ こで得られたµを用いることとした。 形状係数Fesは(4.2-4)式により算定する。

$$F_{es} = F_e \times F_s$$

ここで、

Fe: 偏心率に応じた割増係数。表 4.2-1 により算定する。

表 4.2-1 偏心率に応じた割増係数Fe

番号	偏心率	F _s の数値						
(-)	$R_e \ge 0.15$ の場合	1.0						
()	$0.15 < R_e < 0.3$ の場合	(一)及び(三)に掲げる数値を直 線的に補完した数値						
(三)	(三) $R_e \ge 0.3$ の場合 1.5							
この表において、R _e は各階の偏心率を表すものとする。								

F_s: 剛性率に応じた割増係数。表 4.2-2 により算定する。

表 4.2-2 剛性率に応じた割増係数Fs

番号	剛性率	F _s の数値								
()	$R_s \ge 0.6$ の場合	1.0								
()	(二) $R_s < 0.6$ の場合 $2.0 - \frac{R_s}{0.6}$									
この表において、 <i>R_s</i> は各階の剛性率を表すものとする。										

Reは(4.2-5)式により算定する。

$$R_{ex} = \frac{e_x}{r_{ex}} \qquad R_{ey} = \frac{e_y}{r_{ey}} \qquad \dots (4.2-5)$$

ここで、

e_x, *e_y*: 偏心距離。重心、剛心をそれぞれ同一平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向 と直交する平面に投影させた線の長さ。(4.2-6)式による。

$$e_{x} = |G_{xi} - O_{xi}| \qquad e_{y} = |G_{yi} - O_{yi}| \qquad \dots (4.2-6)$$

G_{xi}, G_{yi}: i 層の剛心の位置(X 方向の位置及び Y 方向の位置)。(4.2-7)式による。

$$G_{xi} = \frac{\sum K_{Yi} \times X_{wi}}{\sum K_{Yi}} \qquad G_{yi} = \frac{\sum K_{Xi} \times Y_{wi}}{\sum K_{Xi}} \qquad \dots (4.2-7)$$

K_{Xi}, K_{Yi}: X 方向及び Y 方向の耐力壁の基準剛性に低減係数を乗じた剛性。低減係 数は 2.5 節の値を耐力に対して与えることとする。

 X_{wi}, Y_{wi}: ある特定の点から壁の X 方向及び Y 方向までの距離。

 r_{ex}, r_{ey}: 剛心回りの弾力半径。(4.2-8)式による。

$$r_{ex} = \sqrt{\frac{\sum \left(K_{Xi} \cdot \bar{Y}_{wi}^{2}\right) + \sum \left(K_{Yi} \cdot \bar{X}_{wi}^{2}\right)}{\sum K_{Xi}}} \qquad r_{ey} = \sqrt{\frac{\sum \left(K_{Xi} \cdot \bar{Y}_{wi}^{2}\right) + \sum \left(K_{Yi} \cdot \bar{X}_{wi}^{2}\right)}{\sum K_{Yi}}} \quad \dots (4.2-8)$$

Ī_{wi}, Ī_{wi}: 剛心位置から壁の X 方向及び Y 方向までの距離。

...(4.2-4)

R_sは(4.2-9)式により算定する。

[解説]

形状係数は耐震診断指針に準拠し、昭和 55 年建設省告示 1792 号によって算定する。各層、筋かい がある場合には各加力方向で形状係数が異なってくるため、それぞれの場合において形状係数を求め る必要がある。

耐力壁の基準剛性において、梁上耐力壁の場合には剛性低減を行い評価する必要がある。算定方法 は日本住宅・木材技術センター:「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」 「2.5.7項 梁 上に載る耐力壁の剛性低減と横架材の断面検定」によって、剛性低減率を算定し、耐力壁の低減係数 を考慮した基準剛性に乗じて算定する。 建物の必要保有水平耐力Qunは(4.2-12)式により算定する。

$$Q_{un} = D_s \times F_{es} \times Q_{ud}$$
 ...(4.2-12)
ここで、
 $D_s : 当該方向の構造特性係数。$
 $F_{es} : 各階の形状係数。$
 $Q_{ud} : 地震力によって各階に生じる力。(4.2-11)式により算定する。ただし、 C_0 は \geq 1.0とする。$

[解説]

耐震診断指針 5.2 節に準拠し、必要保有水平耐力を算定する。

本マニュアルの 4.2.2 項の(4.2-11)式の算定した地震力によって各階に生じる力の標準せん断力係数 を極稀地震時における数値として、1.0以上で必要保有水平耐力を算定する。

4.3 上部構造評点

耐震診断指針 第5章 精密診断法2 「5.2.4項 評価」に示されている内容に準じて上部構造 の耐力の評点を以下の(4.3-1)式により算定し、表 4.3-1 より上部構造評点から判定を行う。上部構造 評点の中で最も低い値が建物の判定となる。

上部構造評点 =
$$\frac{Q_e}{Q_{un}}$$

...(4.3-1)

表 4.3-1 上部構造耐力の評価

判定
倒壊しない
一応倒壊しない
倒壊する可能性がある
倒壊する可能性が高い

[解説]

耐震診断指針 5.2.4 項に準拠し、上部構造の評点を算定し、建物の判定を行う。

5. 限界耐力計算による診断

5.1 等価一自由度系への縮約

限界耐力計算における等価一自由度系の加速度A及び変位 Δ は節点の質量 m_i 、層せん断力 Q_B 及び各節点の水平変位 d_i を用いて(5.1-1)式及び(5.1-2)式により動的プッシュオーバー解析の結果を直接参照して算出する。この時、動的なプッシュオーバー解析のため、加力初期段階で縮約が正常に行えないことに注意する。

$$A_x = \frac{\sum_i m_i \times \left(d_{xi}^2 + d_{yi}^2\right)}{\left(\sum_i m_i \times d_{xi}\right)^2} \times Q_{Bx} \qquad \dots (5.1-1)$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_i m_i \times (d_{xi} + d_{yi})}{\sum_i m_i \times d_{xi}}$$

...(5.1-2)

ここで、

 $m_i: j 層より上の層に所属している節点の各質量。$

 d_i :各節点の基礎からの変位。例えば d_{xi} はX方向の基礎からの変位を示す。

 Q_{Bx} :j層の層せん断力。

[解説]

(4.2-1)式及び(4.2-2)式で算定する方法では水平構面のねじれ変位や面内変形が考慮できていない。そのため、水平構面のねじれ変位や面内変形を考慮した(5.1-1)式及び(5.1-2)式によって算定する。

水平構面のねじれ変位や面内変形を考慮した(5.1-1)式及び(5.1-2)式は 6.3 節に導出方法を示す。ただ し、導出方法では X 方向、Y 方向、Z 方向の 3 自由度で導出した式となっており、wallstat が動的プッ シュオーバー解析であるため、下部に柱等がない節点の上下方向の振動の影響によって、等価一自由 度系への縮約が困難になることが予想されたため、Z 方向は 1 層と 2 層で異なる動きをしないことを 想定し、X 方向と Y 方向の 2 方向の等価一自由度系の変換としている。

加力初期の段階では縮約がうまく行えない可能性があるため、変形が微小な領域(例:層間変形角 1/3000時の変位以下)については弾性範囲内であるとして、検討を行う。

5.2 損傷限界時、安全限界時及び等価一自由度系の特性値の算定

限界耐力計算で評価を行うため、損傷限界変位及び安全限界変位を算定し、等価減衰定数h及び等 価一自由度系の安全限界変位時の固有周期(以降、「安全限界固有周期」と称す)を算定する。 損傷限界変位Δ_d及び安全限界変位Δ_sは以下の通りに設定する。

- ・損傷限界変位Δ_dはいずれかの階の層間変形角 1/120 に達する時のΔのうち小さい方とする。
- ・安全限界変位Δ_sは等価一自由度系の加速度Aが最大荷重経験後80%に低下する時のΔ及びいず れかの階が層間変形角1/15 に達する時のΔのうち小さい方とする。

等価減衰定数hを耐震診断指針 5.3.2 項に準拠して平 12 建告第 1457 号第 9 第 2 項第二号の規定により算定する。算定方法を(5.2-1)式に示す。

$$h = 0.20 \times \left(1 - \sqrt{D_f}\right) + 0.05 \qquad \dots (5.2-1)$$

 $D_f: 建物の塑性率の程度を表す数値。(5.2-2)式で算定する。ただし、1を下回る場合は1とする。$

$$D_f = \frac{\Delta_s \cdot Q_d}{\Delta_d \cdot Q_s}$$

 $\Delta_d : 損傷限界時における等価一自由度系の変位。$

 Δ_s :安全限界時における等価一自由度系の変位。

 Q_d :損傷限界時の1層の層せん断耐力。

Qs: 安全限界時の1層の層せん断耐力。

安全限界固有周期T_sを(5.2-3)式により算定する。

$$T_s = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta_s}{A_s}}$$

 $A_s: 安全限界変位時の等価一自由度系の加速度。$

...(5.2-3)

...(5.2-2)

[解説]

等価減衰定数hは耐震診断指針 5.3.2 項に準拠して平 12 建告第 1457 号第 9 第 2 項第二号の規定により算定する。

その際、損傷限界変位時と安全限界変位時を定義し、上部構造評点では安全限界変位時のみに対して検討を行うことにより、等価一自由度系における等価減衰定数を建物の減衰性能とした。

損傷限界変位時及び安全限界変位時は4.1.1項の方法と同様に重心位置の層間変位と各層の層せん断 力関係より、いずれかの階が層間変形角 1/120 に達した時のΔを損傷限界変位、等価一自由度系の加速 度Aが最大荷重経験後 80%に低下する時のΔ及びいずれかの階が層間変形角 1/15 に達する時のΔのうち 小さい方を安全限界変位とする。 必要性能スペクトルSafを(5.3-1)式より算定する。

$$S_{af} = S_0 \times F_h \times G_s \times Z \qquad \dots (5.3-1)$$

ここで、

S₀:極めて稀に発生する地震動に対応する解放工学的基盤の加速度応答スペクトル。

表 5.3-1 によって算定する。

表 5.3-1 解放工学的基盤の加速度応答スペクトル

周期T _s	加速度応答S ₀
$T_{s} < 0.16$	$3.2 + 30 \times T_s$
$0.16 \le T_s < 0.64$	8
$0.64 \le T_s$	5.12/T _s

F_h:振動の減衰による加速度の低減率。(5.3-2)式により算定する。

$$F_h = \frac{1.5}{1+10h}$$

...(5.3-2)

ここで、

h: 5.2 節により算定した等価減衰定数。

G_s:表層地盤による加速度の増幅率。第一種地盤に該当する区域の場合は表 5.3-2 により、第二 種地盤又は第三種地盤に該当する区域の場合は表 5.3-3 により算定する。

表 5.3-2 第一種地盤に該当する区域のGs

<i>T_s</i> < 0.576の場合	$G_{s} = 1.5$
$0.576 \le T_s < 0.64$ の場合	$G_s = \frac{0.864}{T_s}$
$0.64 \leq T_s$ の場合	$G_{s} = 1.35$

表 5.3-3 第二種地盤又は第三種地盤に該当する区域のGs

$T_s < 0.64$ の場合	$G_{s} = 1.5$
$0.64 \leq T_s < T_u$ の場合	$G_s = 1.5 \left(\frac{T}{0.64}\right)$
$T_u \le T_s$ の場合	$G_s = gv$
この表において、T _u は(5.3-3)式により算定し	た値とする。

$$T_u = 0.64 \left(\frac{gv}{1.5}\right)$$

...(5.3-3)

gv:地盤種別に応じて定まる数値。第二種地盤= 2.025。第三種地盤= 2.7。

[解説]

必要性能スペクトルを解放工学的基盤の加速度応答スペクトルS_{af}、振動の減衰による加速度の低減率F_b及び表層地盤による加速度の増幅率G_sより算定する。

解放工学的基盤の加速度応答スペクトルは減衰5%に相当する加速度応答スペクトルで、耐震診断指 針では安全限界変位時の上部構造評点を定めることとしているため、*S_{af}、F_h*及び*G_s*を算定する時の数 値は安全限界固有周期となる。

安全限界変位時における振動の減衰による加速度の低減率Fh及び表層地盤による加速度の増幅率G_sを算定する。

振動の減衰による加速度の低減率 F_h は耐震診断指針 5.3.2 項に準拠し、(5.3-2)式で算定する。その際の減衰hは等価一自由度系の等価減衰定数hを用いて算定することとした。

表層地盤による加速度の増幅率G_sを平12建告第1457号第10に規定される表層地盤による加速度の 増幅率の算出方法に基づき、同告示第1項により、第一種地盤に該当する区域の場合は表5.3-2により、 第二種地盤又は第三種地盤に該当する区域の場合は表5.3-3により算定することとした。

5.4 上部構造評点

耐震診断指針 5.3.1 項の規定に準拠し、等価一自由度系の加速度A-変位Δ関係より、必要性能スペクトルと等価一自由度系の比較し、安全限界変位時での比率αによって、一致する比率を算定し、(5.4-1)式により上部構造評点とする。

上部構造評点 = $\frac{1}{\alpha}$

...(5.4-1)

表 5.4-1 上部構造耐力の評価

上部構造評点	判定
1.5 以上	倒壊しない
1.0 以上~1.5 未満	一応倒壊しない
0.7 以上~1.0 未満	倒壊する可能性がある
0.7 未満	倒壊する可能性が高い

[解説]

本マニュアルでは耐震診断指針 5.3.1 項に準拠し、安全限界変位時の性能を建物の上部構造耐力の評価対象としている。その際の必要性能スペクトル曲線は安全限界変位時を対象とした曲線として定まるため、安全限界変位時の必要性能が算定でき、等価一自由度系の加速度一変位関係と直接比較をすることができる。



6. 資料

6.1 ソフトのインストール及びアンインストール

wallstat を下記 URL よりダウンロードする。尚、本マニュアルは開発者の協力の下、2019 年 2 月 26 日で公開されている開発版 wallstat ver.4.1.0 に実装している機能に対応している。それ以前の wallstat では studio の機能に制限があるため、wallstat ver.4.1.0 以降をダウンロードする。

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/~nakagawa/



圧縮ファイルを解凍すれば使用可能となる。wallstat はレジストリの変更等は必要無く、アンインストールをしたい場合にはダウンロードしたフォルダを削除することでアンインストールとなる。

6.2 wallstat 内蔵のパラメーター覧

wallstat をダウンロードした際に元から wallstat に備わっている各要素の応力変形特性(「初期装備パ ラメータ」)のうち、使用可能な応力変形特性を示す。

また、初期装備パラメータの一部を2.2.2 項及び2.2.3 項に従い、引張に抵抗する接合部は4折線モデル、筋かいを除く構面は5折線モデルでモデル化した際の数値を以下に示す。

反折	バネの種類	구도 더	光生		折点位置					
名你	と番号	坝日	中世	第1折点	第2折点	第3折点	破断点			
		荷重	[kN]	1.10	1.21		0.00			
短ほぞ	[J1] : 2	変位	[m]	0.003	0.011	_	0.061			
		剛性	[kN/m]	367	13	_	-24			
		荷重	[kN]	35.00	57.50		0.00			
HD25kN	[J1] : 2	変位	[m]	0.004	0.016		0.050			
		剛性	[kN/m]	8750	1875	_	-1691			
		荷重	[kN]	5.00	6.80	_	0.00			
	[J1] : 2	変位	[m]	0.003	0.010	_	0.055			
CPI		剛性	[kN/m]	2000	240	_	-150			
CI-L		荷重	[kN]	3.92	6.61	6.61	5.51			
	[J3] : 26	変位	[m]	0.002	0.006	0.013	0.023			
		剛性	[kN/m]	1712	668	0	-102			
		荷重	[kN]	8.00	9.50	_	0.00			
	[J1] : 2	変位	[m]	0.002	0.015	_	0.050			
CP-T		剛性	[kN/m]	4000	115	—	-271			
01 1		荷重	[kN]	5.24	10.18	10.18	8.54			
	[J3] : 26	変位	[m]	0.002	0.006	0.015	0.021			
		剛性	[kN/m]	3275	1013	0	-308			
		荷重	[kN]	8.40	16.16	—	0.00			
SB-E2	[J1] : 2	変位	[m]	0.001	0.040	_	0.072			
		剛性	[kN/m]	7000	200	_	-500			
		荷重	[kN]	10.00	18.05	_	0.00			
SB-E	[J1] : 2	変位	[m]	0.005	0.040	—	0.076			
		剛性	[kN/m]	2000	230	—	-500			
		荷重	[kN]	20.00	35.00	_	0.00			
	[J1] : 2	変位	[m]	0.004	0.015	_	0.050			
HD10kN		剛性	[kN/m]	5000	1364		-1000			
-		荷重	[kN]	22.52	34.61	34.61	28.97			
	[J3] : 26	変位	[m]	0.003	0.009	0.026	0.033			
		削性	[kN/m]	6608	2328	0	-800			
	[11] Q	荷重	[kN]	30.00	52.51	_	0.00			
HDISKN	[J1] : 2	发位		0.004	0.015	_	0.050			
		削性	[kN/m]	7500	2046	_	-1500			
	[11] 0	何里	[kN]	40.00	70.01		0.00			
HD20KN	[J1] : 2	爱位		0.004	0.015		0.050			
		剛性	[kN/m]	10000	2728		-2000			
UD251-N	[11] . 2	何里		35.00	57.50		0.00			
ΠD23KIN	[J1] : 2	<u> 爱</u> 位		0.004	0.010		0.050			
		剛性		8/30	18/3		-1091			
	[11] . 2	何里		48.00	8/.28		0.00			
	[]] : 2	爱性		0.004	0.010		0.052			
		剛性		12000	32/4		-2400			
	[11] . 2	何里		50.00	92.00		0.00			
	[]] : 2	<u> </u>		0.004	0.016		0.050			
	1	回归作于	KIN/m	14000	3000	· -	-2/06			

表 6.2-1 引張抵抗する接合部の応力変形特性

表 6.2-2 回転バネの応力変形特性

反折	バネの種類	百日	出任	折点位置						
名你	の番号	項目	毕业	第1折点	第2折点	破断点				
		モーメント	[kNm]	0.51	0.76	0.00				
回転バネ	3	回転角	[rad]	0.00833	0.0167	0.0930				
		剛性	[kNm/rad]	61.5	30	-0.1				

表 6.2-3 筋かい以外の耐力壁の応力変形特性

by the	バネの種類	-75 D	光告			折点位置			子中子
名仦	と番号	項日	单位	第1折点	第2折点	第3折点	第4折点	破断点	阆哀疋剱
		荷重	[kN]	1.00	3.50	4.70	I	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.025	0.060	-	0.300	0.02
十月至		剛性	[kN/m]	200.0	125.0	34.3	I	-19.6	
1.12		荷重	[kN]	0.73	3.11	4.58	4.58	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.006	0.025	0.040	0.067	0.314	0.02
		剛性	[kN/m]	130.0	125.8	94.2	0.0	-18.5	
		荷重	[kN]	0.50	2.30	3.00	1	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.030	0.100		0.200	0.02
工业权业		剛性	[kN/m]	100.0	72.0	10.0	-	-30.0	
210910		荷重	[kN]	0.39	1.68	2.85	2.85	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.003	0.018	0.050	0.092	0.304	0.02
		剛性	[kN/m]	114.4	88.9	36.7	0.0	-13.4	
		荷重	[kN]	3.00	9.50	10.50	-	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.120	1	0.300	0.02
会拒		剛性	[kN/m]	300.0	130.0	16.7	-	-58.3	
合权		荷重	[kN]	1.49	6.33	10.40	10.40	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.006	0.031	0.072	0.121	0.471	0.02
		剛性	[kN/m]	254.8	189.0	99.7	0.0	-29.7	
		荷重	[kN]	6.00	19.00	21.00		0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.120		0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	600.0	260.0	33.3		-116.7	
合板W		荷重	[kN]	2.97	12.65	20.79	20.79	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.006	0.031	0.072	0.121	0.471	0.02
		剛性	[kN/m]	509.6	378.0	199.4	0.0	-59.5	0.02
		荷重	[kN]	0.50	1.80	2.10	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.003	0.020	0.055	_	0.170	0.02
		剛性	[kN/m]	166.7	76.5	8.6	_	-18.3	
せっこうボード		荷重	[kN]	0.30	1.28	2.06	2.06	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.012	0.029	0.059	0.161	0.02
		剛性	[kN/m]	130.0	103.9	45.7	0.0	-20.2	
		荷重	[kN]	0.50	2.50	3.30	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.035	0.110	_	0.350	0.02
		副性	[kN/m]	100.0	66.7	10.7	_	-13.8	
サイディング		荷重	[kN]	0.46	1.98	3.20	3.20	0.00	
	[W2] : 50	密位	[m]	0.005	0.027	0.066	0.119	0.357	0.02
		剛性	[kN/m]	89.3	67.8	31.8	0.0	-13.5	
		荷重	[kN]	1.11	3.50	4.20	_	0.00	0.02
	[W1] · 5	亦位	[m]	0.003	0.020	0.055	_	0.170	
		副性	[kN/m]	370.0	140.6	20.0	_	-36.5	
ラスボード		荷重	[kN]	0.60	2.55	4.12	4.12	0.00	
	[W2] · 50	両重	[m]	0.002	0.012	0.028	0.059	0.163	
		夏世	[kN/m]	263.3	206.9	93.8	0.0	-39.7	
		荷重	[kN]	3.00	9.00	10.00	_	0.00	
	[W1] · 5	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0.300	0.02					
		副性	[kN/m]	300.0	120.0	16.7	_	-55.6	0.02
構造用合板(真壁-受材)		荷重	[kN]	1.40	5.98	9.81	9.81	0.00	
	[W2] · 50	密位	[m]	0.006	0.031	0.072	0.121	0.472	0.02
	[112] . 50	副性	[kN/m]	240.2	178.5	94.1	0.0	-28.0	0.02
	1	荷重	[kN1	2.00	6.00	6.70	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.120	_	0.300	0.02
		副性	[kN/m]	200.0	80.0	11.7	_	-37.2	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
構造用合板(真壁-貫)		荷重	[kN]	0.94	3.99	6.54	6.54	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.006	0.031	0.072	0.121	0.471	0.02
		剛性	[kN/m]	160.5	119.1	62.8	0.0	-18.7	
	1	荷重	[kN]	3.00	8.00	9.70	—	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.045	0.110	_	0.300	0.02
		副性	[kN/m]	300.0	142.9	26.2	_	-51.1	
構造用バネル(大壁)		荷重	[kN]	1.33	5.68	9.30	9.30	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.005	0.027	0.065	0.119	0.363	0.02
		剛性	[kN/m]	260.0	197.9	95.1	0.0	-38.0	
		荷重	[kN]	2.50	7.20	8.70	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.045	0.110	—	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	250.0	134.3	23.1	_	-45.8	
構造用バネル(真壁-受材)		荷重	[kN]	1.21	5.15	8.38	8.38	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.005	0.027	0.066	0.119	0.359	0.02
		剛性	[kN/m]	232.5	177.1	84.0	0.0	-34.9	
		荷重	[kN]	2.00	5.30	6.40	—	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.045	0.110	_	0.300	0.02
Life AL ITI 0.2 (-in mark see)	-	副性	[kN/m]	200.0	94.3	16.9	_	-33.7	
構造用バネル(真壁-貫)		荷重	[kN]	0.89	3.79	6.16	6.16	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.005	0.027	0.066	0.119	0.359	0.02
		剛性	[kN/m]	170.7	130.2	61.7	0.0	-25.7	ן ר

to the	バネの種類	75 0	展告			折点位置			圣马马李
泊你	と番号	坝日	早12.	第1折点	第2折点	第3折点	第4折点	破断点	侧衰止剱
		荷重	[kN]	2.00	6.50	7.80	_	0.00	
	[W1] · 5	密位	[m]	0.005	0.035	0.090	_	0.190	0.02
2		刷性	[kN/m]	400.0	150.0	23.6	_	-78.0	
パーティクルボード(真壁-受材)		門正		1.02	130.0	7.40	7.40	-78.0	
	[W21 . 50	<u> </u>	[KIN]	0.002	4.40	7.49	0.002	0.00	0.02
	[w2]: 50	爱忆	[m]	0.005	0.018	0.050	0.092	0.303	0.02
		剛性	[KN/m]	302.3	233.1	96.4	0.0	-35.2	
		荷重	[kN]	1.50	4.70	5.80	-	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.035	0.090	_	0.190	0.02
パーティクルギード(盲膵-貫)		剛性	[kN/m]	300.0	106.7	20.0	-	-58.0	
// ////// 「(兵型員)		荷重	[kN]	0.76	3.25	5.53	5.53	0.00	
	(W1):5 (W1):	0.02							
		副性	[kN/m]	株式 一方法位置 一方法位置 ● N ●					
		荷香	[kN]	1.00	3.10	3 70	_	0.00	
	[W1] · 5	111 里	[m]	0.003	0.020	0.055		0.170	0.02
	[[[]]]. 5	変世 図山州	[lt]	222.2	122.5	17.1		22.2	0.02
石膏ボード(大壁)		剛性		0.50	2.15	2.(2	2.02	-32.2	
	EN 23 50	何里	[KN]	0.50	2.15	3.63	3.63	0.00	0.02
	[w2] : 50	发位	[m]	0.002	0.011	0.030	0.058	0.163	0.02
		剛性	[kN/m]	230.8	177.2	81.7	0.0	-34.8	
		荷重	[kN]	0.80	2.60	3.10	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.003	0.020	0.055	_	0.170	0.02
ナ宮 ギ 12(古時 25++)		剛性	[kN/m]	266.7	105.9	14.3	-	-27.0	
石官小一下(具璧-受材)		荷重	[kN]	0.43	1.84	2.96	2.96	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.012	0.029	0.059	0.163	0.02
		副性	[kN/m]	188.5	148.3	66.3	0.0	被断点 0.00 0.190 -78.0 0.00 0.305 -35.2 0.00 0.190 -35.2 0.00 0.190 -58.0 0.00 0.306 -25.9 0.00 0.170 -32.2 0.00 0.163 -34.8 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.170 -37.4 0.00 0.163 -39.7 0.00 0.162 -33.8 0.00 0.230 -22.1 0.00 0.306 -22.5	
		西丘	[ILL 0111]	0.70	2 50	2 90	0.0	0.00	
	[W11 . 5	西里 亦告	[m]	0.002	0.020	0.055		0.170	0.02
	["1]: 3	爱恒	[III]	0.003	105.0	0.035	_	0.170	0.02
石膏ボード(真壁-貫)		剛性	[KIN/M]	233.5	105.9	11.4	-	破病点 減衰 0.00 0.190 0.190 0. -78.0 0. 0.00 0. 0.305 0. -35.2 0.00 0.00 0. 0.190 - -35.2 0.00 0.305 0. -58.0 0. 0.00 0. 0.306 0. -25.9 0.00 0.170 0. -34.8 0.00 0.163 0. -27.0 0. 0.163 0. -27.3 0.00 0.163 0. -27.3 0.00 0.170 0. -37.4 0. 0.00 0. 0.162 0. -33.8 0.00 0.319 0. -22.5 0. 0.00 0. 0.306 0. -22.5 0. <td></td>	
	F11/23	荷重	[kN]	0.41	1.76	2.83	2.83	0.00	0.05
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.012	0.029	0.059	0.163	0.02
		剛性	[kN/m]	182.0	141.6	63.8	0.0	-27.3	
		荷重	[kN]	1.00	3.60	4.30	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.003	0.020	0.055	_	0.170	0.02
	(W1):5 変位 [m] 0.003 0.020 0.055 — 0.170 剛性 [KN/m] 333.3 152.9 20.0 — -37.4 [W2]:50 荷重 [KN/m] 0.600 2.55 4.12 4.12 0.00 (W2]:50 夜位 [m] 0.002 0.012 0.028 0.059 0.163 (W2]:50 疫位 [m] 0.002 0.012 0.028 0.059 0.163 (W1]:5 「香重 [KN] 0.90 3.00 3.60 — 0.00 変位 [m] 0.003 0.020 0.055 — 0.170 (W1]:5 万 有重 [KN] 0.90 3.00 3.60 — 0.00 (W1]:5 「香重 [KN] 0.51 2.16 3.48 3.48 0.00 (W2]:50 「荷重 [KN] 0.51 2.16 3.48 3.48 0.00 (W2]:50 「何重 [KN] 1.50	-37.4							
石骨フスボード(真壁-受材)		荷重	[kN]	0.60	2.55	4.12	4.12	0.00	
	[W2] · 50	亦位	[m]	0.002	0.012	0.028	0.059	0.163	0.02
	[]	叉世	[l/N/m]	262.2	206.0	02.8	0.0	20.7	
		剛性		205.5	200.7	2.60	0.0	破断点 0.00 0.190 0.78.0 0.00 0.305 -35.2 0.00 0.305 -35.2 0.00 0.190 -58.0 0.00 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.170 0.25.9 0.00 0.163 -34.8 0.00 0.163 -34.8 0.00 0.163 -34.8 0.00 0.170 0.27.0 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.170 0.25.2 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.170 0.25.2 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.170 0.163 -28.6 0.00 0.170 0.163 -28.6 0.00 0.170 0.163 -28.6 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.163 -28.7 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.170 -37.4 0.00 0.163 -28.6 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.163 -27.3 0.00 0.170 -31.3 0.00 0.319 -22.1 0.00 0.300 -32.0 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.313 -22.5 0.00 0.300 -31.7 0.00 0.300 -32.5 0.00 0.300 -31.3 -22.5 0.00 0.300 -31.5 -5 -5 0.00 0.300 -31.5 -5 -5 0.00 0.300 -5 -5 -5 -5 0.00 0.300 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5	
	FW/11 5	何里	[KIN]	0.90	3.00	3.00	_	0.00	0.02
	[w1] : 5	发位	[m]	0.003	0.020	0.055	_	0.170	0.02
石膏ラスポード(直壁-貫)		剛性	[kN/m]	300.0	123.5	17.1	-	-31.3	
		荷重	[kN]	0.51	2.16	3.48	3.48	0.00	0.02
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.012	0.029	0.059	0.162	
		剛性	[kN/m]	221.0	174.6	78.2	0.0	-33.8	
		荷重	[kN]	1.50	5.80	6.40		0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.020	0.050	-	0.250	0.02
		剛性	[kN/m]	750.0	238.9	20.0	_	-32.0	1
硬質木片セメント板		荷香	[kN]	0.71	3.02	6.28	6.28	0.00	
	[W21 . 50	11 里	[m]	0.002	0.002	0.20	0.20	0.00	0.02
	[w2]: 50	爱忆	[m]	0.002	0.008	0.022	0.037	0.319	0.02
		剛性	[KN/m]	399.8	363.3	227.9	0.0	-24.1	
		荷重	[kN]	1.00	3.50	4.50	_	0.00	
	[WI] : 5	変位	[m]	0.002	0.015	0.035	_	0.230	0.02
出融マガネシウト振		剛性	[kN/m]	500.0	192.3	50.0	-	-23.1	
灰酸マクホンクム板		荷重	[kN]	0.59	2.52	4.34	4.34	0.00	
	$ \begin{split} \ w_1 \ : \mbox{sol} \ : \begin{tabular}{ w_1 \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ : \ $	0.02							
		剛性	[kN/m]	302.3	263.9	152.0	0.0	-22.1	1
		荷重	[kN]	1.00	4.10	5.00	_	0.00	
	[W1] · 5	恋位	[m]	0.003	0.035	0.090	_	0.190	0.02
		副社	[kN/m]	333.3	96.9	16.4	_	-50.0	
パルプセメント板		西正	[LN1]	0.66	2 82	1 91	1 81	0.00	
	[W21 , 50	<u> 刊里</u> 赤八	[NIA]	0.00	2.03	+.01	1.01	0.00	0.02
	["2]: 50	爱怔		105.0	0.018	0.030	0.092	0.500	0.02
		剛性	[KIN/M]	195.0	149.8	02.0	0.0	-22.3	
	FW213 -	何重	[kN]	0.70	3.10	3.70	_	0.00	0.02
	[w1] : 5	変位	[m]	0.003	0.035	0.090		0.190	0.02
シーシッシング。インショレーションホート、		剛性	[kN/m]	233.3	75.0	10.9	—	-37.0	
> > >> 4>> 4>> +	************************************	0.00							
		0.02							
		剛性	[kN/m]	143.6	111.4	45.9	0.0	-16.8	
	1	荷重	[kN]	1.00	3.40	4.30	—	0.00	
	[W1] · 5	恋位	[m]	0,002	0.015	0.035	_	0.230	0.02
		网丛	[kN/m]	500.0	184.6	45.0	_	-22.1	
ラスシート		西住	[1.1.1.1]	0.56	2 20	4.11	4.11	0.00	
	[W2] . 50	11月里 赤山	[***]	0.00	2.30	+.11	+.11	0.00	0.02
	["2]: 50	爱怔	[III]	0.002	0.009	0.021	0.040	0.244	0.02
		剛性	[KN/m]	286.0	250.4	144.5	0.0	-20.8	
		荷重	[kN]	0.50	1.70	2.20	—	0.00	0
	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.050	0.110	_	0.300	0.02
オーオカ		剛性	[kN/m]	100.0	26.7	8.3		-11.6	
2N 7 9		荷重	[kN]	0.29	1.22	2.06	2.06	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.005	0.028	0.073	0.124	0.476	0.02
	-	剛性	[kN/m]	63.3	39.7	18.6	0.0	-5.9	
		荷重	[kN1	1.50	5,60	7.60		0.00	
	[W11 . 5	市里	[m]	0.005	0.025	0.060	<u> </u>	0 300	0.02
		<u> 次世</u>	[[/]]	300.0	205.0	57 1	_	_31 7	0.02
土塗壁(両面塗り厚70mm以上)		剛性		1.10	203.0	37.1	7.22	-31./	
	[W2] ==	何重	[KN]	1.18	5.00	/.32	1.52	0.00	0.02
	[w2] : 50	変位	[m]	0.006	0.025	0.040	0.067	0.313	
		剛性	[kN/m]	208.0	201.5	150.5	0.0	-29.7	
		荷重	[kN]	1.50	6.00	7.10	—	0.00	
筋かい(鉄筋9Φ)	[W1] : 5	変位	[m]	0.006	0.050	0.085	_	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	250.0	102.3	31.4		-33.0	
		_							

表 6.2-4 筋かいの応力変形特性

反称	バネの種類 と番号	百日	単位		减毒完粉					
石你		項日		第1折点	第2折点	第3折点	破断点	减农足效		
		荷重	[kN]	0.5	1.7	2.0	0.0			
筋かい(15×90)	[W1] (引張)	変位	[m]	0.001	0.015	0.050	0.250	0.02		
		剛性	[kN/m]	500.0	85.7	8.6	-10.0			
		荷重	[kN]	1.0	3.6	4.0	0.0	0.02		
筋かい(15×90) 圧縮	[W1] (圧縮)	変位	[m]	0.006	0.045	0.085	0.180			
		剛性	[kN/m]	166.7	66.7	10.0	-42.1			
		荷重	[kN]	0.5	2.5	2.8	0.0			
筋かい30×90	[W1] (引張)	変位	[m]	0.001	0.015	0.050	0.250	0.02		
		剛性	[kN/m]	500.0	142.9	8.6	-14.0			
压縮筋かい30×90	[W1] (圧縮)	荷重	[kN]	1.0	5.3	6.5	0.0	0.02		
		変位	[m]	0.002	0.035	0.082	0.180			
		剛性	[kN/m]	500.0	130.3	25.5	-66.3			
	[W1] (引張)	荷重	[kN]	1.0	3.5	4.0	0.0	0.02		
引張		変位	[m]	0.002	0.015	0.050	0.250			
		剛性	[kN/m]	500.0	192.3	14.3	-20.0			
	[W1] (圧縮)	荷重	[kN]	2.0	7.0	8.5	0.0			
圧縮筋かい45×90		変位	[m]	0.006	0.040	0.090	0.180	0.02		
		剛性	[kN/m]	333.3	147.1	30.0	-94.4			
筋力い(90×90)	[W1] (引張)	荷重	[kN]	1.0	3.5	4.0	0.0			
		変位	[m]	0.002	0.015	0.050	0.250	0.02		
		剛性	[kN/m]	500.0	192.3	14.3	-20.0			
筋かい(90×90) 圧縮		荷重	[kN]	3.0	13.0	16.5	0.0	0.02		
	[W1] (圧縮)	変位	[m]	0.005	0.060	0.170	0.300			
		剛性	[kN/m]	600.0	181.8	31.8	-126.9			

表 6.2-5 床及び屋根の応力変形特性

ht the	バネの種類	话日	光法		圣计中华				
冶你	と番号	坝日	平12.	第1折点	第2折点	第3折点	第4折点	破断点	侧衰止剱
		荷重	[kN]	0.60	2.00	4.00	—	0.00	0.02
	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.015	0.100	_	0.300	
構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2級)N50@150以		剛性	[kN/m]	300.0	107.7	23.5	—	-20.0	
下根太(45×45~120)@500以下転ばし		荷重	[kN]	0.60	1.72	2.84	2.84	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.009	0.044	0.119	0.478	0.02
		剛性	[kN/m]	300.0	150.5	32.6	0.0	-7.9	
		荷重	[kN]	0.70	3.00	6.50	—	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.020	0.120	—	0.300	0.02
構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2級)N50@150以		剛性	[kN/m]	350.0	127.8	35.0	—	-36.1	
下 根太(45×45~120)@500以下 半欠き		荷重	[kN]	0.70	3.16	6.33	6.33	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.002	0.027	0.095	0.144	0.790	0.02
		剛性	[kN/m]	350.0	97.5	46.8	0.0	-9.8	
		荷重	[kN]	0.90	3.50	8.50	_	0.00	
	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.025	0.130	_	0.300	0.02
構造用合板(12-15mm)又は構造用パネル(1-2級) N50@150以		剛性	[kN/m]	450.0	113.0	47.6	—	-50.0	
下 根太(45×45~120)@500以下 落し込み		荷重	[kN]	0.90	3.36	6.88	6.88	0.00	0.02
	[W2] : 50	変位	[m]	0.003	0.025	0.094	0.132	0.497	
		剛性	[kN/m]	360.0	107.2	51.6	0.0	-18.9	
		荷重	[kN]	2.00	13.00	19.50	—	0.00	0.02
構造田合板(24-30mm)マけ構造田パネル(1-2級)マけパーティクル	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.050	0.200	_	0.300	
構造所音板(2150mm)久な構造/パンボ(12板)久なパーパイル ギード 四国N75@150以下 現土かし ごせちり@1000以下		剛性	[kN/m]	1000.0	229.2	43.3	_	-195.0	
本「下四周175億150以下低人なし受材有り億1000以下	[W2] : 50	荷重	[kN]	2.00	10.15	18.78	18.78	0.00	0.02
招 U 込のア		変位	[m]	0.002	0.032	0.123	0.206	0.695	
		剛性	[kN/m]	1000.0	269.7	94.6	0.0	-38.4	
構造用合板(24-30mm)又は構造用パネル(1-2級)又はパーティクル		荷重	[kN]	1.00	4.50	8.50	_	0.00	0.02
ボート 川の字N75@150以下根太・受材なし梁@1000以	[W1] : 5	変位	[m]	0.002	0.025	0.200	_	0.300	
		剛性	[kN/m]	500.0	152.2	22.9	_	-85.0	
構造用合板(9-15mm)▽は構造用パネル(1-3級)N50@150以		荷重	[kN]	1.00	2.50	4.00	—	0.00	0.02
下 垂木(45×45~90)@500以下 転げ1 勾配30度以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.005	0.030	0.090	—	0.300	
		剛性	[kN/m]	200.0	60.0	25.0	—	-19.0	
		荷重	[kN]	0.50	2.70	5.50	—	0.00	1
	[W1] : 5	変位	[m]	0.004	0.055	0.200	—	0.300	0.02
構造用合板(9-15mm)又は構造用パネル(1-3級) N50@150以		剛性	[kN/m]	125.0	43.1	19.3	—	-55.0	
下 垂木(45×45~90)@500以下 転ばし 勾配45度以下		荷重	[kN]	1.00	2.16	3.55	3.55	0.00	
	[W2] : 50	変位	[m]	0.005	0.031	0.069	0.120	0.283	0.02
		剛性	[kN/m]	200.0	44.5	36.2	0.0	-21.8	
構造用合板(9-15mm)又は構造用パネル(1-3級) N50@150以		荷重	[kN]	0.70	3.00	5.70	—	0.00	
下 垂木(45×45~90)@500以下 転ばし+転び止め材 勾配30	[W1] : 5	変位	[m]	0.003	0.035	0.150		0.300	0.02
度以下		剛性	[kN/m]	233.3	71.9	23.5	_	-38.0	1

表 6.2-6 火打ちの応力変形特性

la the	バネの種類	百日	用任			折点位置			定时中学
石你	と番号	項日	甲1亚	第1折点	第2折点	第3折点	第4折点	破断点	侧衣足效
		荷重	[kN]	0.20	1.60	3.10		0.00	0.02
火打構面梁せい105mm以上平均負担面積5m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.003	0.080	0.200	I	0.300	
		剛性	[kN/m]	66.7	18.2	12.5	I	-31.0	
		荷重	[kN]	0.50	3.20	5.70	I	0.00	
火打構面梁せい105mm以上平均負担面積3.75m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.008	0.080	0.190	I	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	62.5	37.5	22.7		-51.8	
		荷重	[kN]	0.83	5.32	9.47	-	0.00	
火打構面梁せい105mm以上平均負担面積2.5m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.008	0.080	0.190	-	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	103.8	62.4	37.7	-	-86.1	
		荷重	[kN]	0.30	2.00	3.30	_	0.00	0.02
火打構面梁せい150mm以上平均負担面積5m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.100	0.200	_	0.300	
		剛性	[kN/m]	30.0	18.9	13.0	—	-33.0	
		荷重	[kN]	0.42	1.81	3.37		0.00	0.02
火打構面梁せい150mm以上平均負担面積3.75m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.170		0.300	
		剛性	[kN/m]	42.0	27.8	14.2	I	-25.9	
		荷重	[kN]	0.70	3.00	5.60	I	0.00	
火打構面梁せい150mm以上平均負担面積2.5m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.170	I	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	70.0	46.0	23.6	I	-43.1	
		荷重	[kN]	0.50	1.90	3.80		0.00	
火打構面梁せい240mm以上平均負担面積5m2以下	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.170	I	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	50.0	28.0	17.3		-29.2	
火打構面梁せい240mm以上平均負担面積3.75m2以下		荷重	[kN]	0.90	3.10	5.80		0.00	0.02
	[W1] : 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.150		0.300	
		剛性	[kN/m]	90.0	44.0	30.0		-38.7	
		荷重	[kN]	1.50	5.18	9.69	_	0.00	
火打構面梁せい240mm以上平均負担面積2.5m2以下	[W1] <u>:</u> 5	変位	[m]	0.010	0.060	0.150	_	0.300	0.02
		剛性	[kN/m]	150.0	73.6	50.1	_	-64.6	

6.3 多自由度系の縮約方法

一つの質点に X, Y, Z 方向並進 3 自由度を与える場合の粘性減衰項を除く振動方程式は次のようになる。

$$\begin{bmatrix} M \end{bmatrix} & 0 & 0 \\ 0 & [M] & 0 \\ 0 & 0 & [M] \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \\ \ddot{Z} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} [K_{xx}] & [K_{xy}] & [K_{xz}] \\ [K_{yx}] & [K_{yy}] & [K_{yz}] \\ [K_{zx}] & [K_{zy}] & [K_{zz}] \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = - \begin{cases} [M] \{1\} \ddot{x}_{0} \\ [M] \{1\} \ddot{y}_{0} \\ [M] \{1\} \ddot{z}_{0} \end{pmatrix}$$
(6.3-1)

ここで、 $X = \{x_i\}, Y = \{y_i\}, Z = \{z_i\}$ である。これらの変位ベクトルに対するs次の固有モードベクト ルを $U_s = \{u_{s,i}\}, V_s = \{v_{s,i}\}, W_s = \{w_{s,i}\}$ とする。この多自由度系のs次モード等価1質点系の応答変位 を q_s として、

$$\begin{cases} X\\Y\\Z \end{cases} = \sum_{s=1}^{N} \begin{cases} U_s\\V_s\\W_s \end{cases} q_s \qquad \begin{cases} \ddot{X}\\\ddot{Y}\\Z \end{cases} = \sum_{s=1}^{N} \begin{cases} U_s\\V_s\\W_s \end{cases} \ddot{q}_s$$
(6.3-2)

(6.3-1)式を(6.3-2)式に代入し、 $\{U_s^T, V_s^T, W_s^T\}$ を前から掛けて固有モードベクトルの直交性を考慮すれば、

$$M_{s} \cdot \ddot{q}_{s} + K_{s} \cdot q_{s} = -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{x}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{y}_{0} - \beta_{z.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{x}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{y}_{0} - \beta_{z.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{x}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{y}_{0} - \beta_{z.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{x}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{y}_{0} - \beta_{z.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{x}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{y}_{0} - \beta_{z.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0}$$

$$= -\beta_{x.s} \cdot M_{s} \cdot \ddot{z}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \dot{z}_{0} - \beta_{y.s} \cdot M_{s} \cdot \dot{z}_{0$$

$$M_{s} = \{u_{s,i}\}^{T}[M]\{u_{s,i}\} + \{v_{s,i}\}^{T}[M]\{v_{s,i}\} + \{w_{s,i}\}^{T}[M]\{w_{s,i}\}$$
(6.3-4)

$$K_{s} = \begin{cases} U_{s} \\ V_{s} \\ W_{s} \end{cases}^{T} \begin{bmatrix} [K_{xx}] & [K_{xy}] & [K_{xz}] \\ [K_{yx}] & [K_{yy}] & [K_{yz}] \\ [K_{zx}] & [K_{zy}] & [K_{zz}] \end{bmatrix} \begin{cases} U_{s} \\ V_{s} \\ W_{s} \end{cases}$$
(6.3-5)

$$\beta_{x.s} = \frac{\{u_{s.i}\}^T[M]\{1\}}{M_s} = \frac{\sum_i m_i \cdot u_{s.i}}{\sum_i m_i \cdot (u_{s.i}^2 + v_{s.i}^2 + w_{s.i}^2)}$$
(6.3-6)

$$\beta_{y.s} = \frac{\{v_{s.i}\}^{T} [M]\{1\}}{M_{s}} = \frac{\sum_{i} m_{i} \cdot v_{s.i}}{\sum_{i} m_{i} \cdot (u_{s.i}^{2} + v_{s.i}^{2} + w_{s.i}^{2})}$$
(6.3-7)

$$\beta_{z.s} = \frac{\{w_{s.i}\}^{I}[M]\{1\}}{M_{s}} = \frac{\sum_{i} m_{i} \cdot w_{s.i}}{\sum_{i} m_{i} \cdot (u_{s.i}^{2} + v_{s.i}^{2} + w_{s.i}^{2})}$$
(6.3-8)

 \ddot{x}_0 , \ddot{y}_0 , \ddot{z}_0 それぞれによるs次の応答変位を $q_{s,x}$, $q_{s,y}$, $q_{s,z}$ とする。多自由度系のs次の応答変位は、線形系を考えているので、次のように \ddot{x}_0 , \ddot{y}_0 , \ddot{z}_0 それぞれによる応答変位を重ね合わせて得られる。

$$\begin{cases} X_s \\ Y_s \\ Z_s \end{cases} = \beta_{s.x} \begin{cases} U_s \\ V_s \\ W_s \end{cases} q_{s.x} + \beta_{s.y} \begin{cases} U_s \\ V_s \\ W_s \end{cases} q_{s.y} + \beta_{s.z} \begin{cases} U_s \\ V_s \\ W_s \end{cases} q_{s.z}$$

$$(6.3-9)$$

入力が*x*₀のみの場合について考える。多自由度系の応答を仮想の*R*次モードで代表できるものとする。 このとき、多自由度系の応答と*R*次モード等価1自由度系の応答に次の関係が成り立つ。

応答変位
$$\delta_{x,i} = \beta_{x,R} \cdot u_{R,i} \cdot \Delta_R$$

 $\delta_{y,i} = \beta_{x,R} \cdot v_{R,i} \cdot \Delta_R$
 $\delta_{z,i} = \beta_{x,R} \cdot w_{R,i} \cdot \Delta_R$
(6.3-10)

外力
$$P_{x,i} = m_i \cdot \beta_{x,R} \cdot u_{R,i} \cdot A_R$$

$$P_{y,i} = m_i \cdot \beta_{x,R} \cdot v_{R,i} \cdot A_R$$
(6.3-11)

$$P_{z.i} = m_i \cdot \beta_{x.R} \cdot w_{R.i} \cdot A_R$$

ここで、 $\delta_{x.i}$, $\delta_{y.i}$, $\delta_{z.i}$ はそれぞれ多自由度系の X, Y, Z 方向応答変位、 $P_{x.i}$, $P_{y.i}$, $P_{z.i}$ はそれぞれ X, Y, Z 方向外力、 $u_{R.i}$, $v_{R.i}$, $w_{R.i}$ はそれぞれ X, Y, Z 方向のR次モード固有ベクトルである。 Q_{Bx} は系と地面との間で伝達される X 方向水平力の総和(ベースシア)である。 Δ_R , A_R は等価 1 自由度系の応答変位と応答加速度である。 $\beta_{x.R}$ はX 方向外力に対応する刺激関数である、次式による。

$$\beta_{x.R} = \frac{\sum_{i} m_{i} \cdot u_{R.i}}{\sum_{i} m_{i} \cdot (u_{R.i}^{2} + v_{R.i}^{2} + w_{R.i}^{2})}$$
(6.3-13)

(6.3-10)式より、

$$u_{R.i} = \frac{\delta_{x.i}}{\beta_{x.R} \cdot \Delta_R} \qquad v_{R.i} = \frac{\delta_{y.i}}{\beta_{x.R} \cdot \Delta_R} \qquad w_{R.i} = \frac{\delta_{z.i}}{\beta_{x.R} \cdot \Delta_R}$$
(6.3-14)

これを(6.3-13)式に代入して、

$$\Delta_{R} = \frac{\sum_{i} m_{i} \cdot \left(\delta_{x,i}^{2} + \delta_{y,i}^{2} + \delta_{z,i}^{2}\right)}{\sum_{i} m_{i} \cdot \delta_{x,i}}$$
(6.3-15)

等価質量M_{u.R}を次のように定義する。

$$M_{u.R} = \sum_{i} m_{i} \cdot \beta_{x.R} \cdot u_{R.i} = \frac{\left(\sum_{i} m_{i} \cdot u_{R.i}\right)^{2}}{\sum_{i} m_{i} \cdot \left(u_{R.i}^{2} + v_{R.i}^{2} + w_{R.i}^{2}\right)} = \frac{\left(\sum_{i} m_{i} \cdot \delta_{x.i}\right)^{2}}{\sum_{i} m_{i} \cdot \left(\delta_{x.i}^{2} + \delta_{y.i}^{2} + \delta_{z.i}^{2}\right)}$$
(6.3-16)

このとき、

$$Q_{Bx} = M_{u.R} \cdot A_R \tag{6.3-17}$$

(6.3-16)式、(6.3-17)式より、

$$A_{R} = \frac{Q_{Bx}}{M_{u.R}} = \frac{\sum_{i} m_{i} \cdot \left(\delta_{x.i}^{2} + \delta_{y.i}^{2} + \delta_{z.i}^{2}\right)}{\left(\sum_{i} m_{i} \cdot \delta_{x.i}\right)^{2}} \cdot Q_{Bx}$$
(6.3-18)