都市の熱環境対策評価ツール

操作マニュアル

国土交通省

国土技術政策総合研究所

都市局

都市の熱環境対策評価ツール

操作マニュアル

目 次

1. 都市	Fの熱環境対策評価ツールについて	7
1.1.	概要	7
1.2.	主な機能	7
1.3.	推奨環境	9
1.4.	導入手順	9
1.4.	1. ツールの導入方法	9
1.4.	2. 同一の計算領域で複数ケースのシミュレーションを行う場合	
1.4.	3. 異なる計算領域など新たにシミュレーションを行う場合	
1.4.	4. ツールの起動	
1.5.	操作手順	13
1.6.	終了	
2. 計算	算領域設定	
2.1.	画像の読み込み	
2.2.	座標の登録	19
2.2.	1. 計算対象地域の設定	
2.2.	2. 座標の簡易設定	
2.2.	3. 座標の詳細設定	
2.3.	計算領域の設定	21
2.4.	再登録	23
2.5.	メニューの終了	23
3. 気象	象条件の設定	24
3.1.	気象条件の設定項目	
3.2.	気象の簡易設定	27
3.3.	外部データ読込	
3.4.	時刻別気象データの入力	
3.5.	メニューの終了	29
4. ショ	ュレーション入力データの作成	
4.1.	土地建物編集の共通機能	
4.1.	 編集中図形の全選択 	

4.1.2	2. 図形の頂点編集	
4.1.3	3. 背景図の切り替え	
4.1.4	4. 表示倍率の変更	
4.1.8	5. エラー選択	
4.1.0	6. 属性情報の共通の概念	
4.1.'	7. その他の禁止・注意事項	
4.2.	土地編集	
4.2.1	1. 道路中心線	
4.2.2	2. 舗装面	
4.2.3	3. 水域	
4.2.4	4. 芝地	
4.2.5	5. 樹木	
4.2.0	6. 地表面被覆対策	
4.2.'	7. 詳細設定	
4.3.	建物編集	59
4.3.1	1. 建物	60
4.3.2	2. DHC 放熱施設	65
4.3.3	3. 屋上対策	
4.3.4	4. 壁面対策	69
4.3.5	5. 建物の自動作成	
4.3.6	6. 外部建物読込	
4.3.'	7. 詳細設定	
4.4.	計算用データ作成	85
4.4.1	1. 計算用メッシュデータ作成	
4.4.2	2. 日陰判定データ作成	
4.4.3	3. 形態係数データ作成	
4.4.4	4. 詳細設定	
4.5.	メニューの終了	91
5. 対策	6の導入方法	92
5.1.	被覆の改善	93
5.2.	都市形態の改善	93
5.3.	人工排熱の改善	
6. 数值	i	94
6.1.		
6.2.	表面温度の計算	
6.3.	流体計算	
	······································	······································

7. シ	ミュレ	ーション結果の可視化	
7.1.	計算	算結果の可視化	99
7.	1.1.	平面図の描画	
7.	1.2.	断面図の描画	
7.	1.3.	凡例設定	
7.	1.4.	風ベクトル設定	
7.	1.5.	画像保存	
7.	1.6.	CSV 保存	
7.	1.7.	計算結果の比較描画	
7.	1.8.	差分図の描画	
7.	1.9.	画像保存	
7.	1.10.	CSV 保存	
7.	1.11.	戻る	
7.2.	要因	5の分布図の可視化	112
7.	2.1.	地表面被覆	113
7.	2.2.	建物形状	113
7.	2.3.	建物階数	
7.	2.4.	標高	
7.	2.5.	建物排熱	
7.	2.6.	自動車排熱	
7.	2.7.	画像保存	
7.3.	メニ	-ユーの終了	116
8. SI	ET*の	算出	117
8.1.	SE	「*算出	118
8.2.	結	艮確認	119
8.3.	詳緒	田設定	120
8.4.	外部	『ファイルへの出力	121
8.5.	差统	}図の描画	
8.6.	メニ	.ューの終了	

※本マニュアルには開発中の画面が含まれております。

1.都市の熱環境対策評価ツールについて

1.1.概要

国土交通省では、地方公共団体等がヒートアイランド対策に資する「風の道」を活用した都 市づくりを検討する際に、様々な対策効果を予測できるように、スーパーコンピュータ向けに 開発した計算プログラム¹を汎用のパソコンソフト(Microsoft Excel)に組み込んで、地区ス ケールの対策効果を予測できるシミュレーションツールとして、「都市の熱環境対策評価ツー ル」(以下「ツール」とします)を開発しました。

本ツールを用いることにより、最大 500m 四方の地区の熱環境をパソコン上で数値シミュレ ーションにより予測し、詳細な気温分布や風の流れ等を把握することが可能で、屋上緑化や人 工排熱削減等の各種ヒートアイランド対策の効果を詳細に比較検討することができます²。

地方公共団体等のヒートアイランド対策を検討する様々な主体が利用しやすいように、熱環 境対策評価ツールは以下の特徴を持っています。

- ・汎用のパソコンソフト上で動作し、インストール作業が不要
- ・シミュレーション入力データの作成に必要な基礎データの入力等の負荷を軽減
- ・パソコンの稼働時間の制約等も考慮し、計算の中止あるいは中断・再開が可能
- ・専用ソフトがなくてもシミュレーション結果の可視化が可能

1.2.主な機能

本ツールの主な機能として、以下の3つが挙げられます。

特徴1:シミュレーション入力データの作成

建物や土地などを Excel の図形により作成・編集し、Excel シートのセルをメッシュと 見立てて、シミュレーション入力データを作成することができます。

特徴2:シミュレーションプログラムの実行

数値シミュレーションのプログラムを直接操作することなく、Excel のインターフェー スを通じて直感的な操作でプログラムによる計算を実行することができます。

特徴3:シミュレーションの入出力データの可視化

シミュレーションの入力データやシミュレーション結果データを本ツールにより可視化 し、分布図を確認することが可能です。

¹「都市の熱環境対策評価ツール」で使用した計算プログラムは、地球シミュレーター般公募プロジェクト「ヒートアイランドの数値モデルの開発」(プロジェクト責任者:足永靖信(独立行政法人建築研究所/2004~2008・国土交通省国土技術政策総合研究所/2009~2012))において開発されたスーパーコンピュータ向けの計算プログラムをパソコン版に移植したものです。

² 国総研及び都市局は、本ツールの計算結果に関し、何らの保証責任及び賠償責任を負うものではありません。



(入力データ作成例:建物)



(結果の可視化例:気温・風速分布)



(結果の可視化例:SET*差分分布) 図 1-1 本ツールで作成した入力データや結果の可視化例

1.3.推奨環境

本ツールの推奨環境は次のとおりです。特に記載のないものについては、日本語版 Microsoft Excel が快適に動作する環境を推奨します。

OS:日本語版 Microsoft Windows (Windows Vista(SP3 以上), Windows 7, Windows8) ソフトウェア:日本語版 Microsoft Excel (Excel2007, Excel2010, Excel2013)

※32bit でインストールされていること

CPU: intel Core i シリーズ以上の高速 CPU

内蔵メモリ:2GB以上の空き容量

HDD: 最低 2GB 以上の空き容量



1.4.導入手順

1.4.1.ツールの導入方法

本ツールの実行に必要なファイルはすべて「都市の熱環境対策評価ツール.zip」に圧縮さ れた状態で格納されています。ツールを導入するパソコンのハードディスク上の任意の場 所で圧縮ファイルを解凍し、必要に応じて解凍したフォルダやそのフォルダ内にあるユー ザーケースデータフォルダ(初期の名称は「基準ケース」)の名称を変更することで本ツー ルの導入は完了します(図 1-2 の①)。

なお、<u>解凍したフォルダやユーザーケースデータフォルダ以外のフォルダ名やファイル</u> 名を変更すると正常に動作しなくなりますので、変更しないでください。



図 1-2 導入手順

1.4.2.同一の計算領域で複数ケースのシミュレーションを行う場合

同一の計算領域において対策の違いを比較するなど複数ケースのシミュレーションを行 う場合は、基準となるケースにおいて既に作成済みの土地・建物等のデータを活用するた め、基準ケースフォルダをコピーして、フォルダ名を変更してください(図 1-2 の②)。

1.4.3.異なる計算領域など新たにシミュレーションを行う場合

異なる計算領域を対象とするなど新たにシミュレーションを行う場合は、改めて「都市の熱環境対策評価ツール.zip」を解凍し、既に作成されているフォルダと別のフォルダ名に 変更してください(図 1-2 の③)。



新たにシミュレーションを行う場合、異なる領域で既に作成済みのケースのフォル ダやファイルをコピーして使用しないでください。別のケースで作成済みの入力デ ータが残っているため、適切に計算されません。

1.4.4.ツールの起動

本ツールは、基本的に Excel の標準機能であるプログラム言語 VBA(Visual Basic for Applications)等を利用して各種の機能を実現しています。本ツールを起動する前に、あらかじめ Excel でマクロを実行できる環境にあるかセキュリティレベルを確認し、必要に応じてセキュリティレベルを「すべてのマクロを有効にする」に変更してください(図 1-5)。

ユーザーケースデータフォルダ内の「PCS2007.xlsm」をダブルクリックすると、本ツ ールが起動します。ここで、「Microsoft Excel のセキュリティに関する通知」ウィンドウ (図 1-3) が表示された場合は「マクロを有効にする」、「セキュリティの警告」メッセー ジ(図 1-4) が表示された場合は、「コンテンツの有効化」のボタンを押してください。



図 1-3 Excel のセキュリティに関する通知





本ツールを初めて起動した時は「インストールフォルダを設定しました」というメッセ ージが表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

また、ユーザーケースデータフォルダを別の場所に移動してから起動した場合などは、 「インストールフォルダの取得に失敗しました。」というメッセージが表示されます。「OK」 ボタンを押すと、起動処理を確認するウィンドウが表示されます。



図 1-6 起動処理を確認するウィンドウ

「OK」を押すとインストールフォルダを指定するウィンドウ(図 1-7)が表示されます ので、図 1-2を参考に、計算対象のユーザーケースデータフォルダと同じ階層のインスト ールフォルダ(「PC_Inst」)を指定し、「OK」ボタンを押してください。適切なインスト ールフォルダが指定されると、本ツールが起動します。

一方、「キャンセル」をクリックした場合は、本ツールを可視化モードで起動します。可 視化モードにおいては、シミュレーション結果の可視化(→7.1.を参照)のみが行えます。

▲ 参照				×
	{環境対策評価ツール ▶ PCS200/ ▶	▼ +→ PCS2	20070)検索	٩
整理 ▼ 新しいフォルダー				0
Microsoft Excel	▲ 名前 ▲	更新日時	種類	サイズ
🖈 お気に入り	🍶 casedat	2014/03/02 18:03	ファイル フォル	
🍃 ライブラリ				
🏴 コンピューター	E			
🏭 Windows (C:)				
👝 ローカル ディスク (D:)				
🦲 ポリューム (F:)				
👝 HDCA-U (G:)				
🦲 ボリューム (0:)				
📬 ネットワーク				F
フォルダー名(N):	PCS2007			
	لا	v−ıµ(<u>L)</u> •	ж + +>t	2 1 1-

図 1-7 インストールフォルダの指定

また、起動時には、Excelのメニューに「セキュリティの警告 データ接続が無効にされま した オプション」というメッセージが表示される場合があります。これは、気象観測点にお ける気象条件の Web 経由の取得(3章)に関係するものです。web で取得を行う場合は「オ プション」をクリックし、「このコンテンツを有効にする(E)」を選択してください。

インターネットに接続されていない場合、もしくは web 経由で取得を行わない場合は「オ プション」をクリックし、「不明なコンテンツから保護する (推奨) (P)」を選択してください。



「オートメーションエラーです。エラーを特定できません」というメッセージが表示された場合、ツールの導入はできません。Excel 2007 のサービスパックが最新でない(SP2以前の)場合にエラーが発生することが報告されています。



Excel 2007 において使用する場合、インストールフォルダを指定するウィンドウ (図 1-7) が表示されている時にエクスプローラー等の他のアプリケーションにウ ィンドウを切り替えないでください。元のウィンドウに切り替えができなくなる場 合があります。

1.5.操作手順

本ツールの基本的な操作の流れは、メインメニュー(図 1-8)を次の順に操作していくよう に構成されています。

操作1:計算領域設定

地図画像を読み込み、縮尺と座標の登録を行った上で、シミュレーションを行う計算領 域の大きさや位置、角度等の設定を行います。

操作2:気象設定

表面温度計算や流体計算の境界条件として用いる気象条件の設定を行います。

操作3:土地建物編集

地図画像を背景図に土地建物等の編集を行い、表面温度計算や流体計算に用いるシミュ レーション入力データの作成を行います。

操作4:対策の導入方法

対策の内容ごとに土地建物編集における具体的な対策の導入方法を確認し、必要に応じ て編集を行います。

操作5:表面温度計算

平易なインターフェースを介して表面温度計算プログラムを実行します。

操作6:流体計算

平易なインターフェースを介して流体計算プログラムを実行し、必要に応じて中断・再 開を行います。

操作7:結果の可視化

計算結果を用いて気温や風速等の平面図や断面図の描画を行います。また、複数ケース の結果を比較し、差分図を描画します。

操作 8 : SET*の算出

指定した高さにおける体感指標の一つであるSET*を算出し、分布図の描画を行います。 また、複数ケースの結果を比較し、差分図を描画します。

なお、メインメニューのそれぞれの操作方法については、図 1-8 に示す参照先をご確認く ださい。



都市の熱環境対策評価ツール ver 1.0



国土交通省



国土技術政策総合研究所

National Institute for Land and Infrastructure Management

都市局

City Bureau

【計算領域設定】→2.を参照 【気象設定】→3.を参照 【土地建物編集】→4.を参照 【対策の導入方法】→5.を参照 【表面温度計算】→6.2.を参照 【流体計算】→6.3.を参照 【結果の可視化】→7.を参照 【SET*の算出】→8.を参照

図 1-8 メインメニュー画面

1.6.終了

メインメニューのメインタブにある「保存」ボタンを押すと、編集内容を保存するか確認す るメッセージが表示されますので、保存する場合は「OK」を押してください。



図 1-9 保存の確認

また、メインメニューのメインタブにある「終了」ボタンを押すと、以下のように終了処理 を選択するメッセージが表示されます。現在の設定を保存して終了する場合は「はい」を押し てください。現在の設定を破棄して終了する場合は「いいえ」を押してください。それまでに 作成したデータ(気象の設定や土地建物の形状・属性など)は保存されません。

終了しない場合は、「キャンセル」を押してください。メインメニューに戻ります。



図 1-10 終了時の処理



作成したデータの数によって保存に時間がかかる場合がありますが、正しく終了処理が行われるまでそのままお待ちください。



2. 計算領域設定

熱環境対策評価の計算範囲やメッシュ等を設定するためのメニューです。
本メニューにより以下の操作を行います。
・ 背景図として使用する地図画像の設定
・ 計算対象の地域(都道府県)の設定
・ 計算領域の範囲の設定
・ 計算チッシュの設定

メインメニューの ^{計算領域設定} ボタンを押すと、計算領域設定シートに切り替わります。画 面上部の領域設定タブには、下図のボタンが表示されます。



図 2-1 領域設定タブのボタン

<地図登録グループ>

【画像読込】背景図として使用する地図画像を読み込みます。(2.1.を参照)

【座標登録】計算対象地域や地図画像の縮尺・座標を設定します。(2.2.を参照)

<計算領域グループ>

【幅と高さ】メッシュサイズとメッシュ数を設定します。(2.3.を参照)

【位置と角度】計算領域の位置と配置角度を設定します。(2.3.を参照)

【領域登録】設定した計算領域を登録します。(2.3.を参照)

【再登録】設定した計算領域を破棄して地図登録をやり直します。(2.4.を参照)

【戻る】メインメニューに戻ります。(2.5.を参照)

2.1.画像の読み込み

本ツールの背景図として使用する地図画像を読み込みます。使用可能な地図画像は、①方位 は地図の上が北である、②地図の縮尺がわかるものである必要があります。外部建物読込 (4.3.6 参照)において建物 GIS データを読込む場合は、緯度経度の座標も必要となります。

「地図登録」グループの「画像読込」ボタンを押すと、地図画像ファイルを指定するウィン ドウが表示されますので、読み込む地図画像を指定してください(サンプルの地図画像として、 フォルダ"sample"にファイル"地図画像.png"が収録されていますので、参考にしてください)。 計算領域設定シートに読み込んだ地図画像が表示されます。

	■地理院地図(電子国土 Web)からの背景地図画像の取得方法 (インターネットに接続可能な環境が必要です)
K L N F	 (地図の表示) ・『地理院地図』のWEBサイト(※)にアクセスし、計算対象地域が入るように 地図をドラッグしながら移動し、地図左上のズームを+側に最大限上げ、縮尺 2500分の1まで拡大します。 ※ http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/index.html
	 (直線の距離の計測) ・地図右上の「表示」ボタンを押し、「アイコンのラベル」をクリックして「on」 に変更し、再度「表示」ボタンを押します。 ・地図右上の「距離・面積の計測」ボタン(物差しのボタン)を押し、「距離」を 選択して「閉じる」を押します。 ・地図右上の「作図」ボタンを押すと表示される「作図機能」ツールバーの左上2 番目の「ラインを追加する」ボタン(折れ線のボタン)を押し、直線の始点位置 で一度クリックし、さらに直線の終点位置にマウスを移動してダブルクリックす ると、「新規ライン」ウインドウが表示されますので、何も入力せず「決定」ボ タンを押します。 ・直線の上で一度クリックすると矩形の青枠が表示され、選択状態で「作図機能」 ツールバーの右上端の「図形を計測する」ボタン(鉛筆と物差しのボタン)を押 し、「図形の計測」ウインドウにおいて距離単位として(平方)メートルを選択して「計測」ボタンを押すと、距離の値が入力されますので、マウスでテキストボ ックス内の値を選択した状態で右クリックしてコピーし、「図形の計測」ウイン ドウ右上の「×」を押して閉じます。 ・さらに「作図機能」ツールバーの左下端の「図形を編集する」ボタンを押すと、 青枠が一度消えますので、再度直線をクリックすると「編集(ライン)」ウイン ドウが表示されますので、「値」の欄で右クリックして(距離の値を)貼り付け、 値の後ろに単位「m」を入力して「決定」ボタンを押し、「作図機能」ツールバーを閉じます。
	 (任意の点の座標取得) ・座標を取得する地点で右クリックすると情報ウインドウが表示されます。「緯度 経度をクリップボードにコピー」を左クリックすると、緯度経度の座標をコピー できますので、Windowsの「メモ帳」(「スタート」→「すべてのプログラム」 →「アクセサリ」→「メモ帳」)を起動し、「編集」→「貼り付け」により緯度、 経度の値(世界測地系-+進表記)を取得します。
	 (地図画像ファイルの取得) ・ブラウザに地図画像が表示されている状態で、Windows に標準で用意されている「Snipping Tool」(「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」 →「Snipping Tool」)を立ち上げると、背景が白の透過色となり、+型のマウスカーソルが現れますので、地図画像を取り込む範囲をマウスにより矩形選択し、「切り取り領域の保存」(フロッピーディスクボタン)を押し、ファイルの出力先フォルダとファイル名を指定して「保存」を押します。
	Snipping Tool 新規作成(1) メニューから領域切り取りの種類を選択するか、[新規作 成] ボタンをクリックしてください。 Snipping Tool



本ツールにより読み込める画像ファイルの形式は、JPG、BMP、PNG、GIF、TIFF です。

r				
▲ 地図画像を選択して下さい				
🚱 🖉 🖉 🕞 🗸 २४७७२ ।	*キュメント ・			 ✓ 4y ドキュメントの検索
整理 ▼ 新しいフォルダー				≣ ▼ 🗔 🔞
▷ 🛣 Microsoft Excel	ドキュメント ライブラリ ^{対象フォルダー: 2 か所}	替次並	え: フォルダー 🔻	
⊿☆ お気に入り	名前	更新日時	種類	4
🅌 Mouse3-Job 🗉				
🎉 Mouse3-Post	検索朱件に一致91	り項目はありません。		
🎉 ダウンロード				
📃 デスクトップ				プレビューを表示するファイルを選択し
📃 最近表示した場所				ます。
4 🔚 ライブラリ				
▶ ■ ドキュメント				
▶ 🔛 ビクチャ				
▷ 🛃 ビデオ				
> 🎝 ミュージック 🚽	< [4
ファイル名(N):			▼ 地図画像(*.jpg;*.bmp;*.png; ▼
	-		ツール(<u>I</u>	_) ▼ 開<(<u>0</u>) ≠ヤンセル

図 2-2 地図画像ファイルを指定するウィンドウ



図 2-3 計算領域設定シートへの地図画像の読込

なお、一度地像画像を読み込んだ後に「画像読込」ボタンを押すと、既存の地図画像を上書 きする確認のメッセージが表示されますので、別の地図画像に置き換える場合は「OK」を押 します。



図 2-4 地図画像の上書き確認のメッセージ

なお、地図画像を読み込んだ後、「座標登録」が終了すると、「画像読込」ボタンは無効にな ります。「座標登録」の後に地図画像を差し替える場合には、「再登録」(2.4.を参照)を行いま す。

2.2.座標の登録

計算対象の地域(都道府県)を設定し、読み込んだ地図画像に座標や縮尺を設定します。画 面上部の「座標登録」ボタンを押すと、以下の座標登録ウィンドウが表示されます。

座標登録	X
 ①都道府県 ②縮尺 東京都 ▼ 調整 	長さ 回転 ③距離(m)
①~③を設定してください。	, ,
□ 座標の詳細設定 ※外部の建物SHPファイ 詳細設定が必要です。	ルを読込む場合は座標の
	OK キャンセル

図 2-5 座標登録ウィンドウ

2.2.1.計算対象地域の設定

「座標登録」ウィンドウの「①都道府県」のプルダウンボタンを押し、計算対象地域の都道 府県を選択してください。なお、ここで設定した都道府県に基づいて、気象条件の設定(3. 参照)や交通量設定(4.2.7.1参照)などが行われます。

2.2.2.座標の簡易設定

土地建物編集の建物編集(4.3.参照)において、建物データとして建物 SHP ファイル(都市計画 GIS データ等)を利用しない場合は、地図画像の縮尺のみ設定し、簡易に座標設定を行うことが可能です。

地図の縮尺を設定するため、「座標登録」ウィンドウの「②縮尺」の「調整」ボタンを押し 込むと地図画像の上にスケールバー(「」」)が表示されます。スケールバーを地図画像の 縮尺の位置までマウスでドラッグして移動し、さらにスケールバーの長さと地図画像の縮尺の 長さが一致するように「長さ」の調整ボタンによりスケールバーの長さの微調整を行います。 地図画像の縮尺が縦の場合は、「回転」の調整ボタンによりスケールバーを 90 度回転してから 「長さ」を調整します。

調整が終わったら「調整」ボタンの押し込みを解除して、スケールバーの調整を終了します。 「③距離」の欄にスケールバーと対応する実際の長さ(下図の例では 40m)を入力します。 最後に「OK」ボタンを押して座標登録ウィンドウを閉じます。

 座標登録 ①都道府県 ②縮尺 長さ 回転 ③距離(m) 東京都 マ 調整 ・・・ 40.0 縮尺の位置と大きを調整してください ※削除してしまった場合は押し直してください 	
座標の詳細設定 ※外部の建物SHPファイルを読込む場合は座標の詳細設定が必要です。 OK チャンセル	

図 2-6 縮尺調整

2.2.3.座標の詳細設定

土地建物編集の建物編集(4.3.参照)において、建物データとして建物 SHP ファイル(都市計画 GIS データ等)を利用する場合は、SHP データを適切に読み込むことができるように 地図画像上の任意の地点に対して実在街区の該当する点の緯度経度座標(世界測地系)を設定 します。

「座標の詳細設定」にチェックを付けると、地図上の任意の地点の指定と座標設定が可能に なります。「地点指定」ボタンを押し込み、地図画像上の座標設定を行う地点に指型のマウス カーソルを合わせてクリックすると「×」マークが配置され、「地点指定」ボタンの押し込み が解除されます。「×」マークの位置を修正する場合には、再度「地点指定」ボタンを押し込 んでからクリックし直すか、「×」マークが選択状態の時にマウスでドラッグして移動します。

クリックした「×」マークの位置における緯度経度の座標(世界測地系)は地図画像を入手 する際に調べておき、「緯度(度)」「経度(度)」の入力欄に少なくとも小数点以下6桁までの 数値を入力し、「OK」を押します。





図 2-7 座標地点指定

最後に画面上部の「座標登録」ボタンを押すと、座標と縮尺が登録され、仮置きで計算領域 の矩形の赤枠が表示されます。

2.3.計算領域の設定

座標登録の完了後に地図画像上に表示された矩形赤枠が計算領域であり、ここから計算範囲 の大きさや位置を設定します。

画面上部の「幅と高さ」ボタンを押すと、メッシュ数とサイズの調整ウィンドウが表示され ます。「メッシュサイズ」の調整ボタンにより計算格子の幅(メッシュサイズ)を設定し、「横 方向メッシュ数」と「縦方向メッシュ数」の調整ボタンにより格子の数(メッシュ数)を設定 することができます。各々のボタンを増減させると、地図画像上の計算領域の赤枠の大きさが 変化します。Excelの図形編集と同様に、計算領域の赤枠の隅をマウスでドラッグして大きさ を変更することもでき、その場合は変更した赤枠の大きさに応じて「横方向メッシュ数」と「縦 方向メッシュ数」が変化します。

調整が終わったらウィンドウ右上の「×」ボタンを押して閉じます。



図 2-8 計算領域設定のための矩形枠



図 2-9 メッシュ数とサイズの調整ウィンドウ

画面上部の「位置と角度」ボタンを押すと、領域位置と回転角の調整ウィンドウが表示され、 計算領域の赤枠の位置と回転角度の調整ができます。左側の十字ボタンにより計算領域の赤枠 の位置が微調整でき、右側の「回転角度(度)」の調整ボタンにより回転角度の微調整ができ ます。調整が終わったらウィンドウ右上の「×」ボタンを押して閉じます。Excelの図形編集 と同様に、計算領域の赤枠の四隅を除く輪郭線上をマウスでドラッグして移動したり、計算領 域の赤枠をクリックすると表示される黄緑の点をマウスでドラッグして回転したりすること もできます。

領域位置と回転角の調整		
▲ 回転角度(度) ▲ ► -18.5 <u>↓</u>		

図 2-10 領域位置と回転角の調整ウィンドウ

メッシュと位置の調整が終了したら、画面上部の「領域登録」ボタンを押して計算領域を設 定します。

2.4.再登録

画面上部の「再登録」ボタンを押すと、計算領域の設定を中止して、地図登録へ戻るか確認 するメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押すと、地図登録グループのボタンが有 効となりますので、「画像読込」あるいは「座標登録」をやり直してください。



図 2-11 計算領域設定の中止確認のメッセージ



2.5.メニューの終了

領域設定タブの「戻る」ボタンを押すと、メインメニューへ戻ります。

3. 気象条件の設定

計算年月日や気象条件等を設定するメニューです。
本メニューにより以下の操作を行います。
計算年月日の設定
気象観測データの設定
風の測定高とべき指数の設定
上記の設定を支援するメニューとして以下があります。
気象の簡易設定

• 外部気象データ読込

メインメニューの
気象設定のボタンを押すと、気象シートに切り替わります。



図 3-1 気象シート

画面上部の気象設定タブには、図 3-2のボタンが表示されます。



図 3-2 気象設定タブのボタン

【簡易設定】評価風向による簡易な気象設定を行います。(3.2.を参照) 【外部データ読込】外部の気象データを読込みます。(3.3.を参照) 【戻る】メインメニューに戻ります。(3.5.を参照)

3.1.気象条件の設定項目

計算に用いる気象データとして、表 3-1 に示す入力項目を気象シート左側の黄緑色のセル に設定します(シート右側の灰色のセルには、各々の入力項目のサンプル値として東京管区気 象台の 2008 年 8 月 1 日の値が入力されていますので、参考にしてください)。

本ツールには、表 3-1のようにこれらの入力項目の設定を支援する2つの機能があります。

まず、特定の日を対象とせず、卓越風向などの評価風向のみを設定して評価を行う場合は、 気象の簡易設定を行うことができ、これらの項目は自動的に設定されます。設定方法の詳細は 3.2.気象の簡易設定を参照してください。

また、計算年月日における時刻別の気象データとして、気象台やアメダスのデータを設定す る場合、インターネットに接続可能な環境においては、外部データ読込により時刻別のデータ を Web 経由で取得することが可能です。設定方法の詳細は 3.3.外部データ読込を参照してく ださい。

			設定支援機能		
設定内容	入力項目 入力の省略		簡易設定	外部データ 読込	
計算年月日	年・月・日	_	0	_	
風速の鉛直分布推定	風測定高さ	_	0	\bigtriangleup	
に必要な条件	べき指数3	_	—	_	
	風速・風向	流体計算の時間のみでも可	0	0	
	気温		\bigcirc	\bigcirc	
時刻別気象データ	海面気圧		0	0	
(24 時間)	現地気圧	流体計算の時間のみでも可	0	0	
	相対湿度			0	
	全天日射量		U	U	

表 3-1 気象シートの入力項目一覧

○:自動で入力される項目

△:自動で入力される項目(2014年1月31日までの気象観測地点の風速計の高さに基づく4)

-: ユーザーによる入力が必要な項目

計算領域の境界における風速の鉛直分布は、気象観測データの風速と風観測高さを用いてべ

³ 地表付近の風速は、地表面の摩擦の影響で上空の風速に比べて弱く、地表に近づくほど弱くなります。大まかには風速は地上 高さのべき乗に比例して大きくなる(「べき法則」)といわれており、基準の高さで計測された風速から任意の高さの風速が 推定できますが、べき指数(べき乗式の指数)は地表面の状況により異なります。

⁴ 建築物等による気象観測地点周辺の環境変化によって風速計の移設や高さの変更などが行われる場合があるため、本ツールの 設定支援機能を用いてそれ以降のデータを取得する場合は、気象庁のホームページで公開されている「地上気象観測所一覧」 における風速計の高さを確認してください。

き乗則により推定しますので、「べき指数」を設定します。「べき指数」のセルをクリックする とプルダウンメニューが現れますので、シミュレーションを行う地域に適した値を選択してく ださい。

例えば、 違いに応	日本建築	築学会による建築物荷重指針・同解説(2004)には、地表i き指数として以下の値が示されています。	面の状況の
地表面粗	度区分	風上側領域の地表面の状況	べき指数
 滑	Ι	海面・湖面のようなほとんど障害物のない地域	0.10
\downarrow	П	田園地帯や草原のような農作物程度の障害物がある地域, 樹木・低層建築物などが散在している地域	0.15
	Ш	樹木・低層建築物などが多数存在する地域, あるいは中層建築物(4~9階)が散在している地域	0.20
\uparrow	IV	中層建築物(4~9階)が主となる市街地	0.27
粗	V	高層建築物(10階以上)が密集する市街地	0.35

3.2.気象の簡易設定

卓越風向などの評価風向を指定するだけで自動的に気象データの設定を行い、シミュレーションを実施することができます。

画面上部の「簡易設定」ボタンを押すと、気象の簡易設定ウィンドウが表示されますので、 「評価風向」のプルダウンボタンから風向を選択して「OK」を押すと、計算の対象地域(都 道府県)ごとに予め設定されている計算年月日や風測定高、時刻別の気象データが自動的に入 力されます。

気象の簡易設定		
評価風向	南東 _ ▼	
ок	キャンセル	
図 2-2 与住	の飾り迎空ウィンドゥ	

図 3-3 気象の簡易設定ウィンドウ



て評価する河川や街路等の向きを設定することが考えられます。

なお、計算の対象地域(都道府県)ごとに予め設定されている計算年月日には、気象庁がヒ ートアイランド監視報告において、ヒートアイランドの解析を実施している日(晴天弱風日5) を代表日として設定しており、対象地域(都道府県)内の気象台における風測定高と代表日に おける24時間分の気象観測データを用いています。

⁵ 夏季にもっとも多く現れ、典型的なヒートアイランド現象を形成する日とされています。

3.3.外部データ読込

本ツールを使用するパソコンがインターネットに接続している場合は、気象シート左側の黄 緑色のセルに入力する時刻別の気象観測データを気象庁の Web サイトから取得して設定する ことができます。

まず、計算年月日として、都市の熱環境対策評価のシミュレーションに適切な対象日を天気 図や気温、風の状況等を踏まえて選定し、「年」、「月」、「日」の各々のセルに入力してくださ い。

次に画面上部の「外部データ読込」ボタンを押すと、気象観測地点の設定ウィンドウが表示 されます。計算領域設定(2を参照)において設定した計算対象の地域(都道府県)に対応し て、「測定局」に気象観測地点のリストが表示されますので、気象観測データを取得する気象 観測地点を選択し、「OK」ボタンを押すと、気象シートに時刻別の気象観測データが入力され ます。

< 気象観測地点の設定 >		
地方	関東	▼
都府県	東京都	-
測定局	練馬	•
	ок	キャンセル

図 3-4 気象観測地点の設定ウィンドウ

なお、気象庁において毎時の観測データが整備されている時期(観測地点により異なります が、東京の場合は1990年1月1日以降)より前の時刻別データは取得できません。また、通 信異常などにより観測値に欠測の時間がある日もデータが取得できません(いずれもメッセー ジが表示されます)。別の日を指定してください。



3.4.時刻別気象データの入力

ユーザーが計算年月日における 24 時間の気象条件として適用する気象観測データ(気象庁 や大気汚染常時監視局のデータ等)を入力する場合は、「風速」、「風向」、「気温」、「海面気圧」、 「現地気圧」、「相対湿度」、「全天日射量」の各セルに必要な値を入力します。「風向」につい ては、プルダウンメニューにより、16 方位の風向あるいは静穏の中から選択するか、気象シ ート右下の風向(16 方位)の表に示された風向のコード、文字列(例:北北西)、記号(例: NNE)の定義に従って入力してください。

なお、セルに入力する数値は、各入力項目名の下の()内に記載された単位で入力してく ださい。入力した値が適切な範囲にない場合にはメッセージが表示されます。





風速、風向、現地気圧は、セルに値を入力した時刻のみ流体計算(6.3.流体計算を 参照)を実行することも可能ですが、未設定の時刻については流体計算が実行でき ませんので注意してください。 また、風速が0あるいは風向が静穏の時刻は、流体計算を実行することができませ ん。計算年月日を選定する際には、流体計算を行う時刻の風速・風向データに注意 してください。

3.5.メニューの終了

気象設定を終了する場合は、気象設定タブの「戻る」ボタンを押すと、入力された気象デー タのチェックを自動的に行い、データにエラーがなければ、メインメニューに戻ります。

入力されたデータにエラーがある場合は、再設定を促すメッセージを表示します。例えば、 図 3-5 は現地気圧の 9 時の値がエラーの例です。このまま「いいえ」を押して継続すること も可能ですが、9 時のシミュレーションは実行できません。エラーの値を修正する場合は、「は い」を押して入力値を修正してください。



図 3-5 エラーメッセージの例



エラーメッセージには、エラーのあるデータの位置(データ項目・日時)を表示し ますが、複数の不具合が検出された場合は、データ項目の左側から、より早い時刻 のエラーデータの位置を表示します。



セルの値を直接入力して修正することも可能です。

4. シミュレーション入力データの作成

土地・建物の編集

シミュレーション入力データの基礎となる土地・建物の形状や配置を Excel の図形
 として作成し、1つ1つの図形に必要な属性情報を与えます。

シミュレーション入力データの作成

- 気象データや土地・建物データ等をもとに、シミュレーションプログラムの入力データ等を作成します。
- ユーザーが作成した図形や設定した属性情報に問題がある場合は、検知したエラー をまとめて修正が必要な箇所を報告します。
- 表面温度計算に必要な日陰判定データや形態係数データの作成を行います。
- ・ 作成したシミュレーション入力データの分布図を描画して確認できます。

メインメニューにある ^{建物土地編集}のボタンを押し、土地建物編集タブから「土地編集」や 「建物編集」、「計算用データ作成」のボタンを押すと、それぞれの編集メニューに切り替わり ます。



図 4-1 土地建物編集タブ

4.1.土地建物編集の共通機能

土地編集や建物編集においては、以下のように図形を作成して登録することを繰り返し行い ます。

①図形を作成する。→②図形を選択する。→③属性情報を登録する。→①図形を作成する。 → ……(以下繰り返し)

土地編集と建物編集に共通して使用する機能があります。土地編集グループや建物編集グル ープ内のボタンのうち、「エラー選択」、「全選択」、「背景図切替」、「ズーム」は共通の機能で す。土地対象選択グループや建物対象選択グループ内のいずれかのボタンが選択状態にあると きにのみ「頂点編集」も共通の機能です。「情報の登録」については共通の概念があります。



図 4-2 土地編集グループ(道路中心線の例)

4.1.1.編集中図形の全選択

「全選択」ボタンを押すと、現在編集中の図形が全て選択状態になります。

4.1.2.図形の頂点編集

「頂点編集」ボタンは、既に作成した図形の形状を変更する際に用います。

折れ線や多角形の図形が選択状態にある場合に「頂点編集」ボタンを押すと、選択状態 にある図形の頂点が表示されます。その頂点をクリックしたりドラッグしたりすると図形 の形状が変更できます。

4.1.3.背景図の切り替え

「背景図切替」ボタンを押すと、背景図の選択ウィンドウが表示されます。



図 4-3 背景図の選択(道路中心線の編集時の例)

背景図として重ねて表示したいものにチェックをつけ、表示したくないものについては チェックを外し、「OK」ボタンを押すと、背景図が更新されます。現在編集中の図形は常 に表示され、編集対象以外のオブジェクト(例えば道路中心線の編集時には、表示が「道 路中心線以外のオブジェクト」になり、舗装面や芝地などが該当します)や「建物オブジ ェクト」のチェックを外すと、それらは非表示になります。「ラスター背景画像」のチェッ クを外すと地図画像が非表示になります。「Cancel」ボタンを押すと、背景図を変更せずに このウィンドウを閉じます。

4.1.4.表示倍率の変更

画面の表示をズームのプルダウンメニューから 50~400%の間で拡大・縮小します。

4.1.5.エラー選択

シミュレーション入力データ作成の前に、設定条件や項目、作成した図形とその属性情報に必ずチェック処理がかかります。「エラー選択」ボタンは、その際に検出したエラーの 原因となった図形を特定するために使用します(4.4.1.を参照)。

4.1.6.属性情報の共通の概念

「情報登録」ボタンを押すとその図形が必要とする属性情報を入力するウィンドウが表 示されます。属性情報の必要のない図形はこの情報登録ウィンドウが表示されずに、その まま登録されます。図形が未登録の場合は情報登録ウィンドウの上部に「既定値表示中」 と表示されます。既定値とは本ツールが予め用意している値です。この値をそれぞれの図 形の条件に応じて変更して登録してください。

登録済みの図形に対しても再登録が可能です。既に属性情報が登録されている図形を選 択して再登録しようとすると、情報登録ウィンドウの上部に「登録値表示中」と表示され ます。既定値のまま登録することも可能ですが、一度登録するとそれはユーザーが確認し たものとして登録値となります。

また土地・建物図形を複数選択して同じ情報を登録することも可能です。未登録の図形 と登録済みの図形を一緒に選択して「情報登録」ボタンを押すと、登録済みの図形の情報 が情報登録ウィンドウに表示されます。



「Shift」キーを押しながら図形を選択していくと、複数の図形を選択状態にでき ます。複数選択をして情報の登録をすると、選択した図形に同じ情報を一括で登録

4.1.7.その他の禁止・注意事項

土地・建物の編集時における、その他の禁止・注意事項は以下のとおりです。

<計算領域の設定>

2.計算領域設定により確定した座標を必要としますので、必ず計算領域の設定をし た後に、土地・建物図形を作成してください。 土地・建物図形作成後に計算領域を変更すると、既に作成した土地・建物図形が利 用できなくなってしまう危険もありますので、絶対にやめてください。



<土地・建物編集中の画面分割および他の Excel ファイルのオープン>

動作が不安定になります。既に作成した土地・建物図形が利用できなくなってしま う危険もありますので、絶対にやめてください。

<データ保存のタイミング>

「土地編集」や「建物編集」におけるデータ編集中で本ツールを保存すると、その タイミングによっては図形と属性の対応が失われる可能性がありますので、本ツー ルの保存はメインメニューに戻って行ってください。

<土地・建物図形の自己交差>

作成した Excel 図形に1つの多角形をねじった形状(例えば、8の字のような図形) を持つ自己交差があると、4.4.計算用データ作成の際に誤処理の元になります。土 地・建物図形作成の際には、自己交差が生じないように注意してください。

<長時間の作業>

長時間保存を行わないまま編集を続けると、不正終了等により途中で続行不可能に なった場合に作成した土地・建物図形が失われる可能性がありますので、ある程度 区切りがよいところで、メインメニューに戻って保存するようにしてください。

注意

土地・建物図形をコピー&ペーストで複写しても、コピー元の図形に付随する属性 情報の登録値はコピー元の図形に登録されていた値を引き継ぎません。コピーして できた図形の表示色はコピー元の図形と同じ状態ですが、属性情報は新規作成の場 合と同様に規定値となっていますので注意してください。

<計算領域外の土地建物図形>

<土地・建物編集中の図形の複写>

作成した土地・建物図形が赤枠の計算領域に対して完全に外にある場合は、4.4.計 算用データ作成の際に無効になります。さらに、建物の場合は特に編集形状の全選 択の処理が遅くなる原因となります。 一方、シミュレーション入力データ作成の際に、計算領域の境界上にある土地・建

物図形の計算領域内に含まれる部分は対象となりますが、計算領域より大きな図形 などすべての頂点が計算領域外にある図形の場合はすべて無効となりますので、注 意してください。

4.2.土地編集

ここでは、設定した領域内に道路や水域、樹木などの、土地に関する図形を作成し、それぞ れの図形に対して属性情報を設定することができます。なお、土地利用のデフォルトは「建物 敷地」です。したがって、ユーザーが土地利用を設定しない個所は「建物敷地」として扱われ ることになります。

土地建物編集タブの「土地編集」ボタンを押すと、土地編集シートに切り替わります。



図 4-4 土地編集シート

土地編集画面では、土地対象選択グループに以下のボタンが表示されます。



図 4-5 土地対象選択グループに表示されるボタン 【道路中心線】道路中心線の図形を作成します(4.2.1.を参照)。 【舗装面】舗装面の図形を作成します(4.2.2.を参照)。 【水域】水域の図形を作成します(4.2.3.を参照)。 【芝地】芝地の図形を作成します(4.2.4.を参照)。 【樹木】樹木の図形を作成します(4.2.5.を参照)。 【地表面被覆対策】表面対策の図形を作成します(4.2.6.を参

4.2.1.道路中心線

4.2.1.1道路中心線図形の作成

土地対象選択グループ内の「道路中心線」ボタンを押すと、図形編集機能が表示され、 道路中心線図形の作成が可能になります。



図 4-6 道路中心線作成における図形編集機能

土地編集グループの「形状作成」ボタンを押し、道路中心線を折れ線により作成します。 折れ線を1点ずつクリックして引いていき、終点にしたいところで最後にダブルクリック すると、折れ線の図形が作成されます。折れ線の始点と終点が同じ位置だと閉じた図形に なり、折れ線を正しく認識できませんので、終点は始点と異なる位置に置いてください。

作成が終了したら、作成した折れ線を選択し「情報登録」ボタンを押すと、属性の情報 の登録ウィンドウが表示されます。

道路中心線情報登録	8
登録値表示中	
車道部幅員: 15 m	テスト描画
▶ 選択中の中心線から舗装面を作成	
※OKボタン押下後に作成します。作成後、 「舗装面」編集にて情報登録をして下さい。	
交通量の選択 ※交通重設定で定義した交流	通量を選択します。
交通量番号:3	•
	OKキャンセル

図 4-7 道路中心線の属性情報の登録

車道部幅員

車道部幅員の値を入力します。1~80mの間で入力してください。

選択した中心線から舗装面を作成

このチェックボックスにチェックをして登録しておくと、土地対象選択グループの「舗 装面」ボタンを押した時に、道路中心線で登録された線形と車道部幅員の属性情報をもと に矩形の舗装面の図形を自動作成します。

車道部幅員を入力し、「テスト描画」ボタンを押すと、車道部幅員に応じた舗装面の図形 を一時的にシート上にプレビュー表示しますので、入力した車道部幅員が適切かどうか確 認できます。



幹線道路の幅は、中央帯や路側の違いにより変化しますが、概ね4車線道路で25m 程度、2 車線道路で 16m 程度になります。細街路の場合は、区画整理等による基 **ヒント** 盤整備が行われた地区は 6m、その他は 4m の場合が多くなっています。



「テスト描画」機能で一時的にプレビュー表示される道路図形は、「選択した中心 線から舗装面を作成」にチェックし、画面上部にある「舗装面」ボタンを押すまで は舗装面の図形として作成されません。必ず作成された舗装面の図形を確認してく ださい。舗装面の図形が作成された時点で、自動的にこのチェックも外されます。

交通量の選択

交通量のパターンを、プルダウンメニューから選択します。



このプルダウンメニューに表示される交通量は、土地・建物設定オプションにある 4.2.7.1 交通量で設定された交通量の名前です。初期状態で2種類のサンプル値も 用意されていますが、必要に応じて、道路中心線を作成する前に、計算領域内の道 路の交通量を予め設定しておいてください。

4.2.1.2情報主題図の表示

道路中心線については、標準の表示状態に加えて、車道部幅員別・交通量別の属性情報 を主題図表示して確認できるようになっています。

道路中心線の^{標準} プルダウンメニューをクリックし、「車道部幅員」あるいは「交通量」を選択すると、凡例が表示され、登録された属性情報によって道路中心線図形の色が変化します。



図 4-8 車道部幅員の主題図表示

4.2.2.舗装面

土地対象選択グループ内の「舗装面」ボタンを押すと、舗装面の図形の作成が可能になりま す。
また、道路中心線を登録時に「選択した中心線から舗装面を作成」のチェックボックスにチ ェックを付けて登録したものに関しては、このボタンを押した時に舗装面の図形として自動作 成されています。



図 4-9 舗装面作成で使用する図形編集機能

図形編集機能の「形状作成」ボタンを押し、道路形状を多角形により作成します。舗装面の 輪郭線を1点ずつクリックして引いていき、多角形を作り始めた頂点の上で最後にダブルクリ ックすると、閉じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、多角形の 色が灰色に変化し舗装面の図形として登録が完了します。



4.2.3.水域

土地対象選択グループ内の「水域」ボタンを押すと、水域図形の作成が可能になります。



図 4-10 水域作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、水域の形状を多角形により作成します。水域の輪郭線を1点ず つクリックして引いていき、多角形を作り始めた頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉 じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し「情報登録」ボタンを押すと、多角形の色 が水色に変化し水域の図形として登録が完了します。



図 4-11 水域図形の登録完了



4.2.4.芝地

土地対象選択グループ内の「芝地」ボタンを押すと、芝地図形の作成が可能になります。



図 4-12 芝地作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、芝地の形状を多角形により作成します。芝地の輪郭線を1点ず つクリックして引いていき、多角形を作り始めた頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉 じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し「情報登録」ボタンを押すと、多角形の色 が淡い緑色に変化し、芝地図形として登録が完了します。



図 4-13 芝地図形の登録完了



4.2.5.樹木

土地対象選択グループ内の「樹木」ボタンを押すと、樹木図形の作成が可能になります。



図 4-14 樹木作成で使用する図形編集機能

「樹木入力」ボタンを押し、樹木を配置したい点でクリックすると、正方形の樹木図形が作 成されます。



図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、情報登録 のウィンドウが表示されます。

樹木の情報の登録	X
規定値表示中	
樹冠上端高さ: 9 m	樹冠下端高さ: 3 m
樹冠直径: 6 m	葉面積密度: m²/m²
	DK キャンセル

図 4-15 樹木の属性情報の登録

樹冠上端高さ

樹木の枝や葉の茂っている部分の上端の高さの値を入力します。2~20m の間で入力し てください。

樹冠下端高さ

樹木の枝や葉の茂っている部分の下端の高さの値を入力します。2~20m の間で樹冠上 端高さより小さい値を入力してください。

樹冠直径

茂っている枝や葉の部分を上から見たときの直径の値を入力します。1~10m の間で入 力してください。

葉面積密度

1 立方メートルあたりの、葉の面積密度を入力します。0~10 m²/m²の間で入力してくだ さい。

属性情報を入力変更し、「OK」ボタンを押すと、選択した図形に対して樹木の属性情報が登録され、正方形の色が緑色に変化します。「キャンセル」ボタンを押すと属性情報を登録せずにこのウィンドウを閉じます。



図 4-16 樹木図形の登録完了

4.2.6.地表面被覆対策

土地対象選択グループ内の「地表面被覆対策」ボタンを押すと、芝地緑化や保水性舗装 等の表面対策図形の作成が可能になります。

B	\sim	A	a エラー選択	主題図(表面対策)	標準	*	
T Calle			2015年1月11日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	ズーム	100%	-	=++4m
作成	_{頂只} 編集	旧報 登録	🔚 背景図切替				計細 設定▼
				土地編集			
-							



「形状作成」ボタンを押し、表面対策の形状を多角形により作成します。多角形を作り 始めた頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、属性情 報登録のウィンドウが表示されます。

地表面被覆対策の情	報の登録	X
既定値表示中		
対策名称		
禄化1		•
□ 詳細設定		
	ОК	キャンセル

図 4-18 地表面被覆対策の属性情報の登録

対策名称

対策名称には緑化や保水化、高反射化など設定する地表面被覆対策の種類(各々5種類 あります)をプルダウンメニューから選択してください。

属性情報を入力変更し、「OK」ボタンを押すと、選択した図形に対して地表面被覆対策 の属性情報が登録され、多角形の色が淡い黄色に変化します。「キャンセル」ボタンを押す と登録せずにこのウィンドウを閉じます。



図 4-19 地表面被覆対策図形の登録完了

なお、属性情報登録のウィンドウにおいて、「詳細設定」にチェックを入れると、選択し た地表面被覆対策の「建材名称」、物性値(物質が持っている性質をある尺度で表したもの) として反射率6や蒸発効率7の値を確認することができます。さらに「物性値編集」ボタン を押すと、建材の名称や反射率、蒸発効率の値の確認し、必要に応じて編集を行うことが できます。「参考値表示」ボタンを押すと、参考値として建物敷地とアスファルトの場合の 物性値が表示されます。

⁶ 日射を反射する割合を示す値(0~1)

⁷ 蒸発のしやすさを水面の蒸発量に対する比で示した値(0~1)

地表面被覆対策の情報の登録
既定值表示中
対策名称
禄化1
 ✓ 詳細設定 物性値 建材名称 芝生 物性値編集
反射率 蒸発効率 0.1600 0.3000 参考値表示
OK キャンセル

図 4-20 地表面被覆対策の情報の登録における詳細設定の内容

物性値編集	×
建材名称	
芝生	
反射率 [0~1]	蒸発効率 [0~1]
0.1600	0.3000
🗆 詳細設定	
	更新 キャンセル

図 4-21 地表面被覆対策の物性値編集

参考値表示			8
種別	材料	反射率	蒸発効率
 建物敷地 舗装面		0.1800	0.0000
			ОК

図 4-22 物性値の参考値表示

<u>.</u>	~1]」の内容は、編集中の地表面被覆対策の図形だけでなく、該当するすべての建
注意	材の値として適用されますので、注意してください。

4.2.7.詳細設定

「土地編集」グループの「詳細設定」ボタンには図 4-23の項目があります。





4.2.7.1交通量

道路中心線(4.2.1.参照)における属性のひとつである、交通量の設定を行うことができます。

土地編集における詳細設定の「交通量」ボタンを押すと、交通量の設定シートに画面が切り 替わります。



図 4-24 交通量の設定シート

交通量の設定シート画面が表示されると、交通量設定タブには次のようなボタンが表示されます。



【サンプル入力】サンプルデータを使用して交通量を設定します(4.2.7.1 の 2)を参照)。 【パターン入力】一日の変動パターンから交通量を設定します(4.2.7.1 の 3)を参照)。 【区間番号入力】区間番号を入力して交通量を設定します(4.2.7.1 の 4)を参照)。 【戻る】メインメニューに戻ります(4.2.7.1 の 5)参照)。

図 4-25 交通量設定タブ

1) 手入力

時間別交通量および旅行速度の各項目について、初期段階でサンプルデータとして入力され ているセル(クリーム色)のほかに、ユーザーが追加入力できるセル(黄緑色)があります。 ユーザーが追加入力できる黄緑色のついているセルに、必要に応じて修正あるいは追加の入力 を行ってください。

値の入力に加えて、「交通量名」も修正・追加入力が可能です。

2)サンプル入力

交通量設定タブ内の「サンプル入力」ボタンを押すと、サンプルデータをもとに、交通量を 設定するウィンドウが表示されます。

・ サンプルデータをそのまま使う場合、ここで新しく設定する必要はありません。 注意

交通量自動作成	×
・交通量設定シートの指定した交通量番号に交通量を入力します。	
交通量番号: 交通量名称:	
3 中央通	
サンブル交通量による設定	1
サンプル種別: 倍率:	
幹線時間パターン10,000台/日 ▼ × 1.5	
交通量設定シートのサンプル交通量に 倍率をかけた値を設定します。	
OK キャンセル	

図 4-26 交通量自動作成(サンプル)

交通量番号

交通量番号1および2には、あらかじめサンプルデータが入力されています(クリーム

色の部分)から、サンプルデータを利用して交通量を設定したい場合、ここでは交通量番号を、3~50の間で入力します。

入力した番号に、あらかじめ交通データが入っている場合、「OK」ボタンを押すと今ま で表示されていたデータが置き換わりますので、注意してください。

交通量名

交通量番号に対応する名称を入力します。道路中心線図形作成で、交通量を設定する時 にここで指定した名称が表示されるので、判別しやすい名称を入力してください。

サンプル種別

サンプルデータは、幹線道路の交通パターン(10,000 台/日)と非幹線道路(1,000 台/ 日)の交通パターンの2種類作られています。設定したい道路に応じてどちらか選んでく ださい。

倍率

設定したい道路に応じて、一日の交通量をサンプルデータの何倍にしたいか決めて入力 してください。サンプル種別で選んだ道路の交通パターンによって、大型車・小型車の各 時間の交通量・速度が設定されます。

画面下部の「OK」ボタンを押すと、サンプルデータからの交通量・旅行速度データを作成 します。「キャンセル」ボタンを押すと、設定せずにこのウィンドウを閉じます。

3)パターン入力

交通量設定タブ内の「パターン入力」ボタンを押すと、交通パターンを設定するウィンドウ が表示されます。

交通量自動作成	
・交通量設定シートの指定	した交通量番号に交通量を入力します。
交通量番号: 交通量名	称:
3	港町線
日交通量と道路種別により 日交通量:	設定
小型: 8600	台/日 大型: 3700 台/日
○ 高速自動車道	○ 一般国道 ○ 一般県道
○ 都市高速	○ 主要地方道 ● その他非幹線
	OK キャンセル

図 4-27 交通量自動作成(パターン)

交通量番号

ここで設定した交通量データを入力する先の交通量番号を、3~50の間で入力します。

入力した番号に、あらかじめ交通データが入っている場合、「OK」ボタンを押すと今ま で表示されていたデータが置き換わりますので、注意してください。 交通量名

交通量番号に対応する名称を入力します。道路中心線図形作成で、交通量を設定する時 にここで指定した名称が表示されるので、判別しやすい名称を入力してください。

日交通量

データを入力したい道路の、一日の交通量を小型車・大型車別に入力します。

道路種別

データを入力したい道路の、道路の種類をいずれかひとつ指定します。

道路種別毎に、一日の時間交通量の変動パターンが設定されており、日交通量の入力値 とこの道路種別から、1時間の交通量および旅行速度が決定されます。画面下部の「OK」 ボタンを押すと、設定された交通パターンによる交通量・旅行速度データを作成します。 「キャンセル」ボタンを押すと、設定せずにこのウィンドウを閉じます。



図 4-28 交通量パターン入力完了

4)区間番号入力

交通データの入力を行う道路が一般交通量調査の調査区間※である場合、調査結果のデータ を読み込むことができます。

交通量設定タブ内の「区間番号入力」ボタンを押すと、調査区間を指定するウィンドウが表示されます。

交通量自動作成	×
・交通量設定シートの指定した交通量番号に交通量を入力します。	
交通量番号: 交通量名称:	
4	
一般交通量調査情報から設定	-1
県: 東京都 🔽 🗆 政令指定市 📃	
H17年度一般交通量調査の区間番号	
区間番号: 0	
OK キャンセル	

図 4-29 交通量自動作成 (一般交通量調査)

交通量番号

調査結果データを読み込む先の交通量番号を、3~50の間で入力します。

入力した番号に、あらかじめ交通データが入っている場合、「OK」ボタンを押すと今ま で表示されたデータが置き換わりますので、注意してください。

交通量名

交通量番号に対応する名称を入力します。道路中心線図形作成で、交通量を設定する時 にここで指定した名称が表示されるので、判別しやすい名称を入力してください。

県·政令指定都市

交通データを読み込みたい道路がある県を、画面左側のプルダウンメニューから選択し ます。政令指定都市にある場合は、「政令指定都市」の左側にあるチェックボックスをチェ ックした状態にして、政令指定都市を画面右側のプルダウンメニューから選択してくださ い。

交通量自動作成
・交通量設定シートの指定した交通量番号に交通量を入力します。
交通量番号: 交通量名称:
4
一般交通量調査情報から設定
県: 東京都 ▼ □ 政令指定市 ▼
H174〇神奈川県 1174〇 新潟県
 ○ 山梨県 ○ 長野県 ▼
図 4-30 プルダウンメニューの選択

区間番号

交通データを読み込みたい道路の交通量調査区間番号を入力します。

画面下部の「OK」ボタンを押すと、調査区間の交通量・旅行速度データを読み込みます。 「キャンセル」ボタンを押すと、データを読み込まずにこのウィンドウを閉じます。

なお、交通量番号で入力した値の位置に、既に交通データが入力されている場合は、デ ータの上書きをしてもよいか尋ねるメッセージが表示されます。データを上書きする場合 は「はい」を押してください。

Microsoft Excel		×
交通量番号3には既に別の交通量が設定されて 上書きしない場合は、「いいえ」を選んで、 い。	こいます。上書きしま 違うセルを選択し直し	すか? してくださ
	<mark>(はい(Y)</mark>	いいえ(<u>N</u>)

図 4-31 データの上書きメッセージ

正しい交通量調査区間番号が入力されていれば、交通量番号で入力した値に対応するセルに、 交通データを表示します。存在しない区間番号を入力した場合はメッセージを表示します。

Microsoft Excel	×
区間番号:13-100-80001は、交通量データベースにありません。 認してください。	区間番号を確
	ок

図 4-32 存在しない区間番号を入力した場合のメッセージ

※一般交通量調査とは、(社)交通工学研究会発行の「平成 17 年度道路交通センサス 全国 道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 CD-ROM」をもとに、データベース化した交通 量データのことです。

5)戻る

交通量設定タブ内の「戻る」ボタンを押すと、土地編集メニュー画面に戻ります。

4.2.7.2水温

1)水温の設定

土地編集における詳細設定の「水温」ボタンを押すと、水温の設定シートに画面が切り替わ

ります。

ファイル	水温設定						۵ 🕻) - 6	F 23
戻る									
-learning also									
水温設定		6	<i>c</i>						_
	A32		Jx						*
	・水温(対象月の	いテーク	マを作成してく) 温を入力してく)	とさい。 どさい。					Â
		8月							
	1時	28							
	2時	28							
	3時	28							
	4時	28							
	5時	28							
	70寸	28							
	<u>/时</u> 9時	20							
	9時	28							
	10時	29							
	11時	29							
	12時	29							
	13時	29							
	14時	29							
	15時	29							
	16時	29							
	17時	29							
	18時	29							
	19時	29							
	20时	29							
	21時	28							
	23時	28							
	24時	28							
									_
H 4 F F	X17 7K3	の設定 🔶	/						• []
שלאכ (crollLock					······································	6 (-)		÷.
							<u> </u>		::

図 4-33 水温の設定シート

水温の設定シート画面が表示されると、水温設定タブに次のようなボタンが表示されます。



図 4-34 水温設定タブ

時刻別の水温の値を編集します。水温の値は0~30度の範囲で入力が可能です。

2)戻る

水温設定タブ内の「戻る」ボタンを押すと、入力した値を自動的にチェックし、問題が なければ土地・建物設定補助ツールメニュー画面に戻ります。もし、範囲外の値が入力され ている場合はメッセージが表示されますので、値を確認してください。

4.2.7.3標高

計算領域における各メッシュの標高を設定します。土地編集における詳細設定の「標高」ボ タンを押すと、標高の設定シートに画面が切り替わります。画面に表示されている枠が、標高 を入力する領域となります。



標高の設定シート画面が表示されると、標高タブに以下のボタンが表示されます。

等高面 の作成	全 で ル の 選 択	標高の登録	1000000000000000000000000000000000000	ズーム 100%	Ŧ	標高図の	一次の時間である。	國家
921174A	-7 ALL I V	横	高編集			標高	主題図	画

【標高編集】標高データを入力します(4.2.7.3の1)を参照)。

【標高図の描画】入力した標高の値を可視化します(4.2.7.3 の 2)を参照)。 【画像保存】可視化した標高を画像として保存します(4.2.7.3 の 3)を参照)。 【戻る】メインメニューに戻ります(4.2.7.3 の 4)を参照)。

図 4-36 標高編集タブ

1)標高編集

土地編集の詳細設定における「標高」ボタンを押すと、標高編集シートに切り替わり、同時 に標高タブ内に図 4-37 のボタンが表示されます。

標高の入力方法は、複数のメッシュに対して一度に同じ標高を入力するための「等高面図形」 を描いたのちに標高値を入力する方法と、入力対象のセルを直接選択(複数選択可能)して標 高値を入力する方法があります。



図 4-37 標高編集グループに表示されるボタン

等高面作成

標高編集グループに表示されている「等高面の作成」ボタンを押すと、自由な形状で「等 高面図形」を作成することができます。同一の標高値を入力する範囲に対して等高面図形 を作成してください。情報登録で標高を入力することにより、等高面図形の中に含まれる セルに標高値が入力されます。 PCS2007.xlsm - Microsoft Excel



f_x



図 4-38 等高面作成

等高面図形の始点と終点の位置が離れている場合、実際に標高を入力	する際は終点	
から始点まで直線で繋がっているものとみなし、処理を行います。		
	U	
	0	
	0	
	0	
100000000000000000000000000000000000000	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
→ 一 始点と終点が離れ 【000000000000000000000000000000000000	0	
	0	
レント ていろ場合 標高の 00000000000000000000000000000000000	0	
	0	
入力時は 2 つの点 00000000000000000000000000000000000	0	
	0	
が直線で繋がって 000000000000000000000000000000000000	0	
	0	
いろものとして切 $000000000000000000000000000000000000$	0	
	0	
理されます	0	
	Ŭ.	
図 4-39 始点と終点が離れている場合		

標高の登録

画面上部の標高編集グループの「標高の登録」ボタンを押すと、標高を入力して登録す ることができます。

「標高の登録」ボタンを押すと、標高の値を入力するウィンドウが表示されます。テキ ストボックスに標高を入力し、「OK」ボタンを押してください。

「標高の登録」ボタンを押す前に、セルを選択している場合は、選択しているセルに標 高が登録されます。また、作成した等高面図形を1つ選択している場合は、等高面図形に 含まれるセル(厳密には、セルの中心が等高面図形に含まれるかどうかにより判断してい ます)に標高が登録されます。

「キャンセル」ボタンを押すと、値を変更せずにこのウィンドウを閉じます。





高の登録を行うと、選択されたセルに標高が入力され、等高面図形は消去されます。



注意

複数の等高面図形を描いた場合、複数の図形を同時に選択して登録しないでくださ い。同時に複数の図形による情報登録(標高の入力)はできません。



標高が徐々に変化しているような地形(例えば図 4-48 など)の場合は、面積の大 きい方から等高面図形を作成して標高を登録し、徐々に面積の小さい等高面図形を 作成して標高を上書きしていくと、標高の設定がしやすくなります。



図 4-41 セルへの標高値の反映

背景図表示

標高編集モード時に表示されている「背景図の表示」ボタンを押すと、背景図の表示・ 非表示を設定します。ボタンを押すたびに、背景図の表示・非表示を切り替えることがで きます。

ズーム

標高編集モード時に表示されているプルダウンメニュー^{50%} を選択すると、画面の表示を 50~400%の間で拡大・縮小します。

2)標高図の描画

標高タブ内の標高主題図描画グループにあるボタンで、標高図凡例の変更や標高図の描画、 描画結果を画像として保存することができます。



図 4-42 標高主題図描画グループに表示されるボタン

凡例設定

「標高図の凡例」ボタンを押すと、標高図の下側に表示される凡例の条件を設定するウ ィンドウが表示されます。



図 4-43 凡例設定

このウィンドウでは、標高を描画するための色の種類(カラーパターン)、凡例の表示色 における上限値および下限値とそれらの色の設定を行います。

カラーパターン

プルダウンメニューから、描画する色の種類を選択してください。表現可能な色の種類 は全部で9種類です。

カラーパターン	表示色の内容
青色から赤色へ	下限値を青色で、上限値を赤色で表示
青色から黄色へ	下限値を青色で、上限値を黄色で表示
青の濃淡(濃い色→薄い色)	下限値を濃い青色で、上限値を薄い青色で表示
緑の濃淡(濃い色→薄い色)	下限値を濃い緑色で、上限値を薄い緑色で表示
赤の濃淡(濃い色→薄い色)	下限値を濃い赤色で、上限値を薄い赤色で表示
青の濃淡(薄い色→濃い色)	下限値を薄い青色で、上限値を濃い青色で表示
緑の濃淡(薄い色→濃い色)	下限値を薄い緑色で、上限値を濃い緑色で表示
赤の濃淡(薄い色→濃い色)	下限値を薄い赤色で、上限値を濃い赤色で表示
黒から白へ	下限値を黒で、上限値を白で表示

表 4-1 カラーパターンの種類

上限値・下限値の設定

凡例設定ウィンドウの左側に、カラーパターンで設定した色の例が表示されます。その中に 8箇所、上限値や下限値として「設定する値より大きい(小さい)値は、上限値(下限値)と 同じ色で描画する」設定を行うことができるボタンが用意されています。



図 4-44 上限値・下限値設定可能ボタン

メッシュ表示

チェックをつけるとメッシュの枠線を描画します。チェックを外すと枠線は描画されません。

上限(下限)としたい色のボタンをクリックすると、上限(下限)値が設定できます。いず れかのボタンを押すと、値の入力を行うウィンドウが表示されます。

値の入力	
入力値:	
◉ 上限値	○下限値
ок	キャンセル

図 4-45 値の入力

入力値は、上限(下限)としたい値を入力します。入力値を上限値としたい場合は、「上限 値」のオプションボタンをクリックし、入力値を下限値としたい場合は「下限値」のオプショ ンボタンをクリックしてください。



「OK」ボタンを押すと入力値が確定します。「キャンセル」ボタンを押すと、入力値を破棄 してこのウィンドウを閉じます。入力値に誤りがある場合はメッセージが表示されますので、 入力値を確認してください。

入力値が問題なく設定されると、ボタンを押した位置に応じて、上限値(下限値)の表示が 更新されます。

リセット

凡例設定ウィンドウにある「リセット」ボタンを押すと、初期状態に戻すかどうかを尋ねる ウィンドウが表示されます。ここで「はい」ボタンを押すと、本ツールの既定の値に置き換え ます。「いいえ」ボタンを押すと、何も変更せずにこのウィンドウを閉じます。

リセット		×
設定値をリセット 今までの設定は破り	します。 乗されますがよろし	いですか?
	(‡レ\ <u>(Y</u>)	いいえ(<u>N</u>)

図 4-46 データのリセット

OK(設定の登録)

凡例設定ウィンドウにある「OK」ボタンを押すと、設定したカラーパターン、上限値及び 下限値が登録されますが、設定の際、上限値を設定するボタンと下限値を設定するボタンは必 ず別の位置で、かつ上限が下限よりも上にあることを確認してください。上限と下限が同じボ タンで登録されている場合、また、上限が下限よりも下の位置にある場合はメッセージが表示 されますので、再確認してください。



図 4-47 入力エラーメッセージが表示される場合

描画

「標高図の描画」ボタンを押すと、標高図の描画を行います。

描画が終了すると「描画が終了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押してください。



図 4-48 描画終了

3) 画像保存

Excel のシートに表示されている内容を、ビットマップファイル(BMP 形式)として出力 します。

標高タブ内の「画像保存」ボタンを押すと、ファイルの保存先を指定するウィンドウが表示 されますので、ファイル名を入力して「OK」ボタンを押してください。

名冊を付けて保存							
בשעב ו 🔰 🔾	-ター・ローカル	ディスク (C:) + PC5 + data +		- 49	dataの検索		
型理 + 新しいフォル	<i>y</i>					jΠ -	
1回 最近表示した場片。	名相	更新目的	93	サイズ			
⇒ イブラリ ドキュメント ビクチャ ビクチャ ジェージック マンピューター & ローカル ディス	🕌 bid 🕌 dat	2013/02/15 2013/02/15 2012/12/16 2	1:24 ファイルフォル 1:30 ファイルフォル 2:02 ファイルフォル				
ファイル名(N):							
ファイルの種類(I): ビット	マップファイル(*.b	mp)					
作成者: 68400	0-1admin	タグ: タグの通知	54 HIL 54 H	儿の通知			
▲フォルダーの辞書員			y.	-)L(L) +	保积(S)	47	212/6

図 4-49 画像保存画面

このウィンドウで指定されたディレクトリに、ビットマップファイルが作成されます。



4)戻る

標高タブ内の「戻る」ボタンを押すと、土地編集に戻ります。

4.3.建物編集

ここでは、計算領域内にある建物や DHC 放熱施設等の形状を Excel の図形により作成し、 それぞれの図形に対して属性情報を設定することができます。

土地建物編集タブの「建物編集」ボタンを押すと、建物編集シートに切り替わります。 「建物対象選択」グループには次のボタンが表示されます。



図 4-50 建物対象選択グループに表示されるボタン

【建物】建物形状の図形を作成します(4.3.1.を参照)。

【屋上対策】屋上対策の図形を作成します(4.3.3.を参照)。

【壁面対策】壁面対策の図形を作成します(4.3.4.を参照)。

【DHC 放熱施設】DHC 放熱施設の図形を作成します(4.3.2.を参照)。

4.3.1.建物

4.3.1.1建物形状の作成

建物編集グループ内の「建物」ボタンを押すと、図形編集機能が表示され、建物形状の 作成が可能になります。



図 4-51 建物形状作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、建物形状を多角形により作成します。多角形を作り始めた 頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し「情報登録」ボタンを押すと、属性情 報登録のウィンドウが表示されます。

建物情報登録
既定値表示中
建物階数: 3 □ DHC熱供給
建物用途: 集合住宅 🔹
建物構造: 耐火 👤
▼ 詳細設定
空調床面積率: 0.5
窓面積率: 0~1 0.1
建物の建材断面構成パターン:
屋上: RC造屋上建材バターン1 ▼
壁面: RC造壁面建材パターン1 ▼
窓: RC造窓面建材パターン1 ▼
OK キャンセル

図 4-52 建物形状の属性情報の登録

建物階数

作成した建物の階数を入力してください。1~99の間で入力してください。

建物用途

作成した建物の用途を、プルダウンメニューから選択してください。情報主題図で表示 される「不明」は登録できません。適切な選択肢を選んでください。

建物構造

作成した建物の構造を、プルダウンメニューから選択してください。こちらも、建物用 途と同様に「不明」は選択できません。

DHC 冷熱供給

作成した建物が DHC(地域冷暖房)から冷熱供給が行われている場合は、チェックボックスにチェックをつけてください。

「詳細設定」にチェックを入れると、以下の内容が表示され、必要に応じて変更するこ とができます。

空調床面積率

作成した建物の全体に対する空調が効く面積の割合を、0~1までの間で入力してください。

窓面積率

作成した建物の全体に対する窓の面積の割合を、0~1までの間で入力してください。 建物の建材断面構成パターン

屋上・壁面・窓の3つについて、建材の断面構成パターンを、プルダウンメニューから

それぞれ選択してください。

なお、「編集」ボタンを押すと、建物の建材断面構成編集ウィンドウが表示され、建材の 構成として断面各層の厚さや材料を確認し、必要に応じて編集することができます。各層 の一番右側の「...」ボタンを押すと、4.2.6 地表面被覆対策の場合と同様に、選択した材 料の「建材名称」や反射率や蒸発効率の値を確認し、必要に応じて編集することができま す。

建物情報登録
既定值表示中
建物階数: 3 🔽 DHC熱供給
建物用途: 事務所 🔹
建物構造: 耐火 ✓
▼ 詳細設定
空調床面積率:
窓面積率: 0~1 0.3
建物の建材断面構成パターン:
屋上: RC造屋上建材1 ▼ 編集
壁面: RC造壁面建材1 ▼ 編集
窓: RC造窓面 ▼ 編集
OK キャンセル

図 4-53 建物情報登録における詳細設定の内容

建物の建	材断面構成	編集	×
建材断面 RC造屋	ā構成 上建材1		
	厚さ(m)	材料	
第1層	0.010 m	アスファルト	•
第2層「	0.120 m	コンクリート	•
第3層 [0.050 m	グラスウール	•
第4層 [0.010 m	石耷ボード	•
第5層	m		•
		更新	キャンセル

図 4-54 建物の建材断面構成編集

属性情報を入力変更し、「OK」ボタンを押すと、選択した図形に対して建物の属性情報 が登録され、多角形の色がえんじ色に変化します。「キャンセル」ボタンを押すと、属性情 報を登録せずにこのウィンドウを閉じます。



図 4-55 建物形状図形の登録完了

4.3.1.2情報主題図の表示

建物形状については、標準の表示状態に加えて階数(区分)別、用途別、構造別の属性 情報をそれぞれ主題図表示して確認することができます。

建物形状の^{標準}プルダウンメニューをクリックして、「階数」「用途」「構造」を 選択してください。

凡例が表示され、登録された属性情報によって建物形状図形の色が変化します。



図 4-56 階数の主題図表示







図 4-58 構造の主題図表示



4.3.2.DHC 放熱施設

建物編集グループ内の「DHC 放熱施設」ボタンを押すと、図形編集機能が表示され、DHC (地域冷暖房) 放熱施設図形の作成が可能になります。



図 4-59 DHC 放熱施設作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、DHC 放熱施設の形状を多角形により作成します。多角形を作 り始めた頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉じた多角形の図形が作成されます。

図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、情報登録 のウィンドウが表示されます。なお、供給延床面積の入力値に0を入れてもDHC 放熱施設と しての登録は可能ですが、シミュレーションにおける人工排熱の計算には反映されませんので 注意してください。

DHC放熱施設の情報の登録
登録値表示中
DHC区域No: 1
DHCタイプ: SB+SR+TR 💌
CGS:コジェネレーションシステム SB:蒸気ボイラ SR:蒸気吸収式冷凍機 TR:ターボ冷凍機 BF:蓄熱槽 HP:空気熱源ヒートポンプ HPX:熱回収ヒートポンプ
供給延床面積: 518000 m ²
放熱施設属性 高さ: 73.5 m 放熱分担率: 0.78 0~1
OK キャンセル

図 4-60 DHC 放熱施設の属性情報の登録

DHC 区域 No

計算領域内において地域冷暖房が行われている区域を区別するための番号を入力してください。1~5の間で入力してください。

DHC タイプ

DHC のタイプを、プルダウンメニューから選択してください。

供給延床面積

各 DHC 区域における供給対象の延床面積を入力してください。0~3,000,000 m²の間で 入力してください。

放熱施設属性

冷却塔等の熱を放出している施設の高さと、各々の施設の放熱分担率(各 DHC 区域に おける全ての放熱施設のうち、各々の施設が放出している熱の割合)を入力してください。 施設の高さは 0~300m、放熱分担率は 0~1 の間で入力してください。

属性情報を入力変更ボし、「OK」ボタンを押すとDHC 放熱施設の属性情報が登録され、多 角形の色が赤色に変化します。「キャンセル」ボタンを押すと登録せずにこのウィンドウを閉 じます。



図 4-61 DHC 放熱施設図形の登録完了

4.3.3.屋上対策

建物編集グループ内の「屋上対策」ボタンを押すと、図形編集機能が表示され、屋上緑化や 屋上高反射性塗装面等の屋上対策図形の作成が可能になります。

B	/ 7	A	a エラー選択	主題図(屋上対策)	標準	*	rík.	2	
TAL			2013 全選択	ズーム	100%	*	73400		=**¢m
作成	_{頂只} 編集	旧報 登録	🔚 背景図切替				建物日 動生成	物読込▼	評細 設定 ▼
				建物編集					

図 4-62 屋上対策作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、屋上対策図形を多角形により作成します。多角形を作り始めた 頂点の上で最後にダブルクリックすると、閉じた多角形の図形が作成されます。



図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、属性情報 登録のウィンドウが表示されます。

屋上対策の情報の登録
既定值表示中
対策名称
屋上緑化1 _
□ 詳細設定
OK キャンセル

図 4-65 屋上対策の属性情報の登録

屋上対策の対策名称をプルダウンメニューから選択し、「OK」ボタンを押すと、選択した図 形に対して屋上対策の属性情報が登録され、多角形の色が淡い黄色に変化します。「キャンセ ル」ボタンを押すと、登録せずにこのウィンドウを閉じます。

なお、「詳細設定」にチェックを入れると、4.2.6 地表面被覆対策の場合と同様に、選択し

た屋上対策の「建材名称」、反射率や蒸発効率の値を確認し、必要に応じて編集することができます。



図 4-66 屋上対策図形の登録完了

4.3.4.壁面対策

建物編集グループ内の「壁面対策」ボタンを押すと、図形編集機能が表示され、壁面緑化等 の壁面対策図形の作成が可能になります。



図 4-67 壁面対策作成で使用する図形編集機能

「形状作成」ボタンを押し、折れ線を作成します。折れ線を1点ずつクリックして引いていき、終点にしたいところでダブルクリックすると、折れ線の図形が作成されます。折れ線の始点と終点が同じ位置だと閉じた図形になり、正しく図形を認識できませんので、終点は始点と異なる点にしてください。



図形の作成が終了したら、作成した図形を選択し、「情報登録」ボタンを押すと、情報登録 のウィンドウが表示されます。

壁面対策の情報の登録
既定値表示中
壁面対策
↓壁面緑化1 _
- 壁面対策の高さ
上端 10 m 下端 0 m
□ 詳細設定
<u>ОК</u> ++>tzル

図 4-70 壁面対策の属性情報の登録

壁面対策

壁面対策として設定する項目を、プルダウンメニューから選択してください。

壁面対策の高さ

壁面対策を行っている部分の、上端および下端の高さを入力してください。

上端側の高さは 0.5~300m、下端側の高さは上端側の高さより小さい値を入力してください。

属性情報を入力・変更し、「OK」ボタンを押すと、選択した図形に対して壁面対策の属性情報が登録され、折れ線の色が緑色に変化します。「キャンセル」ボタンを押すと登録をせずに このウィンドウを閉じます。

なお、「詳細設定」にチェックを入れると、4.2.6 地表面被覆対策の場合と同様に選択した 壁面対策の「建材名称」、反射率や蒸発効率の値を確認し、必要に応じて編集することができ ます。



図 4-71 壁面対策図形の登録完了

4.3.5.建物の自動作成

建物編集グループ内の「建物自動生成」ボタンを押すと、建物自動生成ウィンドウが表示さ れます。建物形状の作成(4.3.1.1 を参照)により建物を詳細に作成した範囲は建物の自動生 成を行わないように、「除外範囲設定」ボタンを押して、建物を詳細に作成した範囲をクリッ クして指定します。

建物の自動生成を行う範囲に一律に作成する建物の緒元として、平均建ペい率や平均建物階 数、1棟あたりの面積、建物用途、建物構造を指定し、「生成」ボタンを押すと、先に設定し た除外範囲の外側に建物が作成されます。

建物自動生成		×							
除外範囲設定									
─ 一律に生成する建物の諸元 ────									
平均建ぺい率	80	(%)[0~100]							
平均建物階数	5	(階)							
1棟あたり面積	200	(m2/棟)							
建物用途	事務所	•							
建物構造	耐火	•							
生成 キャンセル									
图 4-72 建	物自動生成	え ウィンド!							



図 4-73 自動生成した建物の表示

4.3.6.外部建物読込

外部の建物 GIS データ (シェープ(SHP)形式のファイル)を本ツールの建物のデータとして 利用できるように、ファイルの変換を行います。
2.3. 計算領域の設定で計算領域の登録を行った範囲に含まれる外部の建物地図データがあ れば、建物の形状を本ツールに読み込むことが可能です。また、外部の建物地図データが建物 属性(建物用途、建物構造、建物階数)に相当する情報を保持している場合は、これらを建物 形状と同時に取得することも可能です。

なお、本機能は外部の建物地図データを本ツールに読み込める形式に変換するものであり、 本機能で変換済みのデータを実際に読み込む操作は 4.3.6.6 建物データ読込にて行います。



4.3.6.1SHP ファイル変換

「建物編集」グループの「外部建物読込」における「SHP ファイル変換」を選択すると、 建物属性コード変換表シートに切り替わります。



図 4-74 建物属性コード変換シート

外部建物データタブには次のようなボタンが表示されます。



図 4-75 外部建物データ変換タブに表示されるボタン 【外部ファイル読込】変換対象の建物地図データを指定します(4.3.6.2を参照)。 【建物属性の設定】変換時に建物属性として読み込む項目を設定します(4.3.6.3を参照)。 【コンバート】建物データとして使用できるように変換します(4.3.6.4を参照)。 【戻る】建物編集に戻ります(4.3.6.5を参照)。

4.3.6.2外部ファイル読込

外部建物データタブ内の「外部ファイル読込」ボタンを押すと、変換対象の建物地図データ (Shp 形式)の場所を指定するウィンドウが表示されます。「ファイル参照」ボタンを押して、 変換対象ファイルを指定してください (Shp 形式のサンプルデータとして、フォル ダ"sample/00 サンプル SHP ファイル"にファイル"BldKanda_JGD09.shp"が収録されていま すので、参考にしてください)。



図 4-76 建物地図データの指定

「設定」ボタンを押すと、変換対象ファイルを指定し、「中止」ボタンを押すとファイルの 指定を中止します。

4.3.6.3建物属性の設定

外部建物データタブ内の「建物属性の設定」ボタンを押すと、外部ファイル読込(4.3.6.2 参照)で指定した変換対象ファイルから読み込む建物属性を設定するウィンドウが表示されま す。

建物地図データ(shp形式)から読込む建物属性の設定					
建物地図データから建物の形状とともに建物属性をコンバートする場合、各属性に対応するフィールドの指定とコード変換表の作成を行います。					
※M(メモ型)および小数部を持つ数値型のフィールドは対象外となります。					
コンバート元のshpファイル C:¥PCS¥Case_Ikebukuro¥Ikebukuro_bld_region.shp (建物地図データファイル)					
□ 右のフィールドを建物用途として指定					
🗆 右のフィールドを建物構造として指定					
□ 右のフィールドを建物階数として指定					
コード変換表の作成へ					

図 4-77 建物地図データから読込む建物属性の設定

変換対象ファイルに、「建物用途」「建物構造」「建物階数」に相当するフィールドが存在す る場合はそれぞれ指定します。ウィンドウの左側にあるチェックボックスにチェックを入れ、 右側にあるプルダウンメニューから、それぞれの建物属性が格納されているフィールドを選択 してください。もし、変換対象ファイルにこれらの建物属性が存在しない場合はチェックを入 れないでください。(この場合は建物形状のみを本ツールに読み込んだ後に、4.3.1.1 建物形状 の作成で改めて個々の建物属性を入力することになります)。

建物地図データ(shp形式)から読込む建物属性の設定	x				
建物地図データから建物の形状とともに建物属性をコンバートする場合、各属性に対 応するフィールドの指定とコード変換表の作成を行います。					
※M(メモ型)および小数部を持つ数値型のフィールドは対象外となります。					
コンバート元のshpファイル C¥PCS¥Case_Rebukuro¥Rebukuro_bld_region.shp (建物地図データファイル)					
□ 右のフィールドを建物用途として指定					
🗆 右のフィールドを建物構造として指定					
▼ 右のフィールドを建物階数として指定					
ID 建物排熱用 通ード3 構造 時550					

図 4-78 建物用途が格納されているフィールドの設定

必要な項目を設定し、「コード変換表の作成へ」をクリックすると、図 4-78 でチェックを 付けた建物属性に関して、変換対象ファイルの指定フィールドを検索し、存在する全てのコー ドが抽出されます。シートの各々の建物属性のコード変換表には、「shp ファイル建物用途コ ード」「shp ファイル建物構造コード」「shp ファイル建物階数コード」の各列に、変換対象フ ァイルに存在する全てのコードの一覧が表示されます。

一方、「中止」を押すと、データを読み込まずにこのウィンドウを閉じます。



図 4-79 属性コードの読込終了後

これらの変換対象ファイルの建物属性コードはそのままでは本ツールの建物属性として識別できませんので、以下の手順で建物地図データのコードから本ツールで用いるコードへの変換表を完成させます。

本ツールで用いる建物属性は、これらのコード変換表の右側の太枠に囲まれた表に記載され ている項目とコードで定義されますので、本ツールの建物属性コードを、抽出された建物地図 データの各々の建物属性コードに対応させる設定を行います。

「本ソフトウェア建物用途コード」「本ソフトウェア建物構造コード」「本ソフトウェア建物 階数コード」の各列(「↓ユーザー入力」と書かれた列)に本ソフトウェアの対応する建物用 途、建物構造、建物階数の各々のコードを入力してください。建物地図データの建物属性コー ド全てに対して設定する必要があります。



図 4-80 建物属性コードの変換指定

対応するコードが入力されていない欄がある場合、コード対応表は未完成とみなされます。 ただし、建物階数については建物地図データの建物階数コードがそのまま本ツールの建物階数 コード(階数を示す数値)として利用できる場合は、変換表は空欄のままでも構いません。

本ツールで用いる建物属性(建物用途、建物構造、建物階数)に対応するコードについては、 表 4-2 を参照してください。

コード	建物用途
1	事務所
2	商業
3	ホテル
4	学校
5	戸建住宅
6	集合住宅
7	その他
8	対象外
0	不明

表 4-2 本ツールで用いる建物属性コード一覧

建物構造

耐火構造

木造

不明

コード

1

2

0

コード	建物階数
1	1 階
2	2 階
3	3 階
:	:
99	99 階
0	不明

4.3.6.4コンバート

コード変換表の各コードの対応付けが終了したら、外部建物データタブ内の「コンバート」 ボタンを押すと、建物地図データを本ツールで利用できる建物形状、建物属性として登録でき る形式に変換するための設定を行う画面が表示されます。

建物地図データ(shp形式	式)のコンバート実行						
建物地図データ(shp形式 して登録できる形式につい	ファイル)を本ソフトウェアで建物形状、建物 バートします。	勿属性(用途、構造、階数)と					
ことであった。 建物属性をコンバートする場合は事前にフィールドの指定とコード変換表の作成が必要です。 コンバート実行後、建物の設定メニューで「変換データ登録」を行うことが可能になります。							
コンパートティールを、それのほえたメニューで「スティース ラルゴを1722パート記のよりよう。 コンパート元のshpファイル (建物地図データファイル)							
— shpの測地系 ———		- 読込む建物属性					
ⓒ 世界測地系	● 緯度経度	□ 建物用途					
○ 日本測地系	○ 平面座標系 💿 🚽 系	□ 建物構造					
	,	□ 建物階数					
	コンバート実行	中止					

図 4-81 建物地図データのコンバート実行

このウィンドウでは、外部ファイルの測地系、座標系および、読み込む建物属性の設定を行います。

なお、建物属性の設定画面でフィールドを指定しなかった建物属性については、ここでは選 択ができません。

建物地図データ(shp形式	式)のコンバート実行	
建物地図デーダ(shp形式 して登録できる形式(こつ) 建物属性をコンバートする コンバート実行後、建物の	ファイル)を本ソフトウェアで建物形状、建物 バートします。 場合は事前にフィールドの指定とコード変引 設定メニューで「変換データ登録」を行うこ	勿属性(用途、構造、階数)と 奥表の作成が必要です。 とが可能になります。
コンバート元のshpファイル (建物地図データファイル)	C:¥PCS¥Case_lkebukuro¥lkebukuro_b	old_region.shp
- shpの測地系	— shpの座標系 ————————————————————————————————————	読込む建物属性
④ 世界測地系	● 緯度経度	□ 建物用途
〇日本測地系	○ 平面座標系 9 ▼ 系	□ 建物構造
		□ 建物階数
	コンバート実行	中止

図 4-82 (例) 建物用途のフィールドを指定しなかった場合

測地系の指定

変換対象の建物地図データの測地系を、世界測地系(新測地系)または日本測地系(旧 測地系)から選択してください。誤った測地系を指定して変換すると、建物の位置が数百 メートル程度ずれて認識されますので注意してください。測地系が不明の場合は建物地図 データの入手先に確認してください。

座標系の指定

変換対象の建物地図データの座標系を、緯度/経度または平面座標系(正式には日本平 面直角座標系。19座標系などとも呼ばれます)から選択してください。

座標系を「平面座標系」に指定した場合は、その系番号(1~19)を同時に指定してくだ さい。誤った座標系、系番号を指定して変換すると、建物の位置や形状が全く異なって認 識されますので注意してください。座標系が不明の場合は建物地図データの入手先に確認 してください。

読込む建物属性

建物属性の設定で指定した3つの属性のうち、実際に値を変換する項目のチェックボックスにチェックをつけてください。建物属性の設定を行っていてもここでチェックがついていない場合は、その項目について変換は実行されません。

また、建物属性コードの変換表が未完成である建物属性のチェックボックスにチェック をつけようとするとエラーメッセージが表示されます。

Microsoft Exce	
8 24	勿用途のコード変換表は未完成です。
	ОК

図 4-83 エラーメッセージ

ただし、建物階数については建物地図データの建物階数コードの値をそのまま利用(階数の数値として解釈)しても良いかどうかのメッセージが表示されます。

Microsoft	Excel
0	建物階数のコード変換表は未完成です。 コード変換表に拠らずコンバートしますか? ※1~99の整数以外のコードは全て0(不明)としてコンバートされま す。
	(北い(Y) いいえ(<u>N</u>)

図 4-84 確認のメッセージ

表示されたメッセージで「はい」を押すと、建物地図データに格納された建物階数コードをそのまま階数の数値として解釈します。ただし、この場合 1~99 の整数値と認識できないコードは全て不明(コード:0)として変換されます。「いいえ」を押すと、変換を行いません。

以上の設定を行ったのち、「コンバート実行」ボタンを押すと、出力先を指定するウィンドウ が表示されます。初期ファイル名として「TATEMONO」という名前が入っていますので、フ ァイル名を変更する必要がある場合は書き換えてください。

UE - 新しいフォルダー 四 - 回 - の	· =>E:	ユーター ・ ローカルう	ディスク (C:) + PC5	data 🖡 bid		- 4	向の検索		\$
21 単記表 2.4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	望理・ 新しいフォル	J-						jπ +	
⇒ ライブラリ ○ TATEMONO.mif 2012/11/14 21:12 MIF ファイル 630 KB ○ ドキュメント ■ ピタチ ■ ピアオ ♪ ミュージック ▲ ローカル ディス	1回 最近表示した場所。	8AI	3	更新目的	81	サイズ			
	 ⇒イブラリ ○ ドキュメント ■ ピクチャ ■ ピデオ 	TATEMONO.m	đ	2012/11/14 21:12	MIF ファイル	638 KB			
	♪ ミュージック ■ コンピューター ▲ ローカルディス								
ファイルの名(3): mitファイル(*.mit) マイルの書類(T): mitファイル(*.mit)	♪ ミュージック ■ コンピューター ▲ ローカル ディス ファイル名(N): 1/11 マイルの環境(T): mif.)								

図 4-85 コンバート出力ファイル指定

「保存」ボタンを押すと本ツールで利用可能な建物形状図形や建物属性のデータに変換を行 います。「中止」ボタンを押すと、ウィンドウを閉じて変換作業を中止します。

保存しようとする時に、フォルダ内に同じ名前のファイルがある場合、上書きについてのメ ッセージが表示されます。

Microsoft Excel		×
同名のファイルが既に	存在します。上書きし	」ますか?
	(\$U)(Y)	いいえ(<u>N</u>)

図 4-86 上書き保存メッセージ

このウィンドウで「はい」を押すと、以前のデータは今回変換するデータに置き換わりますので、注意してください。

変換が終了すると、建物地図データの変換終了のメッセージが表示されます。



図 4-87 建物地図データの変換終了

「OK」ボタンを押すと、変換を行った建物の形状を表示し確認するかどうかを尋ねるメッ セージが表示されます。「はい」ボタンを押すと、建物形状確認シートに切り替わり、背景図 とともに建物の形状が表示され、コンバートした建物形状の表示・確認ができます。「いいえ」 ボタンを押すと、シートには何も表示されません。



図 4-88 建物形状表示・確認メッセージ



図 4-89 コンバートした建物形状の表示

なお、このシートに表示されている建物形状は、この時点ではまだ本ツールの建物形状図形 データとして登録されていません。実際に登録するには、外部ファイルの読込の機能(4.3.6.6 参照)を用いて、ここでコンバートしたファイルを読み込んでください。

なお、計算領域の設定における 2.2. 座標の登録の精度と外部建物ファイルが持つ座標の精 度の違いなどにより、背景図と建物の位置にずれが生じる場合があります。その場合には、 4.3.1.1 建物形状の作成においてズレの修正を行ってください。

4.3.6.5戻る

外部建物データタブ内の「戻る」ボタンを押すと、土地・建物設定補助ツールメニュー画面 に戻ります。

4.3.6.6建物データ読込

外部の建物地図データを外部建物ファイル変換の機能(4.3.6.4 参照)により変換した外 部建物ファイルを読み込み、本ツールの建物形状図形として登録することができます。



図 4-90 外部建物ファイルの読込前

建物編集グループの外部建物読込より「建物データ読込」ボタンを押すと、コンバート 済み外部建物ファイルを指定するウィンドウが表示されますので、ファイルを指定します。 ファイルを指定して「OK」ボタンを押すと、コンバート済み外部建物ファイルを読み込 みます。変換された外部建物ファイルの属性情報を読み込んで、建物形状図形の属性情報 として自動的に登録します。「キャンセル」ボタンを押すと建物形状を登録せずに、ウィン ドウを閉じます。

外部建物ファイルからの読み込みでは、建物の登録を一括でおこなうため、読み込
 注意
 む外部建物ファイルのデータ数が多い場合は、処理に時間がかかります。

計算領域の設定における座標登録の精度と外部建物ファイルが持つ座標の精度の違いな どにより、背景図と建物の位置にズレが生じる場合があります。その場合は建物形状図形 を選択し、ドラッグして位置を調整してください。

コンパードルの分析の進行リングイル	A MINING BAROC FEW					
)) 0 ・ コンピューター	▶ ローカル ディスク (C:) ▶	PCS + data +		- 4- data	の検索	
②理マ 新しいフォルダー					80 v	0
🕌 Mouse3-Post 🔷	名前	更新日時	種類	サイズ		
😹 ダウンロード	3 bid	2013/02/13 21	24 77-01-7916-			
📰 デスクトップ	at dat	2013/02/13 21	:30 ファイルフォル			
31 最近表示した場所	🎍 shp	2012/12/28 20	:02 ファイルフォル			
ライブラリ						
ドキュメント						
🖬 ピクチャ 👘						
🖥 ビデオ						
👌 ミュージック						
🏭 ローカル ディスク (C:)						
ファイル名(1	a): [• mf7	マイル (*.mif)	
	- (.					

図 4-91 コンバート済み外部建物ファイル指定のウィンドウ



図 4-92 外部建物ファイル読込後

4.3.7.詳細設定

建物編集の「詳細設定」ボタンには次のような項目があります(図 4-93)。



図 4-93 建物編集の詳細設定項目

4.3.7.1表面性状

土地編集や建物編集の際に参照する地表面や建材の材料、地表面・建物表面対策の材料の熱物性値について設定を行います。

建物編集における詳細設定の「表面性状」ボタンを押すと、表面性状シートに画面が切り替 わります。設定方法は土地編集の場合と同様です。

4.3.7.2構成材

建物編集における詳細設定の「構成材」ボタンを押すと、構成材設定シートに画面が切り替 わります。設定方法は土地編集の場合と同様です。

4.3.7.3空調

建物編集における詳細設定の「空調」ボタンを押すと、建物空調シートに切り替わります。

77	(1) 建物空间	a 🕜 🗆 🖨 🕮
	CCP 國旗集團款 X 期以8 公式	
	慶內溫度 @ 肇欠空詞	
	建约支其设定	
	A1011 • (* 5.	v
	・建物空調に関わる以下の6項目を設定してください。(左側の『+』をクリックしてから入力してください)	-
٠	設定1 ●熱源システムの平均00P:熱源システム別	
٠	說定2 ●室内温度(C):標證別/用於別/時刻別	
•	對定3 ●定内提廣(X): 機造列/用途列/月別/時間別	
٠	說定4 ●换気回数(回/b):構造別/用途別/用別/時間別	-
٠	28定5 ●内部発生熱(用/a2/h)・給湯負荷(kJ/a2/h):川途別/月別/時間別 デー3出点:世辺1182とA場段間元所通知用エネルモー液動準備口15点気に時意を(平式214面)	
٠	認定6 ●問欠空詞(状態·開始終了時刻·子热運転時間):川汕別/月別/時間別	
H 4 CPC	・* 1947年1月1日日日(1975)	¥

図 4-94 建物空調設定シート

建物空調設定シート画面が表示されると、空調設定タブに次のようなボタンが表示されます。

ファイル	建物空調				
💭 СОР	🕢 換気回数 🛛 🗙 閉じる	\land			
🗇 室内温度 🍓 室内熱負荷					
🛛 室内湿	度 🕒 間欠空調	戻る			
	建物空調設定				

図 4-95 建物空調設定シートに表示されるボタン

[【]戻る】メインメニューに戻ります(4.3.7.3の2)を参照)。

1)設定項目

3.気象条件の設定において設定した計算対象の月における熱源システムの平均 COP、室内 温度、室内湿度、換気回数、内部発生熱(いずれも地域全体の平均)の各々の値を確認し、必 要に応じて変更します。

この画面では入力する項目が多数あるため、初期段階では図 4-94 のように、設定 1 (熱源 システムの平均 COP)のみが表示されていますが、画面左側にある「+」ボタンを押すことに よって隠されているセルが表示され、設定 2~6 の各項目について入力することが可能となり ます。

データを設定する項目は、表 4-2の通りです。

設定1	熱源システムの平均 COP	熱源システム別の平均
設定2	室内温度	構造別・用途別・時刻別の温度
設定3	室内湿度	構造別・用途別・時刻別の湿度
設定4	换気回数	構造別・用途別・時刻別の回数
乱会に	内部発生熱	用途別・時間別の内部発生熱(顕熱・潜熱)、および
 取止 5		給湯負荷
乱会で	間在小調	用途別・時刻別の空調運転状態、空調開始/終了時
設定 θ	间火空調	刻、および予熱運転時間

表 4-3 入力項目一覧

2)戻る

建物空調タブ内の「戻る」ボタンを押すと、建物編集シートに戻ります。

4.4.計算用データ作成

表面温度の計算や流体計算のプログラムに入力する計算用データを作成します。



図 4-96 データ作成シート



図 4-97 計算用データ作成グループに表示されるボタン

4.4.1.計算用メッシュデータ作成

「計算用データ作成」グループの「計算用メッシュデータ」ボタンを押すと、データ作成の ためのウィンドウが立ち上がります。「作成開始」ボタンを押すと、ユーザーが設定した気象 や土地・建物などのデータのエラーチェックしてエラーがなければ、シミュレーションの実行 に必要なメッシュデータの作成を行います。また、本ツールで作成した土地・建物等の図形デ ータを外部ツール (GIS ソフトウェア等)により可視化を行うことが可能なように、SHP 形 式のデータファイルを出力します。

パソコン性能にもよりますが、データ作成には数十分程度の時間を要します。データ作成の 間、ウィンドウには進捗状況が表示されます。

データ作成	
作成開始キャンセル	
「作成開始1ボタンを押して入力データの作成を開始 してください。 作成には数十分かかります。	
道捗状况 0/7	

図 4-98 データ作成ウィンドウ



図 4-99 シミュレーションデータ作成進捗状況



使用環境によっては、一時的に画面が白くなる可能性がありますが、処理は行われ ていますので、ツールを強制終了(Ctrl+Alt+Delも含む)しないでください。

エラーがない場合

ユーザーが作成した Excel の図形や属性情報にエラーがない場合は、シミュレーションに必 要となる入力データの作成が終了し、シミュレーション入力データ作成終了のウィンドウが表 示されます。また、シートに入力データの集計値が更新され、各種データの集計結果を格納し

た csv ファイルがユーザーケースデータフォルダ (1.4.1.ツールの導入方法を参照) に出力さ れます。



図 4-100 集計値の表示

エラーがある場合

シミュレーション入力データを作成する途中でエラーが検出された場合、エラーの内容に応 じたメッセージが表示されますので、メッセージに従って対応してください。



図 4-101 エラーが検出された場合

ユーザが編集したデータにエラーがある場合などエラー内容の詳細を確認する場合は、エラ ーの内容をテキスト化したファイル「ErrMSG.txt」(以下、エラーテキストファイルとします) を参照します。エラーテキスファイルは本ツールのあるユーザケースデータフォルダ内へ出力 されているため、以下の手順で確認します。

手順1:メモ帳等でエラーテキストを開く

本ツールがあるユーザーケースデータフォルダ内にあるエラーテキスト (「ErrMSG.txt」)をメモ帳等のテキストエディタで開いてください。エラー1つに対して 1 行毎にエラーの発生しているメニューとその内容が示されています。エラーは大きく分 けて 2 つあります。メニュー別のエラーと、オブジェクト(土地の設定や建物の設定で作 成した図形)の重なりのエラーです。

	無題	- メモ帳					
フ	アイリ	レ(E) 編集(E) 書式(Q)	表示(⊻) ヘルプ(世))			
-		x	ニュー別のエラー				A
利	重別	メニュー項目 1	メニュー項目 2	作業モード 重複数	エラーオブジェクト	エラー内容	
1		土地・建物・標高設定	土地の設定	表面対策 1	49635	対応する表面性状が設定さ	されていません。
1		土地・建物設定オプション	ノ表面性状設定	- 0	0	データの入力規則違反(数	値でない、または設定範囲外の値)。
1		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状 3	9447	建物形状の(隨数・用途・	「構造)のいずれかに不明のものがあります。
1		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状 3	9447	建物形状の(隨数・用途・	「構造)のいずれかに不明のものがあります。
1		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状 3	9447	建物形状の(隨数・用途・	構造)のいずれかに不明のものがあります。
-		オブミ	ジェクトの重なりエラ・				
利	重则	メニュー項目 1	メニュー項目 2	作業モード	エラーオブジェクト	1 エラーオブジェクト2	エラー内容
2		土地・建物・標高設定	土地の設定	水面と芝地	51514	33682	水面と芝地オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9664	9648	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9714	9711	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9780	9752	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9567	9557	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9805	9802	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9676	9656	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9676	9651	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
2		土地・建物・標高設定	建物の設定	建物形状と建物形状	9854	9840	建物形状と建物形状オブジェクトが重複しています。
4							
1 C							

図 4-102 エラーテキストの例

手順2:ツールのメインメニューからエラーが見つかったメニュー項目の画面を開く エラーテキストのメニュー項目1は、本ツールのメインメニュー名に対応しています。 サブメニューがあるものについてはメニュー項目2に示してあります。さらに土地の設定 や建物の設定については各々のメニューで作成した図形の種類(芝地や表面対策、建物形 状など左側のボタン群に示されるもの)が作業モードとして記述されています。

手順3:エラー箇所を特定する

メニュー項目と作業モードにしたがって、エラーの発生しているメニューに戻ってください。

土地の設定や建物の設定で作成した図形(以後、土地建物図形とします)のエラーについては、エラーが生じている土地建物図形を特定する必要がありますので、図形編集機能の中の エラー選択 ボタンを押してください。以下のウィンドウが表示されますので、エラーテキストに表示されているエラーオブジェクトの番号を入力し「OK」ボタンを押すと、エラーがある土地建物図形が選択状態になります。

エラーオブジェクト特定					
エラーオブジェクト番号を					
人力してください。					
49635					
OK キャンセル					

図 4-103 エラーオブジェクトの特定

エラーの特定について



エラーを特定する場合、「メニュー項目」「作業モード」を適切に選択していないと 「エラーの特定」ボタンを押すことはできません。例えば、上記の場合、「土地の 設定」メニューの「水域」「芝地」モードではエラーの特定は可能ですが、その他 のモード(「表面対策」等)ではエラーの特定はできません。

手順4:エラーを修正する

エラーメッセージに従いエラーを修正してください。基本的に1つのエラーにメッセージは1つです。ただし、土地建物図形において図形のエラーと、属性の不整合など関連するデータ間のエラーがともに見つかった場合は、どちらもエラーとして2つのメッセージが示される場合があります。

4.4.2.日陰判定データ作成

4.422カデータの作成が正常に終了したら、日陰判定データの作成を行います。「続けて日陰デ
4.422の作成をしますか.」のメッセージが出されるので、「OK」のボタンを押すと、日陰判定 データの作成を行うウィンドウが表示されます。もしくは、「計算用データ作成」グループの 「日陰データ」ボタンを押すと、日陰判定データの作成を行うウィンドウが表示されます。日 陰判定データの作成を行うウィンドウにおいて「開始」ボタンを押すと、日陰判定データの作 成を開始します。

日射判定データ作成		—
「開始」 中断 データを作成します.	再開	終了
		進捗状況

図 4-104 日陰判定データ作成ウィンドウ

データ作成までの進捗状況がウィンドウの下部に表示されますので、データの作成完了まで お待ちください。

日射判定デー	-夕作成			×
開始	中断	再開		終了
日射判定中. 月別進捗[3 現在判定中	 / 1] : 2005/ 7/31	時刻閒明 6:00	進捗[6/	24]
	進措	状況:	3698 /	11082
図	4-105	進	步状況	

必要に応じて「終了」を押すことによりデータの作成を強制的に終了することができますが、

途中までの結果は破棄され、日陰判定データの作成はやり直しとなります。

4.4.3.形態係数データ作成

日陰判定データの作成が正常に終了したら、続いて形態係数データの作成を行います。

「続けて形態係数データの作成をしますか.」のメッセージが出されるので、「OK」のボタ ンを押すと、形態係数データの作成を行うウィンドウが表示されます。もしくは、「計算用デ ータ作成」グループの「形態係数データ」ボタンを押すと、形態係数データの作成を行うウィ ンドウが表示されます。形態係数データの作成を行うウィンドウにおいて「開始」ボタンを押 すと、形態係数データの作成を開始します。

形態係数データ作成	— ×
開始中断再開	終了
 データを作成します.	
	進捗状況

図 4-106 形態係数データ作成ウィンドウ

「終了」ボタンを押すとデータの作成を強制的に終了することができますが、今までの形態 係数データは無効となり、もう一度やり直しとなるので注意してください。

4.4.4.詳細設定

「詳細設定」ボタンを押し、さらに「排熱条件」ボタンを押すと、計算に用いる人工排熱(建物排熱・DHC 排熱・道路排熱)の削減率をそれぞれ入力します。排熱の削減を行わない場合を 0、全て排熱を削減する場合を 100 として入力します。

人工排熱削減率の設定
大気への人工排熱の削減率を設定します。 削減率0%=削減なし、削減率100%=排熱ゼロ
建物排熱削減率: 0 %(0~100)
DHC排熱削減率: 0%
自動車排熱削減率: 0%
OK キャンセル

図 4-107 人工排熱の設定ウィンドウ

4.5.メニューの終了

土地建物編集タブの「戻る」ボタンを押すと、土地建物編集のメニューを終了し、メインメ ニューに戻ります。

5. 対策の導入方法

対策の導入方法の確認と各編集項目へのリンクのためのメニューです。 本メニューにより以下の操作を行います。

- 本ツールにおける対策の具体的な導入方法の確認を行います。
- 本メニューのリンクを通じて具体的な編集を行う各々のメニューに移動します。

メインメニューの^{対策の導入方法}ボタンを押すと、以下のウィンドウが表示されます。本ツール における具体的な対策の導入方法の確認を行うとともに、具体的な編集を行う各々のメニュー にリンクしているので、本メニューから直接それらのメニューに移動することができます。



図 5-1 対策の導入方法ウィンドウ

5.1. 被覆の改善

地表面被覆の改善を行うには、まず土地建物編集メニューの土地編集において、地表面被覆 対策、形状作成のボタンを順に押して、緑化や高反射化などの地表面被覆対策の形状を作成し ます。次に地表面被覆対策のウィンドウにおいて、詳細設定にチェックを付けることにより、 必要に応じて物性値(反射率、蒸発効率)を確認・変更することが可能です。

建物被覆の改善を行うには、土地建物編集メニューの建物編集において、屋上対策(4.3.3. 参照)や壁面対策(4.3.4.参照)のボタン、形状作成のボタンを順に押して、各々の対策の形 状を作成作成します。また、屋上対策ウィンドウや壁面対策ウィンドウにおいて、詳細設定に チェックを付けることにより、必要に応じて物性値(反射率、蒸発効率)を確認・変更するこ とが可能です。

5.2.都市形態の改善

建物の形状や配置を改善する方法として、土地建物編集メニューの建物編集の建物(4.3.1. 参照)において、既存建物の配置の変更や除去、新たな建物の追加などを行うことが考えられ ます。

5.3.人工排熱の改善

排熱源ごとの削減率を一律に設定する方法としては土地建物編集メニューの計算用データ 作成における詳細設定(4.4.4.参照)において排熱削減条件を指定します。

一方、排熱源ごとの削減方法を詳細に設定する方法として、建物排熱の削減と自動車排熱の 削減が検討できます。建物排熱については、土地建物編集メニューの建物編集の詳細設定にお ける空調設定(4.3.7.3 参照)において、空調設定温度や熱源機器の効率などを変更すること が考えられます。自動車排熱については土地建物編集の土地編集の詳細設定における交通量設 定(4.2.7.1 参照)において、交通量や平均旅行速度を変更することが考えられます。

6. 数値シミュレーションの実行

数値シミュレーションのプログラムの実行・管理を行うメニューです。 本メニューにより以下の操作を行います。

- 表面温度計算の実行・中止を行います。
- 流体計算の計算時刻の指定、計算の実行・中断・再開を行います。

6.1.計算方法の概要

土地建物編集メニューの計算用データ作成(4.4.参照)において作成した入力データに基づいて、表面温度計算、流体計算の順に2種類の数値シミュレーションのプログラムを実行します。

表面温度の計算(6.2.参照)においては、計算年月日における1日(24時間)の計算を行いま す。流体計算(6.3.参照)においては、計算年月日の指定した時刻を対象に計算を行います。 表面温度計算が行われていない場合、流体計算は実行できません。

計算には時間がかかるため、必要に応じて表面温度の計算は途中で中止することが可能です。 また、流体計算も必要に応じて計算の中断を行うことができ、計算途中の状態を保存して一旦 終了させた後、計算を再開することができます。

なお、これらの計算を行う場合には、いずれも熱環境対策評価ツールとは別に「計算実行進 捗管理プログラム.xlsm」(以後、「計算実行進捗管理ブック」とします)が起動して、各々の 計算プログラムを実行します。

6.2.表面温度の計算

メインメニューの ^{表面温度の計算}のボタンを押すと、「計算実行進捗管理ブック」が起動し、図 6・1 のようなシミュレーションの実行(表面温度)ウィンドウが表示されます。実行ボタンを クリックすると、表面温度計算プログラムが起動し、計算プログラムが実行されている間は、 図 6・2 のような計算プログラム実行中ウィンドウが最小化された状態でタスクバーに格納さ れます。表面温度計算が終了すると、計算プログラム実行中のウィンドウは自動的に閉じます。 パソコン性能にもよりますが、長い場合、表面温度計算には半日程度の時間を要します。必

要に応じて「中止」ボタンをクリックすると、計算プログラムを強制終了させることができます。計算途中の結果は保存されませんのでご注意ください。





表面温度計算ウィンドウに表示される進捗状況は予測値ですので、実際の進捗とは 異なる場合があります。



閉じることは可能です。また、進捗状況の確認等のために再度計算実行進捗管理ブ ヒント ックを開くことも可能です。

シミュレーションの実行	×
表面温度	
実行 中止	
※「中止」ボタンを押すと、表面温度プログラムを 強制終了させます。計算途中の結果は 保存されませんので、ご注意ください。	
- 計算状況 「実行」ボタンでシミュレーションを開始します。	
	_

図 6-1 シミュレーションの実行(表面温度)のウィンドウ

三 計算ス	プログラム第	彩行中		
iter=	100	3.43750E-01	3.00000E+02	*
iter=	150	5.17361E-01	3.00000E+02	
iter=	200	6.90972E-01	3.00000E+02	1
iter=	250	8.64583E-01	3.00000E+02	
iter=	300	1.03819E+00	3.00000E+02	
iter=	350	1.21181E+00	3.00000E+02	
iter=	400	1.38542E+00	3.00000E+02	
iter=	450	1.55903E+00	3.00000E+02	
iter=	500	1.73264E+00	3.00000E+02	
iter=	550	1.90625E+00	3.00000E+02	
iter=	600	2.07986E+00	3.00000E+02	
iter=	650	2.25347E+00	3.00000E+02	
iter=	700	2.42708E+00	3.00000E+02	
iter=	750	2.60069E+00	3.00000E+02	
iter=	800	2.77431E+00	3.00000E+02	
iter=	850	2.94792E+00	3.00000E+02	
iter=	900	3.12153E+00	3.00000E+02	
iter=	950	3.29514E+00	3.00000E+02	
iter=	1000	3.46875E+00	3.00000E+02	
iter=	1050	3.64236E+00	3.00000E+02	
iter=	1100	3.81597E+00	3.00000E+02	
iter=	1150	3.98958E+00	3.00000E+02	
iter=	1200	4.16319E+00	3.00000E+02	
iter=	1250	4.33681E+00	3.00000E+02	
				Ŧ

図 6-2 計算プログラム実行中ウィンドウ(表面温度の計算)

6.3.流体計算

メインメニューにある 流神 のボタンを押すと、「計算実行進捗管理ブック」が起動し、 図 6-3のようなシミュレーションの実行(流体計算)ウィンドウが表示されます。

シミュレーションの実行	×
流体計算	1
計算時刻 計算ステップ数 11時[×] ▼ 10 ▼	
実行 中断 再開	
─ 計算状況 ── 「実行」ボタンでシミュレーションを開始します。	

図 6-3 流体計算のウィンドウ

流体計算を実行する際には、計算時刻とステップ数を指定します。

計算時刻はプルダウンメニューの 1 時~24 時の中から選択してください。計算時刻の横に [×]が表示されている場合は、3.気象条件の設定において、気象項目が未設定で流体計算を実 行するために必要な条件が不足している時刻です。一方、計算を実施済みの時刻を指定して「実 行」ボタンを押した場合は、図 6-4 のように計算済みのデータの消去に関するメッセージが 表示されます。

計算ステップ数は、プルダウンメニューの中から選択してください。計算ステップ数が大き いほど精度が向上する一方、計算時間は長くなります。計算の動作確認を行う場合などは小さ いステップ数で試すことができます。

「実行」ボタンを押すと、計算プログラム実行中ウィンドウ(図 6-5)が最小化された状態 でタスクバーに格納されます。流体計算が終了すると、計算プログラム実行中のウィンドウは 自動的に閉じます。

Microsoft Excel	
? 11時の計算は、以前に同 今までの11時のデータは	時刻で計算を行っています。 消去しますがよろしいですか?
	OK キャンセル

図 6-4 計算済みの時刻と同時刻を指定した場合のメッセージ

図 6-5 計算プログラム実行中ウィンドウ(流体計算)

なお、流体計算には時間がかかるため、流体計算の実行中に「中断」ボタンを押すと、図 6-6 のようなプログラムの中断ウィンドウが表示されますので、「OK」ボタンを押すと、流体計算 の中断処理を行います。計算途中の状態を保存するため、流体計算の中断処理には数分程度の 時間を要します。流体計算の中断処理が終わると、計算プログラム実行中ウィンドウが自動的 に閉じます。プログラムを中断すると、本ツールを終了することもできます。

プログラムの中断	
C F Dプログラムを中断	しますか.
ОК	キャンセル

図 6-6 流体計算の中断確認

中断後は、「再開」ボタンか「実行」ボタンのいずれかを選択できます。「再開」ボタンを押 すと、中断した計算ステップから流体計算を再開します。一方、「実行」ボタンをクリックす ると、中断時に保存したデータを破棄して、最初から計算をやり直します。破棄するとデータ の復帰はできませんので、ご注意ください。

計算プログラム実行中ウィンドウは閉じないでください。ウィンドウを閉じてしま うと、計算プログラムが強制終了されてしまいます。誤って実行中ウィンドウを閉 禁止 じてしまった場合は、再度、最初から流体計算を実行し直してください。



流体計算の所要時間は、計算領域の範囲とメッシュ数やステップ数等にもよります が、1,000 ステップのシミュレーションには数日程度を要する場合があります。ス テップ数を小さくすると、時間は短縮されますが、十分に安定した計算結果を得る ためには、1,000 ステップのシミュレーションを推奨します。



実行中ウィンドウを表示させた状態で、計算実行進捗管理ブックを閉じることは可 能です。また、進捗状況の確認等のために、再度、計算実行進捗管理ブックを開く ことも可能です。

ユーザーが設定したデータの内容(計算年月日や土地・建物・標高設定)を変えず に、計算時刻だけを変えて流体計算を行う場合、表面温度は既に計算済みの値を用 いることができますので、表面温度計算を改めて実行する必要はありません。 7. シミュレーション結果の可視化

シミュレーション結果の可視化等を行うためのメニューです。
本メニューにより以下の操作を行います。
・計算結果の描画(平面図の描画、断面図の描画)を行います。
・異なる2ケースの計算結果の比較描画(差分図の描画)を行います。
・計算結果データや描画した分布図の画像を外部にファイル出力します。
・入力データにより要因の分布図を描画します。

メインメニューにある ^{結果の可視化}のボタンを押すと、計算結果の可視化シートが表示され、 図 7-1 のように描画データのチェックが開始されますので、「OK」ボタンを押します。

計算結果の可視化
描画データのチェックを行います。 しばらくお待ちください。
ОК

図 7-1 チェック開始

チェックが終了すると、図 7-3のような可視化タブが表示されます。



図 7-2 可視化タブの左側に表示されるボタン

7.1.計算結果の可視化

可視化タブの「計算結果」ボタンを押すと、右側の「計算結果」グループに図 7-2 のボタンが表示されます。



図 7-3 可視化タブの計算結果グループに表示されるボタン

【平面図の描画】平面図の描画を行います。(7.1.1.を参照) 【断面図の描画】断面図の描画を行います。(7.1.2.を参照) 【差分図の描画】差分図の描画を行います。(7.1.8.を参照) 【画像保存】可視化した図の画像ファイルを保存します。(7.1.5.を参照) 【CSV 保存】計算結果の CSV ファイルを保存します。(7.1.6.を参照) 【戻る】メインメニューに戻ります。(7.3.を参照)

7.1.1.平面図の描画

「計算結果」グループ内の「平面図の描画」ボタンを押すと、図 7-4 の平面図描画のウィ ンドウが表示されますので、描画項目や描画時刻、描画高入力を指定し、凡例等を設定するこ とによりシミュレーション結果の平面図を描画することができます。



図 7-4 平面図描画ウィンドウ

描画項目設定

平面図描画を行う項目をクリックして選択します。

描画時刻

流体計算を行った時刻の中から、平面図描画を行う時刻を選択します。

描画高入力

描画を行う地上からの高さに相当する建物の階数を入力します(階高は 3.5m)。計算領 域の鉛直高さの範囲を超える階数は描画できませんので、「描画」ボタンを押すとエラーメ ッセージが表示されます。

Microsoft Excel	×
計算領域外の階層を指	定しています。
	ОК

図 7-5 描画階層エラーメッセージ

表示オプション

描画項目に重ねて表示したい項目のチェックボックスにチェックを入れます。

凡例設定

描画項目の凡例設定を行います(4.2.7.3 の 2) 上のを参照)。描画項目や描画時刻、描 画高を変更した場合は、凡例設定ボタンを押してを改めて行うことにより描画ボタンが有 効となります。

風ベクトル設定

表示オプションの風ベクトルにチェックをつけた場合に、重ねて表示される風ベクトル について、矢印の色や形状の設定を行います。詳細は 7.1.4.風ベクトル設定を参照してく ださい。

描画

「描画」ボタンを押すと平面図の描画を行い、シートに分布図を表示します(図 7-6)。 また、分布図の下には描画項目の集計表を表示します(図 7-7)。







7.1.2.断面図の描画

断面図の描画は、平面図を描画した後に行います。平面図の描画の際に、表示オプションの「断面位置表示」にチェックを入れて描画すると、平面図の描画結果を参照しながらどの断面で描画するか検討しやすくなります。なお、平面図を描画せずに「断面図の描画」ボタンを押すと、図 7-8 のメッセージが表示されます。



図 7-8 断面図描画におけるメッセージ



図 7-9 平面図描画における断面図位置の表示

「計算結果」グループ内の「断面図の描画」ボタンを押すと、図 7-10 の断面図描画のウィ ンドウが表示されますので、描画項目や描画時刻、描画断面等を指定し、凡例を設定すること によりシミュレーション結果の断面図を描画することができます。



図 7-10 断面図描画ウィンドウ

描画項目設定

断面図描画を行う項目を選択します。

描画時刻

流体計算を行った時刻の中から、断面図描画を行う時刻を選択します。

描画断面入力

描画を行う断面として、縦断面か横断面のいずれかを選択し、描画を行う断面の位置(縦断面描画の場合はI方向のメッシュ番号(赤字)、横断面描画の場合はJ方向のメッシュ番号(青字))を入力します。ただし、読み込んだデータにない断面を入力し「描画」ボタンを押すと、エラーメッセージが表示されます。

Microsoft Excel	×
データにない断面を指	諚しています。
	ОК

図 7-11 描画断面エラーメッセージ

表示オプション

気温などの描画項目と重ねて表示したい項目にチェックを入れます。

描画範囲設定

断面図の描画では、ユーザーの指定する高さまでに描画を制限することができます。描 画する上限高さを制限したい場合は、「高さの上限を設定する」にチェックを付けて、すぐ 下の入力エリアに上限の高さを入力してください。



鉛直方向倍率設定

断面図の描画では、特に地表面に近い部分の描画を視認しやすくするため、断面図の鉛 直方向(高さ方向)の描画倍率を変更することができます。

通常(1倍)、2倍、3倍、4倍の中から選択してください。選択された倍率に応じて、 鉛直方向の描画倍率が変化します。

凡例設定

描画項目の凡例設定を行います(4.2.7.3 の 2) 上のを参照)。描画項目や描画時刻、描 画断面を変更した場合は、凡例設定を改めて行うことにより「描画」ボタンが有効となり ます。

風ベクトル設定

表示オプションの風ベクトルにチェックをつけた場合に重ねて表示される風ベクトルに ついて矢印の色や形状の設定を行います。詳細は 7.1.4.風ベクトル設定を参照してくださ い。

描画

「描画」ボタンを押すと断面図の描画を行います。



建物や地盤の中など流体計算結果のないメッシュについては、常に白色で表示され ます。



図 7-12 断面図描画

7.1.3.凡例設定

凡例設定ウィンドウにおいて、カラーパターンを選択し、上限・下限の値を設定します。カ ラーパターンや上限・下限の値の設定方法の詳細は、標高図の凡例設定と同じです(4.2.7.3 の2) 上のを参照)。



図 7-13 凡例設定ウィンドウ

7.1.4.風ベクトル設定

平面図描画のウィンドウ(図 7-4)あるいは断面図描画のウィンドウ(図 7-10)において、 「風ベクトル設定」ボタンを押すと、図 7-14の凡例設定ウィンドウが開き、風ベクトルの矢 印の色や形状の設定を行うことができます。

凡例設定	X
矢印の色:	
矢印の種類:	三角形 💌
幹の長さ:	普通 💽
幹の太さ:	普通 💽
傘の長さ:	短め 💽
傘の幅:	普通 ▼
矢印描画間隔:	↓) 2
OK	Utzył

図 7-14 矢印の凡例設定

矢印の色

描画する矢印の色を設定します。矢印の凡例設定ウィンドウの「矢印の色」の右側のボ タンをクリックすると、色の設定ウィンドウが開きますので、「基本色」から色を選択し、 「OK」ボタンを押すと、矢印の色が置き換わります。

色の設定			×
基本色(B):			
作成した色(<u>C</u>):		
	色の作	成(<u>D</u>) >>	
ОК	* †	ンセル	

図 7-15 色の設定



色の設定ウィンドウが表示されたら、色を設定する/しないに関わらず「OK」ボタン、「キャンセル」ボタン、あるいは×ボタンでウィンドウを閉じてください。色の設定ウィンドウを閉じないと、凡例設定ウィンドウの「OK」ボタンを押しても次に進みません。

矢印の種類

矢印の傘の部分の種類を3種類から選択します。

幹の長さ

矢印の幹の部分の長さを3種類から選択します。

幹の太さ

矢印の幹の部分の太さを3種類から選択します。

傘の長さ

矢印の傘の部分の長さを3種類から選択します。

傘の幅

矢印の傘の部分の広がりを3種類から選択します。

矢印描画間隔

何メッシュごとに矢印を描画するか、描画間隔をスクロールバーで指定します。



「OK」ボタンを押すと、矢印の凡例設定を保存し、凡例設定ウィンドウを閉じます。

「リセット」ボタンを押すと、現在の凡例設定を破棄しても良いかどうかのメッセージを表示しますので、設定した内容を破棄する場合は「OK」ボタンを、破棄しない場合は「キャンセル」ボタンを押してください。

データのリセット		—
矢印の設定を規定値 現在の設定は破棄さ	きに戻します。 されますがよろしい	いですか?
Yuuuuui	ОК	キャンセル

図 7-16 矢印設定リセットのメッセージ

なお、このウィンドウで変更した凡例設定を更新しない場合は、ウィンドウ右上の^図ボタン を押してください。

7.1.5.画像保存

「計算結果」グループ内の「画像保存」ボタンを押すと、現在表示されている描画内容を、 ビットマップファイルとして外部へ出力します。ファイルの保存先を指定するウィンドウが表 示されますので、ファイル名を入力して「OK」ボタンを押してください。
7.1.6.CSV 保存

「計算結果」グループ内の「CSV 保存」ボタンを押すと、平面図を描画した高さあるいは 断面図を描画した断面位置の計算結果データを外部ヘビットマップファイルとして出力しま す。ファイルの保存先を指定するウィンドウが表示されますので、ファイル名を入力して「OK」 ボタンを押してください。



7.1.7.計算結果の比較描画

「計算結果」グループ内の「差分図の描画」ボタンを押すと、ケース間比較シートが表示され、画面上部には図 7-17 のような差分図の描画タブが表示されます。



図 7-17 差分図の描画タブに表示されるボタン

【平面図の描画】2 ケースの計算結果の差分図を描画します。(7.1.8.を参照) 【画像保存】可視化した図を画像として保存します。(7.1.9.を参照) 【CSV 保存】2 ケースの計算結果の差分の CSV ファイルを保存します。(7.1.10.を参照) 【戻る】可視化タブに戻ります。(7.1.11.を参照)



7.1.8.差分図の描画

2 ケースの差分図を描画するためには、現在起動中のツールで実行したケース及び別の異なるフォルダで実行済みの比較対象ケースについて、いずれも「平面図の描画」が行われていることが必要です。また、比較する 2 ケースについては、以下の 4 つの条件が同一であることが必要であり、1 つでも異なると差分図の描画ができません。

- (1) 描画項目(気温、表面温度など)
- (2) 描画高
- (3) 描画時刻
- (4) 計算領域(メッシュサイズとメッシュ数)

差分図の描画タブ内の「差分図の描画」ボタンを押すと、図 7-18のような比較対象ケース

のフォルダを指定するウィンドウが表示されます。例えば、図 7-19の例のように、現在のケ ースを Case1 フォルダで実行し、比較対象ケースが Case2 フォルダで実施済みの場合は、 Case2 のフォルダを指定し、「OK」ボタンを押してください。差分図は、<u>現在実行中のケース</u> <u>の計算結果から比較対象ケースの計算結果を引いた値(図 7-19 の例では Case1-Case2 の値)</u> を描画します。

「OK」ボタンを押すと、比較を行う2ケースの計算結果データのチェックを行います。(1) ~(4)の描画条件が異なる場合は、エラーメッセージを表示して描画を中止します。また、 「キャンセル」ボタンを押した場合は差分図の描画を中止します。

▲ 参照				×
 ・コンピューター・ボリ 	Jユーム (F:) ▶ 熱環境対策評価ツール ▶	▼ 4 熱環	境対策評価ツールの検	索 🔎
整理 ▼ 新しいフォルダー				0
X Microsoft Excel	▲ 名前 [▲]	更新日時	種類	サイズ
 🗙 お気に入り	PCS_Inst PCS2007 PCS2007 PCS2007_CASE2	2014/03/02 17:42 2014/03/02 19:36 2014/03/02 19:22	ファイル フォル ファイル フォル ファイル フォル	
🍃 ライブラリ				
🖳 コンピューター	Ξ			
🏭 Windows (C:)				
🕞 ローカル ディスク (D:)				
□ ボリューム (F:)				
HDCA-U (G:)				
□ ホリューム (0:)				
🙀 ネットワーク				•
フォルダー名(N):				
	لا	y−ıµ(<u>L)</u> •	DK キャンセ	zu

図 7-18 比較先フォルダ選択画面



図 7-19 インストール階層の例



図 7-20 差分計算エラー

描画範囲設定	X	
差分最大値:	0.159 °C	
差分最低值:	-1.634	
種	- 極値の入力 1 入力値以上のデータは 全て赤で、入力値×-1 以下のデータは全て書 で表現します。	
	白色描画範囲 0.2 から	
種値	-0.2 まで 2つのテキストボックス に入力した値の間は 白色で表現します。	
描画	描画中止	

比較対象ケースのデータと現在実行中のケースが同じ条件であれば、描画範囲設定ウィンド ウが表示されます。

極値の入力

差分がプラスの場合は赤系統、マイナスの場合は青系統で描画しますが、極値を入力す ると入力値以上は全て赤、入力値×-1以下の値は全て青で描画します。ウィンドウ上部 に表示される差分最大値と差分最小値を参考に入力してください。

白色描画範囲

0に近いわずかな差を無視する場合、入力した範囲内の差分値を白色で描画します。

極値と白色描画範囲を入力して、「描画」ボタンを押すと入力値のチェックを行い、入力値 に問題があればエラーメッセージが表示されますので、適切な値を入力してください。入力値 に問題がなければ、差分図の描画を行います。

13-	X
8	入力値を確認してください。
	ОК

図 7-22 入力値のエラー



図 7-23 差分図の描画(気温)

7.1.9.画像保存

描画が終了すると、「画像保存」ボタンが有効となります。差分図の描画タブ内の「画像保存」ボタンを押すと、画面に現在表示されている描画内容をビットマップファイルとして外部 に出力します。ファイルの保存先を指定するウィンドウが表示されますので、ファイル名を入 力して「OK」ボタンを押してください。

7.1.10.CSV 保存

差分図の描画タブ内の「CSV 保存」ボタンを押すと、差分図の描画を行った 2 ケースの計 算結果の差分データを外部へ CSV ファイルとして出力します。ファイルの保存先を指定する ウィンドウが表示されますので、ファイル名を入力して「OK」ボタンを押してください。

7.1.11.戻る

差分図の描画タブ内の「戻る」ボタンを押すと、可視化タブに戻ります。

7.2.要因の分布図の可視化

可視化タブの「要因の分布図」ボタンを押すと、右側の「要因の分布図」グループに図 7-24

のようなボタンが表示されます。



図 7-24 可視化タブの要因の分布図グループに表示されるボタン 【地表面被覆】地表面被覆図の描画を行います。(7.2.1.を参照) 【建物形状】建物分布図の描画を行います。(7.2.2.を参照) 【建物階数】建物階数分布図の描画を行います。(7.2.3.を参照) 【標高】標高図の描画を行います。(7.2.4.を参照) 【建物排熱】建物排熱分布図の描画を行います。(7.2.5.を参照) 【自動車排熱】自動車排熱分布図の描画を行います。(7.2.6.を参照) 【画像保存】可視化した図の画像ファイルを保存します。(7.2.7.を参照)

7.2.1.地表面被覆

「要因の分布図」グループの「地表面被覆」ボタンを押すと、舗装面や建物、芝地などの地 表面被覆の分布図が表示されます(図 7-25)。



図 7-25 地表面被覆分布図

7.2.2.建物形状

「要因の分布図」グループの「建物形状」ボタンを押すと、建物の分布図が表示されます。

7.2.3.建物階数

「要因の分布図」グループの「建物階数」ボタンを押すと、建物階数の分布図が表示されま す(図 7-26)。



図 7-26 建物階数分布図

7.2.4.標高

「要因の分布図」グループの「標高」ボタンを押すと、標高の分布図が表示されます。

7.2.5.建物排熱

「要因の分布図」グループの「建物排熱」ボタンを押すと、「人工排熱描画」ウィンドウが 表示されます。描画したい人工排熱の種類と描画時刻を指定して、シート上に建物人工排熱の 分布を描画することができます。

人工排熱描画	8
 一入力データの選 ○ 建物排熱 ○ 自動車排熱 	 択 排熱種類 ● 顕熱 ○ 潜熱 ● 描画時刻
- 表示オブション・ ロ メッシュ表示	
凡例設定	データ描画

図 7-27 建物人工排熱描画ウィンドウ

排熱種類

描画する人工排熱の種類(顕熱または潜熱)を選択します。

描画時刻

人工排熱を描画する時刻を1時から24時までの整数で入力します。

凡例設定

人工排熱に対応する色凡例を設定します(4.2.7.3の2) 上のを参照)。凡例を設定する と、データ描画が可能となります。

データ描画

シート上に建物人工排熱の分布図を描画します。

7.2.6.自動車排熱

「要因の分布図」グループの「自動車排熱」ボタンを押すと、「人工排熱描画」ウィンドウ が表示されます。描画したい人工排熱の種類と描画時刻を指定して、シート上に自動車人工排 熱の分布を描画することができます。各項目の操作手順は建物排熱を参照してください。

入力データの選択 C 建物排熱 ・ 自動車排熱 ・ 顕熱 ・ 酒熱 描画時刻 - 表示オブション	人工排熱描画	— ×-
- 表示オブション	 ○ 入力データの選 ○ 建物排熱 ○ 自動車排熱 	 択 掛熱種類 ● 顕熱 ● 潜熱 ● 描画時刻
☞ メッシュ表示	 表示オブション ✓ メッシュ表示 	
凡例設定 データ描画	凡例設定	データ描画

図 7-28 自動車人工排熱描画ウィンドウ

7.2.7.画像保存

「要因の分布図」グループ内の「画像保存」ボタンを押すと、現在表示されている描画内容 を、ビットマップファイルとして外部に出力します。ファイルの保存先を指定するウィンドウ が表示されますので、ファイル名を入力して「OK」ボタンを押してください。

▲ 名前を付けて保存			—
○○○○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)▶ 熱環境対策評価ツール ▶	▼ 5 熱環境対	İ策評価ツールの検索 🔎
整理 ▼ 新しいフォルダー			≣ ▾ 🔞
K Microsoft Excel	▲ 名前 [▲]	更新日時	種類 サ・
	PCS_Inst	2014/03/02 17:42	ファイル フォル
☆ お気に入り	PCS2007	2014/03/02 17:49	ファイル フォル…
	PCS2007_CASE2	2014/03/02 17:42	ファイル フォル…
🍃 ライブラリ			
Windows (C:)			
	•		
ファイル名(1):			
ファイルの種類(I): CSVファイル(*.csv)			•
作成者: haostaff	タグ: タグの追加	タイトル: タイトルの追加	
● フォルダーの非表示		ツール(<u>L)</u> ▼ 保存(S	5) キャンセル

図 7-29 外部出力ファイルの指定

7.3.メニューの終了

可視化タブ内の「戻る」ボタンを押すと、メインメニュー画面に戻ります。

8. SET*の算出

体感指標 SET*(標準新有効温度)⁸を計算し、結果を確認するためのメニューです。 本メニューにより以下の操作を行います。 ・SET*の計算条件(時刻、評価高さ等)の設定 ・SET*の計算の実行 ・SET*算出結果の確認 ・SET*算出結果の外部へのファイル出力

・他のケースの SET*算出結果との比較



メインメニューの SET*の算出 メニューを押すと、SET*算出シートに切り替わります。

図 8-1 SET 算出シート

画面上部のSET*タブには下図のボタンが表示されます。

⁸ SET* (Standard New Effective Temperature:標準新有効温度):空間の快適性を評価する指標の一つで、定義は「温熱感覚および放熱量が実在環境におけるものと同等になるような相対湿度 50%の標準環境の気温」であり、気温、湿度、気流(風速)、放射(日射、路面等からの赤外放射)の環境要素と、人の服装を表す着衣量、運動状態を表す代謝から算出されます。



図 8-2 SET*タブのボタン

【SET*算出】SET*の計算を行います。(8.1.を参照) 【時刻】SET*算出の対象時刻を設定します。(8.1.を参照) 【詳細設定】SET*算出の計算条件を確認・設定します。(8.3.を参照) 【背景表示】計算結果に重ねて表示する背景の表示/非表示を切り替えます。 【結果確認】クリックした地点の SET*等の値を表示します。(8.2.を参照) 【画像保存】SET*の分布図の画像ファイルを保存します。(8.4.を参照) 【CSV 保存】SET*計算結果の CSV ファイルを保存します。(8.4.を参照) 【差分図の描画】差分図の描画を行います。(8.5.を参照)

8.1.SET*算出

表面温度の計算及び流体計算の結果を利用して、各メッシュ中心における MRT⁹(平均放射 温度)や SET*(体感に近い温度指標)を算出し、SET*の分布図を描画することができます。 SET*の算出における評価高さ(地表からの相対高さ)や人体の着衣量、代謝量等に関する標 準の設定値については、「詳細設定」ボタンを押して確認できます(8.3.を参照)。

SET*は流体計算を実施した時刻について算出できます。画面上部の「時刻」ボタンより流体計算を実施した時刻を選択してください。

「SET*算出」ボタンを押すと、SET*の計算に必要なデータの収集を始めます。データの収 集には数分程度の時間を要することがあります。データの収集が終わると MRT 評価ウィンド ウが表示されます。「開始」ボタンを押すと MRT と SET*の計算を始めます。計算が終了する とシート上に SET*の分布図が描画されます。

MRT評価		×
開始中断	再開	終了
データを作成します.		
		進捗状況

図 8-3 MRT 評価ウィンドウ

⁹ 周囲の全方向から受ける熱放射を平均化した温度表示を言う



図 8-4 SET*算出結果

8.2.結果確認

SET*の分布図上の任意の地点における MRT や SET*、気温などの値を確認することができ ます。SET*を算出した後に「結果確認」ボタンを押し込むと、結果確認ウィンドウが表示さ れます。結果確認ウィンドウを表示した状態で、SET*の分布図上の結果を確認したい地点を クリックすると、クリックした地点における MRT や SET*、気温などの値が結果確認ウィン ドウに表示されます。

結果確認を終了したいときは「結果確認」ボタンをクリックしてボタンの押し込み状態を解除し、結果確認ウィンドウを閉じます。

結果確認			X
×座標(m) 122.5	Y座標(m) 82.5	相対高さ(m) 1.5
風,速(m/s) 4	気温(℃)	35.1	相対湿度(%) 27.8
MRT[平均放射] 	温度](℃)	体感	温度[SET*](℃) 33.2

図 8-5 結果確認ウィンドウ

8.3.詳細設定

SET*を計算する際に用いる地表からの評価高さや、着衣量、代謝量などの人体に関するパ ラメータの標準の設定値を確認し、必要に応じてユーザーが値を変更することができます。日 射・大気放射関連パラメータの各項目については、表面温度の計算結果に基づく計算日時にお ける値が表示され、変更はできません。

詳細パラメータ設定	— ×
地表からの 相対高さ(m)	1.5
─ 日射・大気放射関連パラ	iх-д ———
計算日時	時刻
2007/08/10	11時 💌
法線直達日射(W/m²)	667.173
拡散日射(W/m²)	96.9226
大気放射(W/m²)	438.921
- 人体モデルパラメータ	
日射吸収率(%)	50
長波放射率(%)	98
着衣量(clo)	0.6
代謝量(met)	1
	OK キャンセル

図 8-6 詳細設定ウィンドウ

本ツールにおいては、人体の形状を微小球と仮定して、微小球へ入射する短波長の放射量と 長波長の放射量より MRT を算出します。

日射吸収率は、微小球へ直接入射する日射や周囲の地物により反射された短波長の放射量を 吸収する割合(0~100(%))を示します。長波放射率は表面に入射した長波放射が再放射さ れる割合(0~100(%))を示します。標準の設定値は、中間的な明度の色の衣服を着た状態 です。

着衣量はどの程度着込んでいるかを示す指標(単位:Clo)で、着込んでいるほど値が大き くなります。標準の設定値の 0.6clo は、シャツに薄地ズボンの夏期の一般的な服装を示します。 代謝量は体内の代謝による熱平衡を指す指標(単位:met)であり、代謝量が大きいほど活動 の負荷が重く、標準の設定値の 1.0met は椅子座安静状態の代謝量となります。

表 8-1 代謝量と着衣量の参考値10

		着衣組合せ、	Ia[clo]
書 13・1 さまざま/	と活動の代謝量	パンティ・T シャツ・ショートパンツ・薄地 ソックス・サンダル	0.30
(ASHRAE, 2005) ⁴		パンティ・ペチコート・ストッキング・袖つき 海仙ドレス・サングル	
活動	[met]	- ショーツ・光袖シャツ・薄袖ズボン・薄袖ソッ	0.50
休息時		クス・靴	0.00
凝床時	0.7	パンティ・ストッキング・生物シャツ・スカー	0.55
女部時	0.8	ト・サングル	0.00
起立時	1.0	ショーツ・シャツ・薄地ズボン・ソックス・靴	0.60
步行時	12	パンティ・ペチコート・ストッキング・ドレ	0.70
3.2 km/h	2.0	ス・靴	
4.8 km/h	2.6	見着・シャツ・ズボン・ソックス・靴	0.70
6.4 km/h	3.8	- 目美・ホータ・ズボン・長ソックス	0.75
事務作業時			0.90
読書·椅座静位 1.0		バンディ・ペチュート・シャク・ハルード・厚	0.00
タイプ・ワープロ	1.1	丁酸「ノノノハ・物	0.00
ファイル整理・立位	1.4	バンティ・シャプ・スカード・凡日モーク・厚 毛龍下リックス・設	0.90
歩き回る	1.7		0.05
物を運ぶ・持ち上げる	2.1	ショーフ・干価シングレット・シャン・スホ 	0.90
運転時·飛行時		パンティ・シャツ・ズボン・ジャケット・ソッ	1.00
目動単連転	1.0~2.0	クス・靴	
2016元11	1.4	パンティ・ストッキング・シャツ・スカート・	1.00
その他の作業	1.6~2.0	ベスト・ジャケット	
調理	2.0~3.4	パンティ・ストッキング・プラウス・ロングス	1.10
織物	1.8	カート・ジャケット・靴	_
その他の活動		肌着・半袖シングレット・シャツ・ズボン・	1.10
ダンス	2.4~4.4	ジャケット・ソックス・靴	
テニス・シングル	3.6~4.0	半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・	1.50
パスケットボール	5.0~7.6	ベスト・ジャケット・コート・ソックス・靴	
24 1 mat = 59 2 W/m2		み さけ時のみ マルマネモンボ湖口 1.=0 155	mi. r/w

表 13・2 さまざまな衣服組合せのクロ値 ((B. W. Olesen, 昭 62)³¹より作成)

注 1 met=58.2 W/m²

注 立位時のサーマルマネキンで測定. Ia=0.155 m²·℃/W

8.4.外部ファイルへの出力

SET*の計算結果データは CSV ファイル (カンマ区切りテキストファイル) に、SET*の分 布図は画像ファイルに出力することができます。

「CSV 保存」ボタンを押すと、出力する CSV ファイル名を指定するウィンドウが表示され ます。CSV ファイル名を入力して「OK」ボタンを押すと、メッシュごとの計算結果データを ファイルに出力します。

「画像保存」ボタンを押すと、出力画像ファイル名を指定するウィンドウが表示されます。 出力したい画像ファイル名を入力して「OK」ボタンを押すと描画された分布図が保存されま す。画像ファイルは BMP 形式で保存されます。

¹⁰ 空気調和・衛生工学会:第14版空気調和・衛生工学便覧1基礎編、p.330

▲ 名前を付けて保存			×
○○ · ↓ コンピューター ・ ボリューム (F	:) ▶ 熱環境対策評価ツール ▶	 ✓ ◆ /ul>	策評価ツールの検索 🔎
整理 ▼ 新しいフォルダー			!≕ - 🕡
Microsoft Excel	▲ 名前 ▲	更新日時	種類 サ・
	PCS_Inst	2014/03/02 17:42	ファイル フォル
☆ お気に入り	PCS2007	2014/03/02 17:49	ファイル フォル
	PCS2007_CASE2	2014/03/02 17:42	ファイル フォル…
🍃 ライブラリ	E		
壘 コンピューター			
🏭 Windows (C:)			
🧫 ローカル ディスク (D:)			
👝 ポリューム (F:)			
👝 HDCA-U (G:)	▼ 4	III	Þ
ファイル名(N):			•
ファイルの種類(<u>I</u>): CSVファイル(*.csv)			•
作成者: haostaff	タグ: タグの追加	タイトル: タイトルの追加	
 フォルダーの非表示 		ツール(<u>L)</u> ▼ 保存(S) <i>キャンセル</i>

図 8-7 外部出力ファイルの指定

8.5.差分図の描画

他のケースのSET*算出結果との差分図を描画し、比較することができます。

現在起動している評価ツールの SET*算出結果(ケース A)と、別途評価ツールにより計算済 みの SET*算出結果(ケース B)を比較し、(ケース A)-(ケース B)の差分図を描画します。例え ば、対策前後の比較を行う場合は、対策を導入した場合を(ケース A)として評価ツールを起動 し、対策前を(ケース B)として SET*算出結果を参照するフォルダを指定します。

「差分図の描画」ボタンを押すと、差分図の描画ウィンドウが表示されます。参照フォルダ 欄の横のボタンを押すとフォルダ名を指定するウィンドウが表示されますので、比較対象の SET*算出結果(ケース B)のあるフォルダを指定してください。

差分図の	D描画		—
参照フォ F:¥熱環 _CASE:	・ルダ 環境対策評価 2	ツール¥PCS2	007
数値	最小値 -2.0	中間値	最大値 2.0
色			
		描画	キャンセル

図 8-8 差分図の描画ウィンドウ

数値の欄には差分を描画する範囲の最小値と最大値を設定でき、最小値と最大値の色のボタンを押すと、各々に対応する色凡例が設定できます。



最後に「描画」ボタンを押すと、SET*の差分図が表示されます。

図 8-9 SET*差分図



8.6.メニューの終了

SET*タブ内の「戻る」ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。